



Renault Trucks D Wide CNG



renault-trucks.com



**RENAULT
TRUCKS**

Bem-vindo a bordo do seu veículo RENAULT TRUCKS D Wide CNG

Acabou de adquirir o seu novo veículo.

Esperamos que satisfaça todas as expectativas que o levaram a optar por este veículo.

Este manual de operação presta-lhe as informações de que precisa para:

- se familiarizar com o veículo RENAULT TRUCKS e tirar dele pleno partido, nas melhores condições possíveis de utilização, bem como de todos os melhoramentos técnicos que incorpora,
- garantir uma excelente operação em qualquer circunstância mediante a observação simples, mas rigorosa, das recomendações de manutenção,
- resolver incidentes de pouca gravidade que não exijam a intervenção de um especialista e na maior brevidade possível.

Renault Trucks

Siret (NIF) 954 506 077 00 120 - RCS (número de registo comercial) LYON B 954 536 077

O fabricante reserva-se o direito de fazer as modificações à sua produção que julgar oportunas. Consequentemente, este manual do condutor não pode ser considerado como uma especificação standard do modelo mencionado.

Introdução.....	6
Generalidades.....	18
Generalidades.....	18
Dados técnicos.....	19
Trancamento e alarme.....	24
Trancamento.....	24
Exterior do veículo.....	32
Acesso ao veículo.....	32
Depósitos.....	34
Interruptor geral.....	39
Basculamento da cabina.....	42
Basculamento da cabina.....	42
Ambiente do condutor.....	48
Posto de condução.....	48
Painel de instrumentos.....	66
Cronotacógrafo.....	80
Visor multifunções.....	83
Vida a bordo.....	100
Conforto.....	100
Rádio do rádio.....	107
Ventilação - gestão da temperatura da cabina..	125
Segurança.....	134
Segurança.....	134
Instruções de utilização do veículo.....	144
Instruções de utilização do veículo.....	144
Conselhos de condução.....	152
Conselhos de condução.....	152
Verificações diárias.....	156
Verificações diárias.....	156
Arranque e condução.....	166
Antes da entrada em funcionamento.....	166
Entrada em funcionamento.....	170
Na estrada.....	175
caixa de velocidades Allison.....	198
Retardador.....	214
Condução em terreno difícil.....	216
Paragem.....	219
Suspensões pneumáticas.....	220
Equipamentos externos - comando/gestão..	228
Equipamentos externos - comando/gestão....	228

Serviço e manutenção.....	234
Identificação.....	234
Manutenção normal.....	235
Instruções de manutenção.....	252
Operações de manutenção.....	254
Limpeza.....	263
 Desempanagem, intervenções rápidas.....	 270
Desempanagem, intervenções rápidas.....	270

Acesso ao Manual do Motorista



Para usufruir do Guia do Motorista:

- Visite o endereço:
<https://driverguide.renault-trucks.com/>

ou

- leia o QR code para encontrar a aplicação do Guia do Motorista.

ou

- pesquise "Renault Trucks Driver Guide" na sua loja de descarregamento de aplicações.



Poderá encontrar todas as informações necessárias, adequadas seu veículo Renault Trucks, para maior conveniência.

Adicionalmente, num esforço de melhoria contínua, esta publicação pode ser modificada. Deste modo, a versão digital contém a informação mais atual.



Introdução

Bem-vindo a bordo do seu veículo RENAULT TRUCKS

Os poucos instantes dedicados à leitura destas instruções serão largamente compensados pelas informações e novidades técnicas nelas contidas. E se ainda tiver dúvidas, os técnicos da nossa rede têm todo o gosto em dar-lhe todas as informações necessárias.



Não obstante estas instruções terem sido criadas o mais próximo possível da configuração do seu veículo, pode por vezes apresentar determinadas opções não existentes neste veículo ou imagens que ilustram soluções ligeiramente diferentes das presentes no seu veículo.

Em caso de dúvida, contacte a estação de serviços Renault Trucks mais próxima.

Idioma de referência

Nossas instruções são publicadas em francês e depois traduzidas para o seu idioma por tradutores profissionais. No entanto, erros de tradução podem surgir nas nossas linhas, pelo que, em caso de dúvida, a versão francesa do Guia do Motorista digital prevalecerá sempre sobre todas as outras.

Modo de leitura:

As marcas, números ou letras mencionados no texto dizem respeito a dois tipos de ilustrações:

- *Os números correspondem às figuras ou fotografias que se encontram ao lado do texto.*
- *As letras, eventualmente seguidas de um número, correspondem ao esquema do painel de instrumentos do veículo que se encontra no interior deste manual.*

Boa condução ao volante do seu veículo RENAULT TRUCKS!

RENAULT TRUCKS: um serviço sem fronteiras

Há já vários anos que o RENAULT TRUCKS 24/7 funciona na Europa.

19 centrais de chamadas de emergência estão à sua disposição 365 dias por ano.

A peça de reposição homologada pela RENAULT TRUCKS satisfaz as exigências do caderno de encargos, bem como as da regulamentação. Pode obter ao mesmo tempo:

- a segurança de uma conformidade perfeita,
- a garantia do construtor,
- a manutenção das características e dos desempenhos de origem.

Regras gerais de utilização dos veículos industriais

Segundo o equipamento do seu veículo

Que seja um motorista profissional, um transportador que conduz o próprio veículo ou um transportador que confia o material a um colaborador da sua empresa, deverá respeitar e fazer respeitar as regras indicadas a seguir; elas não são mais do que um lembrete das bases da atividade e das regras profissionais e não pretendem ser exaustivas. Pode, assim, tirar o máximo partido do seu material e evitar os riscos de acidentes ou incidentes.

1. Algumas indicações básicas

- O motorista deve possuir todos os certificados de capacidade necessários e só deve conduzir se o seu estado de saúde e de repouso forem satisfatórios.
- O veículo deve estar em conformidade com as regulamentações do(s) país(es) atravessado(s) durante a missão.
- As eventuais placas indicadoras de substâncias perigosas devem estar presentes e em bom estado.
- O carregamento:
 - os pesos totais ou por eixo (regulamentares ou técnicos) não devem ser ultrapassados,
 - as operações de carregamento e acondicionamento devem ser efetuadas de acordo com as boas práticas. A tela e as cortinas laterais devem ser bem esticadas e fixadas, as portas e os taipais devem ser trancados, etc.
- Na cabina:
 - nunca transporte produtos perigosos (gasolina, tricloroetileno, diluente, etc.),
 - um eventual animal deverá estar isolado do posto de condução.
- Acesso e descida:
 - use os degraus e as pegas previstos para o efeito. Nunca salte do veículo. Ao descer, tome atenção ao trânsito, sobretudo depois de ter passado muito tempo na estrada,
 - redobre os cuidados com condições atmosféricas desfavoráveis (chuva, neve, geada) ou durante a noite.

A graphic of a black octagonal stop sign with the word "STOP" in white capital letters.

- **UTILIZAÇÃO EM LOCAL FECHADO:**
 - **NUNCA DEIXE FUNCIONAR O MOTOR DO VEÍCULO NUM LOCAL FECHADO E/OU MAL VENTILADO. OS GASES DE ESCAPE CONTÊM COMPONENTES EXTREMAMENTE TÓXICOS. A SUA CONCENTRAÇÃO PODE TER CONSEQUÊNCIAS MUITO GRAVES PARA A SAÚDE.**

2. Antes de entrar no veículo, verifique:

- visualmente, o estado geral do veículo (de acordo com as instruções),
- os estado e a pressão dos pneus (incluindo a roda de reserva) e se não há corpos estranhos entre os rodados duplos,
- se os vidros, o para-brisas, os retrovisores, os faróis e as luzes e as placas de matrícula estão limpos,
- o funcionamento das luzes regulamentares e opcionais,
- a presença e o conteúdo do kit de bordo,
- no inverno, a presença de correntes antiderrapantes e a segurança da respetiva arrumação.
- se os veículos equipados com painéis e barras de proteção laterais dispõem sempre deste equipamento. Durante as montagens/desmontagens, verifique se os fechos ficam bem trancados e aperte os parafusos moderadamente.

3. A bordo

- Verifique a qualidade do revestimento antiderrapante nos pedais.
- Nunca limpe os comandos de segurança (volante, pedais, alavanca de velocidades, etc.) com um produto escorregadio (tipo silicone).
- Regule a posição de condução,
 - volante: verifique se a coluna da direção está bloqueada,
 - banco: verifique se está bem fixo,
 - retrovisores,
 - cinto de segurança: é obrigatório, use-o,
 - criança(s) a bordo: respeite a legislação em vigor.
- Antes da entrada em funcionamento, verifique:
 - se o seletor de velocidades está na posição de neutro
- Verifique se todas as indicações do painel de instrumentos estão corretas (em caso de dúvida, consultar as presentes instruções de condução).

Tacógrafo digital

- Verifique se o cartão do motorista está no leitor 1 do cronotacógrafo.
Para um 2.º motorista, verificar se o respetivo cartão está no leitor 2 do cronotacógrafo.
Verifique se o cronotacógrafo funciona corretamente.

4. Durante a viagem

- Caso se aperceba de uma anomalia de funcionamento do veículo, pare-o e apure a causa.
Retome a viagem apenas quando tiver a certeza de que ela não é grave do ponto de vista técnico e de segurança.

- A utilização, durante a condução, de determinados equipamentos de série, opcionais ou retromontados, não deve ser feita (teto de abrir ou portinhola manual, televisão, telefone de bordo, CB, etc.) ou deve ser feita tomando as devidas precauções indispensáveis para a segurança de condução (isqueiro, busca manual de estações de rádio, etc.).
- Adapte a condução às características da carga (sobreelevação ou viragem, em caso de centro de gravidade alto, etc.), às condições meteorológicas e aos períodos do dia.
Se necessário, regule a sede dos faróis.
- Nunca pare o motor durante o andamento do veículo (supressão da direção assistida e risco de travagem insuficiente).

5. Veículo no estacionamento

- Verifique se o veículo está bem estacionado (se não estorva a circulação ou se não representa um risco para a segurança das instalações circundantes).
- Em caso de paragem prolongada, use um ou vários calços para garantir a imobilização do veículo (fuga de ar no semirreboque, geada, etc.).
- Verifique se:
 - o travão de estacionamento está bloqueado e imobiliza completamente todo o veículo (teste da posição),
 - o seletor de velocidades está na posição de neutro,
 - o interruptor geral está desligado, consoante o equipamento do veículo,
- Não deixe na cabina:
 - documentos importantes (pessoas, veículo, carga),
 - animais sozinhos.

6. Arranque em subida

- Para evitar que o veículo recue ao arrancar numa inclinação, recomenda-se a utilização do travão de estacionamento.

7. Intervenções no veículo



Antes de qualquer intervenção na suspensão pneumática eletrónica (sem ser a calibração), coloque tripés sob o chassis.

- Verifique o aperto das porcas das rodas de acordo com as especificações.
- Antes de bascular a cabina:
 - certifique-se de que existe espaço suficiente à frente do veículo;
 - assegure-se de que o travão de estacionamento está aplicado,

-
- delimitar à volta da cabina um perímetro de segurança dentro do qual deverá prestar atenção para que ninguém entre ou pare durante as manobras de inclinação da cabina, mas também quando aquela estiver inclinada,
 - pare o motor,
 - coloque o seletor de velocidades na posição de neutro,
 - certifique-se de que nenhum objeto possa cair sobre o para-brisas,
 - feche as portas,
 - incline totalmente a barra de proteção frontal rígida se o veículo estiver equipado com uma,
 - abra a cobertura/a calandra,
 - bascule totalmente a cabina. Em caso de basculamento parcial, calce-a.
 - Motor a trabalhar:
 - não se aproxime de peças em movimento (ventilador, correias, etc.),
 - nunca corte a corrente elétrica (pare primeiro o motor).
 - O gasóleo é inflamável: tampão aberto, não fume, evite chamas e não use o telemóvel nas proximidades.
 - As baterias de acumuladores contêm ácidos (risco de ferimentos graves); manipule-as com cuidado.
 - Em caso de utilização de uma fonte de arranque exterior:
 - use os cabos adequados,
 - respeite as polaridades.
 - A substituição de fusíveis deve ser feita por outros do mesmo calibre.
 - Qualquer instalação suplementar de linha elétrica deve ser feita por um especialista.
 - Qualquer instalação pneumática suplementar deve ser submetida a um estudo técnico realizado ou autorizado pelo construtor.
 - É expressamente proibido o aquecimento das canalizações de poliamida (tubos dos travões).
 - Elevação do veículo com um macaco: calce as rodas antes de iniciar qualquer intervenção.
 - Imobilização do veículo: use um ou vários calços de acordo com as necessidades.
 - Pneus e rodas:
 - nunca verifique a pressão nem encha ou esvazie um pneu quente,
 - nunca se ponha à frente da roda para verificar a pressão e proceder ao enchimento,
 - durante montagem, preste particular atenção à centragem das rodas equipadas com "grampos" (para as rodas Trilex, posicionar o "grampo" na intersecção dos segmentos).
 - Intervenção na estrada: recolha os líquidos purgados (óleo, gasóleo, líquido de arrefecimento, etc.).

-
- Por uma questão de respeito pelo ambiente, tenha em conta a legislação em vigor (recuperação de óleos/anticongelante/cartuchos).

A mudança do óleo (motor/caixa de velocidades/ponte) pode provocar queimaduras (óleo quente).

A mudança do líquido de arrefecimento pode provocar queimaduras (líquido quente).

- A utilização de correntes antiderrapantes implica a desmontagem dos guarda-lamas traseiros, circular a velocidade reduzida e verificar regularmente a tensão.

Qualquer modificação, e em especial do circuito (elétrico, eletrónico, pneumático, hidráulico, etc.) pode ter consequências graves. Só pode ser realizada com a concordância do construtor. A RENAULT TRUCKS não se responsabiliza em caso de não conformidade de montagem.

Apenas as peças originais RENAULT TRUCKS e os circuitos definidos pelo construtor garantem a qualidade, a segurança e a fiabilidade.

A observação destas regras deve permitir-lhe utilizar o veículo nas melhores condições. Isso não o dispensa de ler atentamente as instruções de condução e de se dirigir à rede RENAULT TRUCKS sempre que deseje uma informação complementar.

Lembramos que a aplicação da garantia contratual pela RENAULT TRUCKS é submetida, entre outras coisas, à prova por parte do cliente de que a manutenção e a conservação do veículo foram realizadas de acordo com as nossas indicações (periodicidades, operações a efetuar, qualidade dos ingredientes e dos consumíveis garantidas pelas peças originais ou indicadas, qualidade e formação dos intervenientes e utilização das ferramentas específicas, etc.). O respeito destas indicações é também o garante da fiabilidade a longo prazo do veículo.

A manutenção e a conservação pela rede RENAULT TRUCKS são uma garantia do respeito por estas indicações. Se estas operações forem realizadas fora da nossa rede, o cliente fica com o ónus da prova formal relativamente ao respeito pelas nossas indicações.

Para todas as operações de manutenção, contactar uma estação de serviço RENAULT TRUCKS.

Aviso de Privacidade de Dados de Veículos

Ao conduzir um produto construído pela nossa empresa, alguns dados gerados pelo veículo (consumo de combustível, perfil da estrada, perfil de utilização do veículo) podem ser processados. Esses dados podem incluir dados pessoais e são processados para desenvolver e oferecer produtos e serviços inovadores. Gostaríamos que estivesse totalmente informado sobre a forma como podemos processar essas informações, bem como os seus direitos. Seremos sempre transparentes sobre a forma como os dados são recolhidos e usados, com quem são partilhados e quem contactar em caso de dúvidas. As políticas da Renault Trucks estão em conformidade com os regulamentos sobre a proteção de dados pessoais.

Para mais informações sobre a política de proteção de dados pessoais da Renault Trucks, consultar o site – <https://www.renault-trucks.pt>

Softwares "open source"

O seu veículo Renault Trucks contém diversos programas informáticos. Alguns deles são softwares "open source", o que significa, nomeadamente, que pode aceder ao código-fonte de acordo com as condições de licença dos softwares em questão convencionadas entre a Renault Trucks, estas filiais e os respetivos licenciantes.

Para mais informações sobre a utilização dos softwares "open source" por parte da Renault Trucks e sobre a forma de aceder ao código-fonte correspondente, bem como para as menções relativas aos direitos de autor, créditos de desenvolvimento, condições de licença e menções legais aplicáveis, consulte o site: <https://corporate.renault-trucks.com/fr/opensource/>.

Declarações de conformidade

Equipamento rádio-eletrónico no veículo

As declarações que se seguem aplicam-se a todos os componentes, sistemas de informação e dispositivos de comunicação comandados por rádio integrados no veículo:

Os componentes do veículo operados por frequências baixa e de rádio, que sejam de série nos veículos RENAULT TRUCKS, estão em conformidade com os requisitos essenciais e com outros parágrafos correspondentes da **RED 2014/53/UE**.

Os equipamentos radioelétricos do veículo possuem a marcação CE e respeitam as seguintes radiofrequências:

- 7777 (telecomando da chave): frequência 433,92 MHz; potência de saída: 14 dBm.
- 1048 (telecomando na fechadura sem chave): frequência 433,92 MHz (apenas recetor).

Declaração de conformidade simplificada para o rádio

A Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, declara que o equipamento de tipo autorrádio relacionado com este veículo funciona em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.aptiv.com/automotive-homologation>

Certificação do rádio

Bandas de frequência e potências de saída

Aplicação	Frequência	Potência de saída máxima
AM	153-279 kHz, 522-1611 kHz	-
FM	87,5-108 MHz	-
DAB	174,928-239,200 MHz	-
Bluetooth	2402-2480 MHz	9,5 dBm (9 mW)

Compatibilidade eletromagnética

A compatibilidade eletromagnética dos componentes do veículo foi testada e aprovada em conformidade com a **ECE-R 10** atualmente em vigor.

Advertências

Neste documento, as instruções de segurança são simbolizadas da seguinte forma:



PONTO DE SEGURANÇA QUE NECESSITA DE UM CONTROLO SISTEMÁTICO ANTES DE RETOMAR A VIAGEM. O DESRESPEITO PELO PROCEDIMENTO DESCRITO PODE PROVOCAR FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.



Chamar atenção sobre os pontos particulares importantes, os procedimentos ou os regulamentos em vigor a respeitar obrigatoriamente.

ATENÇÃO! Qualquer método de trabalho diferente e inadequado pode resultar em danos em pessoas e produtos.



NOTA! Chama a atenção sobre determinados pontos importantes do método.



Generalidades

Generalidades

O veículo é movido a gás natural.

O gás natural é um combustível seguro com uma temperatura de autoignição de 540 °C, em comparação com os 220 °C do gasóleo e os 250 °C da gasolina.

O gás natural é um hidrocarboneto gasoso extraído de depósitos da mesma forma que o crude. O seu principal componente é o metano, associado com proporções variáveis de etano, propano, butano e nitrogénio, dependendo do local de extração. Dado que não contém componentes tóxicos, o tratamento de emissões e de pós-combustão no motor é reduzido. O fumo visível no escape do veículo é vapor de água condensado.

A temperaturas normais, mesmo sob alta pressão, este combustível permanece gasoso. A distribuição é assegurada pela rede doméstica a baixa pressão.

Para obter o melhor desempenho do veículo, recomendamos que seja usado entre os -25 °C e os +40 °C e a uma altitude inferior a 3000 m.

Para utilização automóvel, para se obter um intervalo suficiente, este gás natural é comprimido pela estação de reabastecimento antes da transferência para os depósitos do veículo. A unidade da medição de pressão é o bar.

Ao contrário dos líquidos, cujo volume pouco se altera em função da pressão, os gases tendem a ocupar volumes muito diferentes dependendo da pressão a que são sujeitos.

Um depósito com uma capacidade nominal de 100 litros (capacidade para um líquido) podem conter 200 litros de gás com uma pressão de 2 bar, 10 000 litros a 100 bar ou 20 000 litros a 200 bar.

A pressão de uma quantidade de gás num determinado volume pode também variar com a temperatura. Regra geral, as estações de reabastecimento têm a temperatura ambiente em conta ao reabastecer os depósitos.

A pressão necessária para o armazenamento tem de ser reduzida para alimentar o motor. É esta a função da válvula de redução principal, que reduz a pressão para cerca de 7,5 bar.

Para maior precisão, outra válvula de redução de pressão, que faz parte integrante do motor, reduz ainda mais a pressão do gás. O misturador, controlado por uma unidade de comando, alimenta o motor e modula a sua velocidade de acordo com as necessidades do utilizador ao otimizar os parâmetros de combustão.

O regulador de pressão no chassis está ligado ao circuito do líquido de arrefecimento para reaquecer o gás, cuja temperatura desce durante a expansão.

Durante o enchimento, é normal aparecer gelo nos tubos.

As válvulas de corte manual do depósito devem ser sempre mantidas abertas durante o funcionamento do veículo e quando este está estacionado. Só devem ser abertas ou fechadas durante a utilização ou por motivos de manutenção.

Dados técnicos

As características de um veículo GNC são muito diferentes das de um veículo a gasóleo clássico. Pode vê-las assim que roda a chave da ignição. As páginas que se seguem listam as características técnicas principais do seu veículo. Em caso de dúvida, contacte a sua estação de serviços Renault Trucks.


Motor GNC

Número de cursos:	4 cursos
Número de cilindros e disposição:	Seis cilindros em linha
Combustível usado:	Gás Natural Comprimido
Motor de arranque/alternador:	24 V
Unidade de comando do motor/ignição:	12 V
Supressor de interferências de rádio:	Sim
Arrefecimento do motor:	Líquido
Silenciador de escape:	Catalisador
Capacidade (cm ³):	8880
Taxa de compressão:	12,0:1
Saída máxima de potência (kW EC):	239
Velocidade de saída máxima de potência (rpm):	2000
Binário máximo (Nm):	1356
Zona vermelha:	2300 rpm

Caixa de velocidades automática

Tipo:	S3200
Número de relações para a frente:	6
Número de relações para trás:	1

Vista geral do veículo



- 1 - Depósitos de gás natural
- 2 - Caixa de enchimento
- 3 - Sensor de fecho
- 4 - Válvulas de corte
- 5 - Detetor de colisão

Equipamento standard

- Comando de ralenti rápido.
- Porta de reabastecimento de gás (NGV1).

Equipamento opcional

- Proteção do motor contra frio extremo (-15 °C/- 25 °C).
- Porta dupla NGV1 (reabastecimento lento) e NGV2 (reabastecimento rápido) para reabastecimento de gás.
- Orifício de enchimento de gás à direita.
- Está disponível uma segunda limitação de velocidade (30 km/h) para aplicações de veículos de recolha de lixo doméstico de acordo com a norma francesa NF 1501.
- Suportes de 2x3 depósitos.
- Suportes de 2x4 depósitos.
- Suportes de 3x4 depósitos.
- Suportes de 4x4 depósitos.



Trancamento e alarme

Trancamento

O seu veículo está equipado com um sistema de fecho central. A partir da fechadura do lado do condutor, poderá trancar ou destrancar simultaneamente a porta do passageiro ou poderá gerir o fecho das portas através do botões no controlo remoto.

Chaves

Anote aqui os números das chaves do telecomando:

- **Ignição:**
- **Portas:**
- **Telecomando:**

Estes números são essenciais para encomendar um conjunto de chaves novo em caso de perda, roubo ou avaria das existentes.

Portas

Abertura a partir do exterior

Destrancamento com a chave na fechadura (1).

Bascular o puxador (2) para cima e puxe a porta.



A abertura da porta aciona a iluminação dos degraus de entrada e da luz do tejadilho.

Fecho

Empurre a porta até ao engate automático.

Trancamento com a chave na fechadura (1).

Abertura a partir do interior

Destrancamento:

Bascular o puxador (3) para cima e empurre a porta.

Prima o botão (6) do telecomando.

Prima o interruptor do painel de instrumentos para destrancar as duas portas.





Porta aberta, puxador (3) basculado para baixo, a porta destranca-se automaticamente ao ser fechada.

Fecho:

Puxe a porta até engatar.


Trancamento:

Porta fechada, bascule a pega (3) para baixo.

Fecho centralizado a partir do interior:

O fecho centralizado é feito:

- manualmente, inclinando o puxador (3) para baixo,
- pelo telecomando, premindo o botão (5),
- pelo interruptor do painel de instrumentos.



Portas trancadas, uma pressão prolongada no interruptor superior de 5 segundos permite passar do modo sincronizado para o modo dessincronizado e vice-versa.

Modo sincronizado:

- abertura simultânea das portas através de uma pressão no botão (6) do telecomando.

Modo dessincronizado:

- Abertura da porta do lado do motorista através de uma pressão no botão (6) do telecomando,
- Abertura da porta do lado do passageiro através de uma 2.ª pressão no botão (6) do telecomando.

Fecho simultâneo das portas através de uma pressão no botão (5) do telecomando.

Modo dessincronizado

Abertura com chave:

- rode a chave uma vez para desbloquear a porta do motorista ou do passageiro,
- rode a chave duas vezes em menos de 3 segundos para destrancar as duas portas.


Trancamento

Fecho simultâneo das portas rodando a chave uma única vez.

Com o telecomando

Premindo o botão (5) de trancamento, a luz avisadora do pisca e dos piscas de emergência piscam 4 vezes.

Premindo o botão (6) de destrancamento, piscam uma vez.



Telecomando das portas por radiofrequência

Este dispositivo tem as mesmas funções das chaves das portas. O trancamento ou o destrancamento das portas está assegurado pelas chaves ou pelo telecomando.

Utilização

O telecomando é alimentado através de uma pilha (CR 2032-3V) que deve ser substituída assim que o alcance do telecomando diminuir.



Com a porta aberta, o fecho centralizado é neutralizado.

Destrancamento das portas e colocação do veículo sob tensão

Prima o botão (6). Esta ação, assinalada por um acendimento dos piscas, ordena:

- a colocação sob tensão do veículo,
- a desativação do imobilizador,
- o destrancamento das portas.

Trancamento das portas apenas

Prima o botão (5). Esta ação, assinalada por 4 acendimentos dos piscas, ordena o fecho das portas. O veículo continua sob tensão e o imobilizador é desativado.

Colocação fora de tensão do veículo:

Uma 2.ª pressão no botão (5) menos de 10 minutos depois da 1.ª pressão, assinalada por uma intermitência longa de 1,5 s, provoca:

- abertura do interruptor geral.



Se os piscas se acenderem mais de quatro vezes (depois da substituição das pilhas, por exemplo), durante a intermitência, prima 2 vezes num dos botões para reativar o telecomando.

Se, durante um comando de trancamento, os piscas não acenderem (apesar do seu funcionamento normal), isto significa:

- *que, pelo menos, uma porta está mal fechada,*
- *que existe uma falha nos atuadores de trancamento das portas,*
- *que existe uma falha no recetor.*

Iluminação interior e dos degraus de entrada

O veículo está dotado de duas luzes de tejadilho e de duas lâmpadas para a iluminação do degrau de entrada.

A iluminação destas lâmpadas está associada à abertura e ao fecho das portas, ao trancamento e destrancamento do veículo e, por último, à posição da chave na ignição.

- Ao destrancar as portas com o telecomando, as lâmpadas acendem-se durante 17 segundos.
- Quando uma porta se abre, as lâmpadas acendem-se ou continuam acesas, se já o estiverem, durante 5 minutos (se, pelo menos, uma porta continuar aberta para além deste limite).
- Depois do fecho de uma porta, as lâmpadas continuam acesas durante 17 segundos, o tempo de posicionar a chave na ignição.
- Quando a ignição se liga, as luzes apagam-se imediatamente.
- A paragem do motor faz acender as lâmpadas durante 17 segundos.
- O trancamento das portas faz apagar imediatamente as lâmpadas.

O acendimento ou apagamento das luzes do teto de abrir pode ser forçado com os respetivos interruptores.

Consulte o capítulo **Conforto**.


Substituição da pilha

Com uma chave de fendas plana (1), abra a caixa no local assinalado.

Substitua a pilha (2) respeitando a polaridade gravada na tampa.

Utilize uma pilha de tipo alcalino: **CR 2032-3V**.

A vida útil da pilha é de cerca de 3 anos.



Risco de explosão se a pilha for substituída por uma pilha de tipo incorreto ou se a polaridade não for respeitada.

Descarte a pilha usada num local previsto para o efeito.



Não se esqueça de registar o número das chaves. Em caso de perda, ou se desejar outro jogo de chaves ou telecomandos, dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS. Indique os números das chaves e apresente os papéis do veículo.



Exterior do veículo

Acesso ao veículo

A forma como acede ao veículo é importante para garantir a sua segurança.

Seja para aceder à sua posição de condução, equipamento ou para-brisas, siga sempre estas regras simples:

- Ao subir ou descer, coloque-se sempre de frente para o veículo.
- Uma mão dois pés... Um pé duas mãos... Mantenha sempre pelo menos três apoios no veículo.
- Observe onde coloca os pés e as mãos.
- Reserve algum tempo para garantir o suporte antes de colocar o seu peso sobre o mesmo. As superfícies podem ser escorregadias!

Acesso à cabina


- **Subida**
Use todos os degraus e pegas previstos para o efeito.
- **Descida**
Use todos os degraus e pegas previstos para o efeito.



Nunca salte do veículo.

Acesso ao para-brisas

Grelha frontal fechada, comando de limpa-vidros na posição paragem, use o degrau e as pegas para aceder ao para-brisas.



Acesso à dianteira

Levantando a grelha dianteira do veículo, terá acesso a componentes importantes, como a ligação do limpa-vidros ou depósito de expansão.

Grelha dianteira

Puxe pela parte inferior da grelha dianteira para a abrir. Volte a empurrar para a fechar.



EM CASO DE INTERVENÇÃO NA DIANTEIRA DO VEÍCULO, GRELHA DIANTEIRA ABERTA, VERIFIQUE SE O COMANDO DOS LIMPA-VIDROS ESTÁ NA POSIÇÃO DE PARADO. NA VERDADE, PODE SER PERIGOSO COLOCAR AS MÃOS NAS HASTES DOS LIMPA-VIDROS. SE POSSÍVEL, DESLIGUE A ENERGIA DO INTERRUPTOR GERAL.



Reabastecimento do depósito de gás

Precauções para o reabastecimento de gás

O veículo tem vários depósitos de alta pressão.

O reabastecimento só pode ser feito com o veículo parado e o motor desligado. Verificar se as válvulas manuais do depósito estão na posição de aberto.

Ao longo da distribuição, o gás pode ficar contaminado com impurezas, óleo, pó, areia, metal, etc. É imprescindível usar gás isento de todas estas impurezas. Verificar a ligação de reabastecimento e mantê-la limpa.

Acende-se uma luz de aviso se a portinhola de segurança não estiver fechada quando se liga a ignição.




Observar as instruções de segurança inscritas nas estações de serviço.

Reabastecimento de gás

As manobras abaixo devem ser realizadas com cuidado: não fumar, nem usar o telemóvel. Todas as torneiras das válvulas do depósito devem estar abertas.

Uma caixa protege o acoplador. A tampa do bocal de enchimento (A) da caixa abre-se e fecha-se manualmente com uma chave especial.



- 1- Desligar a ignição, desligar as luzes.
- 2- Verificar se não há sinais de fugas de gás no sistema ou na estação de serviço.
- 3- Verificar se a pressão de alimentação de GNC da estação de serviço é de 200 bar.
- 4- Abrir a tampa do bocal de enchimento (A).
- 5- Verifique se o bocal da estação e o do acoplador do veículo estão limpos.
- 6- Reabastecer de acordo com as instruções da própria estação (P máx. = 200 bar a uma temperatura estabilizada).

- 7- Antes de voltar a colocar o tampão de proteção no acoplador (C), limpe-o cuidadosamente
- 8- Fechar a tampa do bocal de enchimento (A).



O estado do vedante e da tampa de proteção do acoplamento de reabastecimento tem de ser verificado antes de cada utilização. Em caso de falha, deve proceder-se à respetiva substituição imediata numa estação de serviços RENAULT TRUCKS.

As estações de serviço de gás natural comprimido estão equipadas com uma paragem automática que interrompe o débito de gás assim que os depósitos são reabastecidos à pressão nominal.

A pressão nos depósitos aumenta com a temperatura, e a estação de serviço utiliza também um sistema de compensação de pressão que tem em conta a temperatura ambiente no momento do enchimento. Os tempos de reabastecimento do depósito dependem da tecnologia de cada estação de serviço.

Há 2 tipos de reabastecimento:

- Reabastecimento standard através de uma porta, realizado pela porta NGV1 (C)




- Reabastecimento standard e rápido através de duas portas, realizado com as portas NGV1 (C) e NGV2 (D)



Reserva e intervalo

O indicador (1) mostra o nível de combustível. Assim que o indicador alcançar o nível baixo, a luz avisadora (2) acende-se.



O indicador de combustível no painel de instrumentos indica a pressão e não o volume. A pressão apresenta o valor máximo (200 bar) mesmo que só esteja um depósito aberto. Não esquecer que as válvulas de corte manual do depósito devem ser sempre mantidas abertas durante o funcionamento do veículo e quando este está estacionado. Só devem ser abertas ou fechadas durante a utilização ou por motivos de manutenção.

A luz de reserva de combustível acende-se no painel de instrumentos para uma pressão inferior a 30 bar.

A operação suave do motor não está garantida para pressões inferiores a 20 bar nos depósitos.

A estabilização do indicador pode demorar alguns segundos. É importante recordar as informações do nível de combustível estabilizado.

Rótulos de combustível

Os motores modernos são muito sensíveis à qualidade do combustível usado. Para garantir o funcionamento ideal e a melhor despoluição possível dos gases de escape, o legislador decidiu impor aos construtores e aos distribuidores de combustível uma codificação clara e precisa, detalhada neste capítulo.

Modo de leitura do rótulo

Rótulos de compatibilidade de combustível



Antes de abastecer com combustível, observe o rótulo colado no(s) depósito(s) de combustível do veículo. Este rótulo indica os tipos de combustível compatíveis com o veículo.


No(s) depósito(s) de combustível do veículo, um rótulo como o abaixo ilustrado indica os tipos de combustível compatíveis com o veículo com base no nível de certificado do seu veículo.

Os logótipos (1) representados no rótulo são os que podem ser encontrados nas bombas de combustível das estações de serviço.

Para mais informações sobre o significado de cada logótipo, consulte a tabela.







A anotação (2) dá-lhe mais informações sobre a qualidade do combustível se for o caso.



Significado dos logótipo apresentados nos rótulos

A tabela abaixo mostra o significado de todos os rótulos presentes.

LOGÓTIPO	Norma correspondente	Indica que o veículo é compatível com
B7	EN-590	Combustíveis com até 7% de biodiesel (diesel standard na Europa)
B10	EN-16734	Combustíveis com até 10% de biodiesel
B20	EN-16709	Combustíveis com entre 14 e 20% de biodiesel

	EN-16709	Combustíveis com entre 24 e 30% de biodiesel
	EN-14214	Combustíveis com até 100% de biodiesel (Ver Cuidado* abaixo)
	EN-15940	Os combustíveis parafínicos obtidos por síntese ou hidrotratamento (exemplo: HVO, GTL, etc.)
	CNG	Gás Natural Comprimido. (Compressed Natural Gaz)

Interruptor geral



Com o circuito elétrico aberto, os sistemas de climatização deixam de estar operacionais.

Rode o manípulo (1) um quarto de volta para isolar a instalação elétrica exceto:

- o fecho centralizado de portas
- o tacógrafo digital
- os piscas de emergência




Espere 10 segundos depois de desligar a ignição antes de abrir o interruptor geral.



*Se o veículo estiver equipado com telecomando de fecho eletrônico das portas acoplado com o comando do interruptor geral, consulte o capítulo **Trancamento e alarme** para a respetiva utilização.*



Espere 10 segundos depois de desligar a ignição antes de abrir o interruptor geral.



Basculamento da cabina

Generalidades sobre o basculamento da cabina



Não manobre a cabina com o motor a trabalhar.

Antes de bascular a cabina, verificar se:

- a ignição está desligada,
- o travão de estacionamento está aplicado,
- o comando da caixa de velocidades está na posição "N" (ponto-morto),
- as caixas de arrumação estão trancadas,
- não há objetos dentro da cabina que possam ser projetados para o para-brisas,
- as portas estão bem fechadas,
- a zona à frente do veículo está desobstruída.

Em caso de intervenção debaixo da cabina (no motor, etc.), esta deve estar totalmente basculada.

Nunca fique mesmo à frente da cabina durante o basculamento.

Qualquer intervenção no circuito hidráulico da inclinação da cabina exige a aplicação de instruções de segurança e deve, assim, ser efetuada numa estação de serviços RENAULT TRUCKS.

A tampa de serviço **deve** ser aberta antes da cabina ser basculada, para se evitar danos.



As portas devem estar totalmente abertas ou fechadas.


Basculamento da cabina

Bascular a cabina

Abra a grelha dianteira.

Posicione a alavanca (1) em "Subida". Use a barra de comando (2).

Sendo o desbloqueio automático, bombeie até ao basculamento total da cabine.




Use a barra de macaco (3) complementarmente à barra de comando (2). Carregue bem a fundo na barra do macaco.

Reposicionar a cabina

Para reposicionar a cabina para a posição de estrada, com a barra de comando (2) colocar a alavanca (1) em "Descida".


Bombeie até ao desbloqueio automático da cabina e ao endurecimento da alavanca de bombeamento.

Feche a grelha dianteira.



Em caso de dificuldade com o basculamento, coloque a cabina na posição de circulação e verifique o nível do óleo. Se necessário, ateste.

*Consultar o capítulo **Circuito hidráulico de basculamento da cabina**.*



Nunca meter óleo no sistema hidráulico com a cabine levantada.

Circuito hidráulico de basculamento da cabina

Circuito hidráulico de basculamento da cabina



Enchimento e nível

Com a cabina na posição de circulação, ateste de óleo pelo orifício de enchimento (2) do depósito.

Para aceder ao depósito, desaperte o parafuso (1) e rode o grupo ótico.

Verifique o nível: o óleo deve aflorar na parte superior do pistão (3) quando este está na posição baixa.

Efetue com cuidado uma manobra completa de basculamento (ida e volta) e volte a verificar o nível. Em caso de mau funcionamento, dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.





Ambiente do condutor

Bancos

Os bancos do veículo Renault Trucks podem ser regulados para se adaptarem à sua morfologia e assegurar o seu conforto.



Para sua segurança, é fundamental retirar a película de plástico de proteção para a colocação em serviço do veículo.

Bancos com comandos pneumáticos

Os comandos funcionam quando a pressão de ar é suficiente.

Bancos do motorista e do passageiro



De acordo com a atribuição do banco (condutor, passageiro, condução à direita ou à esquerda), os comandos estão colocados de um lado ou do outro do banco. O tipo de banco representado indica apenas uma solução.



POR MOTIVOS DE SEGURANÇA, TODAS AS REGULAÇÕES DOS BANCOS DEVEM SER FEITAS COM O VEÍCULO PARADO.

COM O VEÍCULO EM ANDAMENTO, QUALQUER UTILIZAÇÃO DOS BANCOS NUMA POSIÇÃO QUE NÃO SEJA COM O ENCOSTO LEVANTADO É DA RESPONSABILIDADE DOS UTILIZADORES.


Ajuste da inclinação do encosto (condutor/passageiro)

Manípulo de regulação da inclinação do encosto e de passagem para a posição de descanso (é proibido utilizar esta posição para conduzir).



Ajustes dos assentos

Ajuste longitudinal do banco (condutor/passageiro).



Ajuste da profundidade do assento do banco do condutor.



Ajuste da inclinação do banco do (condutor/passageiro).



Ajuste da altura do banco do (condutor/passageiro).



Ajustes da suspensão vertical


Posto de condução

Regule a flexibilidade da suspensão em função do estado da estrada e do peso do utilizador.

Ajuste da suavidade da suspensão "vertical" do banco do condutor.

Na parte superior: suspensão dura.

Na parte inferior: suspensão flexível.



Abaixamento rápido da suspensão (banco do condutor)




Ajustes de conforto do encosto do condutor

Ajuste do apoio lateral do encosto (1).


Ajuste do apoio lombar "inferior" (2).

Ajuste do apoio lombar "superior" (3).




Ajustes de conforto térmico do banco do condutor

Assento e encosto aquecidos do banco do condutor (funcionamento automático regulado por termóstato).



Painel de instrumentos

familiarize-se bem com o painel de instrumentos do seu Renault Trucks. Assim, saberá com precisão como otimizar o seu conforto e usar cada função.



Em função do equipamento do veículo

- 1 - Interruptores
- 2 - Comando da(s) saída(s) de ventilação
- 3 - Saída de ventilação
- 4 - Painel de instrumentos
- 5 - Placa de conforto térmico
- 6 - Fusíveis
- 7 - Compartimentos de arrumação
- 8 - Tomada 24 V (360 W máx.)
- 9 - Tomada 12 V (120 W máx.)
- 10 - Espaço modulável (autorrádio)
- 11 - Isqueiro
- 12 - Comando de regulação do volante

- 13 - Tomada de diagnóstico
- 13 - Tomada Infomax
- 14 - Interruptores/espaco modulável
- 15 - Espaço modulável (cronotacógrafo)
- 16 - Comando do travão de estacionamento
- 17 - Tomada para pistola de ar.
- 18 - Travão de reboque estático
- 19 - Travão de reboque


Legenda dos interruptores

Generalidades


As páginas seguintes contêm os interruptores que poderão estar montados no seu camião.

Os interruptores que estão disponíveis no seu camião dependem do equipamento do camião, podendo assim desviar da tabela abaixo.

Painel de instrumentos (localização lateral)




- Comando "subida/descida" da suspensão



- Comando "memorização de nível/lembrete de memória"



- Comando "retorno ao nível de estrada/standby"




- Comando de corte momentâneo do eixo




- Comando de relocalização



- Comando de arranque de uma máquina do equipamento do carroçador



- Comando de iluminação do equipamento do carroçador




- Comando da plataforma elevatória do equipamento do carroçador



- Comando do equipamento do carroçador



Painel de instrumentos (localização central)



- Comando do regulador de velocidade adaptativo e do limitador de velocidade



- Comando do regulador de velocidade



- Comando das piscas de emergência



- Comando da tomada de força



- Comando "ASR"



- Comando do eixo elevável



Prateleira na consola


- Comando dos faróis de longo alcance



- Comando do alarme de marcha-atrás



- Comando do fecho centralizado das portas



Consola no túnel do motor

- Comando do fecho centralizado das portas



Interruptores de trancamento duplo

Determinadas funções servem-se de interruptores de trancamento duplo que precisam de ser desbloqueados na ativação e na desativação.


Utilização

Ativação da função:

- empurre o fecho para cima (1) e prima a parte A do interruptor.

Desativação da função:

- empurre o fecho para cima (1) e prima a parte B do interruptor.



A não observação deste procedimento danifica o interruptor.

Combinado de luzes e buzina


Pisca

Acione o comando no plano do volante.

Posição (1): pisca direito.

Posição (2): pisca esquerdo.

O comando é retomado de forma automática.



*As luzes avisadoras associadas ao pisca informam sobre o estado do sistema (consulte o capítulo **Painel de instrumentos**).*

Buzina

Prima a extremidade do comando.

Alerta luminoso

Empurre para si o comando. A luz avisadora (9) acende-se.




Luzes de condução diurna (DRL)

As luzes de condução diurna acendem-se automaticamente ao ligar a ignição.

As luzes de condução diurna apagam automaticamente quando as luzes de presença se acendem.


Luzes dos mínimos (presença)

Rode o comando até à posição (3).



Luzes de cruzamento (médios)

Rode o comando até à posição (4).



Luzes de estrada (máximos)

Com o comando na posição (4), desloque o comando para si (5). A luz avisadora (9) acende-se.


Para voltar à posição das luzes de cruzamento, desloque novamente o comando para si (5).

A iluminação do painel de instrumentos funciona em todas as posições "Luzes".




Apagar as luzes

O comando deve estar na posição (6).



Luzes de nevoeiro

Na posição de luzes de cruzamento, rode o anel até à posição (7). A luz avisadora (11) acende-se.



Alarme sonoro

Quando é aberta uma porta dianteira, é emitido um alarme sonoro a indicar que os faróis estão acesos sem que a chave esteja na ignição (descarga das baterias de acumuladores).



*Se a luz de aviso dos sinais de luz não se acender, verifique o funcionamento; se necessário, substitua a lâmpada fundida (consulte o capítulo **Manutenção e conservação**).*

Se a anomalia não for das lâmpadas, dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.

Comando do limpa e do lava-vidros


Acione o comando no plano do volante.

Posição (1): paragem.

Posição (2): limpeza intermitente.

Posição (3): passagem lenta.

Posição (4): passagem rápida.



Limpeza de 2 passagens:

Levante o comando para a posição (5), deixe que regresse sozinho e o limpador efetua rapidamente 2 passagens de ida e volta.

Mantendo o comando na posição, aciona ao mesmo tempo o limpador e o lava-vidros.

Quando deixar de pressionar o comando, o funcionamento do limpador é interrompido após algumas passagens.


Retrovisores exteriores

Para poder circular em toda a segurança, os retrovisores têm de estar bem regulados.

Retrovisores exteriores comandados eletricamente

Interruptor geral acionado, posicione o comando (1):

- em **A** para regular o retrovisor esquerdo,
- em **C** para regular o retrovisor direito,
- em **B** para o desativar.



Regulação


Selecione o retrovisor a regular e manobre o comando (1). Este é omnidirecional.

Degelo dos retrovisores exteriores


Remoção de gelo

A remoção do gelo é assegurada pelo interruptor (2).

A remoção de gelo dos retrovisores é permanente.



O ícone (3) aparece no display multifunções durante a função de desembaciamento.



Espelho frontal

O espelho frontal (1) permite uma vista panorâmica à frente do veículo a partir do posto de condução.



Regulação dos faróis

Veículo sem carga: o seletor rotativo (1) está na posição 0.

Veículo com carga: manobre o seletor rotativo (1) para corrigir a altura da cablagem.




Regulação do volante

Prima o comando (1).

Este comando é retardado.

Puxe, levante, baixe ou pressione o volante conforme a posição desejada.

Eleve o comando (1) ou espere pelo fim da temporização.



O comando (1) funciona quando a pressão do ar do circuito é suficiente.

Painel de instrumentos

Todas as informações necessárias para a condução estão reunidas nos instrumentos.


A parte central reagrupa os piscas, as luzes informativas, atenção e parar, o conta-rotações, e o taquímetro.

O visor da esquerda inclui, nomeadamente, indicadores do nível de combustível, de temperatura e de obstrução do sistema de filtração dos gases de escape.

O visor da direita mostra informações e mensagens de advertência sempre que necessário; nos restantes casos, mostra informações escolhidas por si.

Por fim, as luzes avisadoras de estado encontram-se na parte inferior.

Nas páginas seguintes encontrará a descrição do painel de instrumentos com o conjunto das legendas das luzes avisadoras.



- A - Luz avisadora de reserva mínima de combustível
- B - Indicador do nível de combustível
- C - Indicador da temperatura do circuito de arrefecimento do motor
- D - Indicador de pressão do ar
- E - Luz avisadora dos piscas esquerdos do veículo
- G - Luz avisadora "INFORMAÇÃO" indicando que surgiu uma nova mensagem no visor multifunções
- H - Luz avisador "STOP" de paragem imediata

- I - Luz avisadora "SERVIÇO": dirija-se à estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.
- K - Luz avisadora dos piscas direitos do veículo
- L - Visor multifunções
- M - Pictograma de aviso "Alerta" de alerta de saída da faixa de rodagem
- Pictograma "Informação" de alerta de saída da faixa de rodagem desativado
- N - Luz avisadora de remoção de gelo dos retrovisores
- O - Luz avisadora de funcionamento "ESC", "ASR", "DTC"
- P - Não utilizado
- Q - Luz avisadora do eixo elevável
- R - Pictograma de aviso "Alerta" de risco de colisão
- Pictograma de aviso "Informação" de sistema AEBS desativado
- S - Luz avisadora de esquecimento de colocação do cinto de segurança
- T - Luz avisadora do travão de estacionamento
- U - Zona do regime de utilização do motor
- V - Indicador da velocidade
- W - Conta-rotações
- X - Luz avisadora dos piscas de emergência
- Y - Não utilizado
- Z - Luz avisadora de falha eletrónica do motor
- AA - Visor conforto:
 - Relógio
 - Indicador da temperatura exterior
 - Rádio
- AB - Luz avisadora da(s) luz(es) de nevoeiro
- AC - Luz avisadora dos faróis de nevoeiro
- AD - Luz avisadora das luzes dos médios
- AE - Indicador de acendimento dos faróis de máximos

Funcionamento das luzes avisadoras dos piscas

Quando se ativa um comando do pisca ou dos piscas de emergência, a luz avisadora (E) ou (K) deve piscar e o sinal sonoro deve ser emitido. Se a luz avisadora (E) ou (K) não funcionar, é porque uma das lâmpadas do veículo está fundida.



Se a anomalia não for das lâmpadas, dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.

Os ícones principais

Segundo o equipamento do seu veículo

Aqui são apresentados os principais ícones que o seu veículo utiliza para comunicar consigo.

Estes aparecem no visor e são frequentemente acompanhados por uma mensagem que descreve a situação.

Em caso de dúvida, não hesite em contactar o seu concessionário Renault Trucks.



É visualizado acima da luz avisadora um texto a indicar a condução a ter ou uma informação.



- Luz avisadora de informações para o condutor
- Luz avisadora de pré-alerta de manutenção



- Luz avisadora "Informação" de falhas presentes



- Luz avisadora de manutenção não ativa



- Luz avisadora de alerta de manutenção



- Luz avisadora de manutenção ativa não inicializada



- Luz avisadora de data de manutenção alcançada ou ultrapassada



- Luz avisadora de falha no visor



- Luzes avisadoras das baterias de acumuladores
- Luz avisadora de falha de carga das baterias de acumuladores



- Luz avisadora de "Alerta" da pressão do óleo do motor



- Luz avisadora de "Alerta" da temperatura do óleo do motor



- Luz avisadora de "Alerta" do nível do óleo do motor



- Luz avisadora de nível do óleo do motor "OK"



- Luz avisadora de perda da informação do nível do óleo do motor



- Luz avisadora de falha eletrônica no veículo
- Luz avisadora de falha na caixa do carroçador



- Luz avisadora de falha na ligação bus CAN do carroçador



- Luz avisadora de falha desconhecida na caixa



- Luz avisadora do travão de estacionamento



- Luz avisadora de falta de travão de estacionamento quando se abrem as portas ou se desliga a ignição



- Luz avisadora "ABS": "Alerta" falha do sistema



- Luz avisadora de "Alerta" da pressão mínima do ar
- Luz avisadora "EBS": "Alerta" falha do sistema



- Luz avisadora "ESC": "Alerta" falha do sistema



- Luz avisadora "ESC" desativado



- Luz avisadora "ASR" desativado



- Luz avisadora "ASR" off-road



- Luz avisadora de teste da travagem



- Luz avisadora de desgaste das pastilhas dos travões



- Luz avisadora de temperatura elevada dos travões



- Luz avisadora de falha na gestão do ar



- Luz avisadora de presença de água no combustível



- Luz avisadora de anomalia na alimentação do combustível
- Luz avisadora de anomalia de deteção de obstrução



- Luz avisadora de nível mínimo de AdBlue
- Luz avisadora de depósito de AdBlue vazio
- Luz avisadora de falha da válvula do AdBlue



- Luz avisadora de falha no sistema de limpeza



- luz avisadora de falha do sistema AEBS



- luz avisadora de falha do sistema LDWS



- Luz avisadora de falha da câmara no sistema AEBS ou LDWS



- Luz avisadora de nível baixo do líquido de arrefecimento do motor
- Luz avisadora de anomalia do sensor de nível baixo do líquido de arrefecimento do motor



- Luz avisadora de "Alerta" da temperatura do circuito de arrefecimento do motor



- Luz avisadora de obstrução do filtro de ar



- Luz avisadora de anomalia no motor de arranque comandado



- Luz avisadora de regime excessivo do motor
- Luz avisadora de paragem do motor no chassis



- Luz avisadora de falha eletrónica do motor
- Luz avisadora de "Alerta" do pré-aquecimento do ar
- Luz avisadora de "Alerta" de aquecimento do combustível
- Luz avisadora de "Alerta" do ventilador do líquido de arrefecimento



- Luz avisadora "Informação" (suspensão pneumática eletrónica)



- Luz avisadora "Alerta" (suspensão pneumática eletrônica)



- Luz avisadora "Informação" regular a altura da suspensão na posição de circulação



- Luz avisadora de falha do retardador



- Luz avisadora do regulador de velocidade ativado



- Luz avisadora de assistência ao arranque em subidas em função



- Luz avisadora de falha na iluminação



- Luz avisadora de funcionamento das tomadas de potência na caixa de velocidades
Os sinais (1-2-3) são visualizados em função das tomadas de potência engatadas



- Luz avisadora de funcionamento do bloqueio do diferencial interrodas da ponte traseira



- Luz avisadora "Informação" corte momentâneo do eixo elevável



- Luz avisadora de anomalia no eixo traseiro direcional



- Luz avisadora de falha na bomba da direção assistida auxiliar



- Luz avisadora de programação do despertador



- Luz avisadora de remoção de gelo dos retrovisores

Ícones da "caixa de velocidades"



- Luz avisadora de informação: colocar a alavanca em (N)



- Luz avisadora de informação: colocar a alavanca em (D)



- Luz avisadora de informação: utilizar os travões ou os retardadores



- Luz avisadora "Condução em terreno difícil" ativada



- Luz avisadora "Alerta" da temperatura do óleo da caixa de velocidades



- Luz avisadora da velocidade mínima da tomada de força



- Luz avisadora da velocidade máxima da tomada de força



- Luz avisadora de alerta de relação engatada contrária ao sentido de andamento



- Luz avisadora de alerta de relação engatada contrária ao sentido de andamento

Ícones do "tacógrafo"



- Luz avisadora de falha do cronotacógrafo
- Luz avisadora de informação sobre a condução



- Luz avisadora de indicação do tempo de condução em curso



- Luz avisadora de indicação do tempo de condução acumulado



- Luz avisadora de indicação tempo de repouso em curso



- Luz avisadora de indicação do tempo de repouso acumulado



- Luz avisadora de indicação do tempo de trabalho



- Luz avisadora de indicação do tempo de disponibilidade

Ícones de informação para os equipamentos do "construtor de superestrutura"

Em função do equipamento do veículo



- Luz avisadora de iluminação do interior da carroçaria



- Luz avisadora do sistema do carroçador desbloqueado



- Luz avisadora do sistema do carroçador ativo



- Luz avisadora de marcha-atrás proibida



- Luz avisadora do sistema do carroçador em posição de trabalho

Mensagens de aviso

Se o veículo comunicar-lhe uma mensagem, ou se for detetada uma falha, um ou mais indicadores acendem-se no display multifunções sendo simultaneamente apresentada uma janela no ecrã.


Conforme a importância da mensagem:

- O indicador "Informação" (1) acende-se quando o veículo comunica uma informação sobre o seu funcionamento.
- O indicador "STOP" (2) acende-se se houver uma avaria grave. Pare imediatamente o veículo e contacte a estação de serviço RENAULT TRUCKS mais próxima. Uma falha associada à luz avisadora "STOP" só pode ser registada temporariamente.
- O indicador "SERVIÇO" (3) acende-se se houver uma avaria que exija uma intervenção rápida da sua parte. Se possível, o problema deve ser identificado e solucionado, ou o veículo deve ser levado à estação de serviço RENAULT TRUCKS mais próxima.




O acendimento destas luzes indicadoras será geralmente acompanhado pela apresentação de uma janela de informação a cor no ecrã (4).

Um ícone poderá eventualmente precisar a natureza da comunicação em (5).




Poderá descomissionar as mensagens premindo no comando AF ou na tecla "EXIT" (1) do comando à distância.





Quando uma falha é descomissionada, um ícone (6) irá recordá-la. A cor do ícone é definida pelo nível de importância do alerta.

Se existirem várias falhas, o número de falhas é indicado no ícone (7).



Tecla para mensagens de aviso e luzes avisadoras


O seu veículo CNG é propulsionado por um motor que funciona a gás natural comprimido. Se forem detetadas determinadas falhas, este poderá comunicar-lhe alertas específicos que deverão ser do seu conhecimento.

Tampa do depósito aberta

Se o tampão do reservatório ficar aberto ou estiver mal fechado, o indicador de informação (1) acende-se e o ícone (2) aparece no display com a mensagem "TAMPÃO DE REABASTECIMENTO ABERTO, VERIFICAR O FECHO".

Como medida de segurança, o veículo fecha todos os reservatórios de gás e não será possível arrancar.

Verifique o fecho do tampão. Em caso de anomalia, contacte a sua estação de serviço Renault Trucks.



Sensor de colisão

O sensor de choque dispara em caso de impacto forte, má manipulação, vibrações excessivas ou acidente.

Como medida de segurança, o veículo fecha todos os reservatórios de gás e não será possível arrancar.

Verifique o estado dos depósitos e do circuito para garantir que não existem fugas ou falhas.

Somente nesta circunstância, volte a armar o sensor premindo para baixo. Em caso de anomalia ou dúvida, contacte a sua estação de serviço Renault Trucks.



Falha na válvula de saída de gás

Neste caso, há sobretudo o risco de um consumo excessivo de gás e da consequente perda de autonomia do veículo. Verifique o estado dos depósitos e do circuito para garantir que não existem fugas ou falhas.

Contacte a sua estação de serviço Renault Trucks para diagnosticar e reparar o veículo.



Falha no sensor de pressão de gás.

Neste caso, há o risco de o veículo acionar o modo de segurança. Verifique o estado dos depósitos e do circuito para garantir que não existem fugas ou falhas.

Contacte a sua estação de serviço Renault Trucks para diagnosticar e reparar o veículo.



Utilização do tacógrafo digital

O tacógrafo digital regista a velocidade do veículo, bem como o tempo de condução e de repouso dos condutores. Os condutores, as empresas e as autoridades podem verificar a observação das regras mediante as informações registadas.




Para evitar a deterioração do tacógrafo, leia com atenção o manual de utilização do fabricante fornecido com os documentos de bordo do seu veículo.

O veículo dispõe de um tacógrafo digital numérico que regista os tempos de condução e de repouso de forma numérica no cartão do condutor.

Chave na ignição

A ocorrência do ícone (1) e da respetiva mensagem associada pode surgir em caso de ausência do cartão de motorista no leitor ou se a gaveta do tacógrafo não estiver fechada.

Se o ícone (1) e a respetiva mensagem associada não desaparecerem depois da introdução do cartão de motorista ou do fecho da gaveta, dirija-se à estação de serviço RENAULT TRUCKS mais próxima o mais brevemente possível a fim de efetuar a reparação.



Ignição desligada

Se a gaveta da impressora do cronotacógrafo permanecer aberta quando a ignição é desligada, é emitido um sinal sonoro e a luz avisadora (1), assim como a respetiva mensagem associada (2), aparece no visor multifunções.

Volte a fechar a gaveta da impressora do tacógrafo.




Durante uma paragem prolongada (superior a 10 dias), desligue o circuito através do fusível (F68 - F98) para evitar a descarga das baterias de acumuladores pelo cronotacógrafo.



Para a colocação e a ejeção do cartão de motorista no leitor (1) do cronotacógrafo, o veículo deve ser parado e a chave colocada na ignição. Manter premido o botão do condutor (2) durante cerca de 2 segundos, abrir a ranhura do leitor de cartões (3) e inserir ou remover o cartão do condutor e fechar a ranhura. A ejeção do cartão repõe automaticamente as informações da unidade e das horas de descanso indicadas no ecrã multifunções.

Depois de inserir o cartão do condutor, as definições do ecrã multifunções são aplicadas automaticamente alguns segundos depois.




Durante o carregamento dos dados do cartão de motorista no cronotacógrafo, é possível selecionar uma atividade e circular.

Colocação do rolo de papel



Esta operação deve ser realizada com o veículo parado e a chave na ignição.

Premir a parte (1) para abrir a gaveta da impressora.



DE ACORDO COM O VOLUME DE IMPRESSÕES REALIZADO, A CABEÇA DA IMPRESSORA TÉRMICA PODE ESTAR MUITO QUENTE E PROVOCAR QUEIMADURAS NOS DEDOS.


Abrir a gaveta da impressora e remover o rolo de papel antigo (1).

Colocar o rolo de papel novo (1) e orientá-lo no respetivo suporte.

Verificar se a extremidade da tira de papel (2) sobressai do fundo do bordo da gaveta (ver figura).

Voltar a empurrar para dentro a gaveta da impressora até bloquear.

A impressora está pronta a funcionar.



Só podem ser usados os rolos de papel com as seguintes características:

- sinal de homologação **"e1 84"**,
- sinal de aprovação **"e1 174"**,
- referência **RENAULT TRUCKS: 50 01 867 410**.

STOP


A GAVETA DA IMPRESSORA DEVE ESTAR SEMPRE FECHADA PARA EVITAR RISCOS DE CORTES QUANDO O PAPEL ACABA DE SER CORTADO.

Generalidades sobre o display multifunções

No lado direito do painel de instrumentos, o display é uma interface fundamental para conduzir o veículo.

O display (1) permite-lhe monitorizar constantemente o estado do camião, as funções ativadas e efetuar todas as regulações.

Por trás do volante, no lado direito, o satélite (2) e o botão situado na extremidade do comando (3) permitem-lhe navegar pelos menus.




Descrição dos comandos do display multifunções

O comando (AF) tem uma função que depende do facto de estar nas informações complementares à condução, num dos menus ou submenus.

Informações complementares à condução

- Cada pressão no comando (AF) faz aparecer o seguinte ecrã de informações complementares.
- Quando uma falha ou uma informação aparece na zona de visualização principal do visor multifunções, uma pressão no comando (AF) permite transferi-la para a zona de leitura das luzes avisadoras ativas ou de falhas presentes, consultar Visor multifunções página 84.



Menus

Uma pressão prolongada no comando (AF) remete diretamente (**sem validação**) para as informações complementares à condução.




*Se após cerca de 30 segundos não for efetuada nenhuma ação, o visor volta diretamente (**sem validação**) às informações complementares à condução.*

Telecomando autorrádio/visor de informações

O telecomando "autorrádio/visor" colocado no volante permite regular o autorrádio sem largar o volante. Também permite "navegar" nos vários menus do visor multifunções.



EM MODO "VISOR", POR RAZÕES DE SEGURANÇA, RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DO TELECOMANDO COM O VEÍCULO PARADO E DEVIDAMENTE ESTACIONADO.



Funções

1. Selecionar a fonte de rádio (FM, AM, USB, AUX) em função dos equipamentos compatíveis ligados ao rádio.
2. Nenhuma função associada ao rádio/sair do menu ou voltar à definição anterior (visor de informações multifunções).
3. Aumento do volume (autorrádio)/deslocamento nos menus ou regulações de valores (visor multifunções).
4. Sem funções associadas ao rádio/acesso ao menu ou submenu selecionado/validação regulações (visor multifunções).
5. Diminuição do volume (autorrádio)/deslocamento nos menus ou regulações de valores (visor multifunções).
6. **Rádio:** Mudar o modo de sintonização (PRESET, AUTO, MANU) com uma pressão curta/atender e desligar uma chamada telefónica.

Suportes: Ir para a pasta seguinte.

Telefone **Bluetooth®**: Premir por instantes para atender ou desligar.

Apenas durante uma chamada, manter premido para transferir uma chamada sem passar pelo modo de mãos livres.

7. **Rádio:** Navegar nas predefinições em modo PRESET, estações em modo LIST, Bluetooth® ou faixas USB ou pesquisar frequências em modo AUTO ou MANU (rádio)/navegar nos menus (visor de informações multifunções).

Suportes: Navegar nas faixas anteriores ou seguintes em USB ou Bluetooth®.

A ação combinada nos botões 3 e 5 ativa a função MUTE em modo de sintonizador e a função MUTE PAUSE em modo de suportes.

Visor multifunções

Descrição:

O visor multifunções está dividido em 4 zonas distintas.

Zona (1)

informações relacionadas com a utilização da caixa de velocidades e do retardador.

Zona (2)

É a zona de visualização principal; é aqui que são visualizados os vários menus, informações complementares à condução, o indicador de pressão do ar no circuito de travagem, luzes de alerta e informações.


Quando a ignição é ligada:

- as luzes avisadoras relacionadas com o teste automático são visualizadas durante alguns segundos.
- se o motor não for imediatamente posto a funcionar, o nível do óleo é visualizado.

Durante a condução:

Quando ativa uma nova função ou se surgir uma falha no veículo, a luz avisadora que simboliza a função ou a falha é visualizada na zona (2).

Premindo uma vez o botão (AF) do comando do limpa-vidros, permite-lhe retornar à zona (3). Trata-se de uma falha associada à luz avisadora **"STOP"** e irá reaparecer 5 segundos depois sem nenhuma ação por parte do motorista.



Conforme a importância da mensagem, a cor do display na zona (2) irá mudar para chamar a sua atenção:

- Para uma informação de condução ou equipamento, o display irá apresentar cinzento e branco.
- Para uma informação importante ou uma falha que exija a sua atenção, o display irá passar a laranja.
- Se existir uma falha grave que exija a paragem imediata do veículo, o visor será iluminado a vermelho.

Zona (4)

Zona de leitura dos ícones das funções ativas ou das falhas presentes.

As mensagens apresentadas em (2) são deslocadas aqui premindo o botão (2) do comando à distância.

Certas funções serão visualizadas diretamente na zona (4) sem passar pela zona (2).



Os ícones das funções são apresentados da esquerda para a direita, as respetivas informações aparecem à direita.

Consulte ao capítulo **Visualização de falhas**.



Quando a zona (4) está totalmente preenchida, só são visualizados os ícones prioritários.

Consulte o capítulo **Condução**.

Zona (5)

Informações sobre o Cruise Control.

Consulte o capítulo **Cruise control**.

Informações complementares à condução na zona (2)

Informações do tacógrafo


Tempo de condução acumulado (1).

- O tempo de condução acumulado visualizado no painel de instrumentos corresponde ao tempo de circulação efetivo do veículo (velocidade diferente de 0 km/h).
- As paragens breves associadas à circulação são automaticamente descontadas.

Tempo de repouso acumulado (2).

- O tempo de repouso acumulado aumenta a partir de um período de 15 minutos de repouso ou de disponibilidade consecutiva.

Informação sobre a distância percorrida (3).






Os tempos visualizados são dados a título indicativo. Apenas as informações registadas no cartão de motorista ou no disco têm um valor legal.

A colocação a zero destas informações será efetuada quando o cartão de motorista é extraído ou quando a condução ou o trabalho são retomados após 46 minutos de repouso acumulado.



Antes do arranque do motor, o nível de óleo é indicado em (6).

Se o nível for demasiado baixo, este é apresentado em vermelho.




Com o comando (AF) (consulte o capítulo **Descrição**), é possível ver sucessivamente diversas informações.

O surgimento destas informações é temporizado com a ignição ligada, com o motor em funcionamento ou parado e com o veículo parado.

Assim que o veículo começar a andar, ao selecionar uma informação, está permanecerá no visor.


Consumo instantâneo em litros aos 100 km (veículo em circulação) ou em litros por hora (veículo parado) e quilometragem parcial

- O consumo instantâneo só é fornecido a título indicativo; pode atingir valores significativos




durante a aceleração ou o arranque, mas não é relevante para o consumo médio do veículo.

- Distância percorrida desde o último arranque principal.
- Consumo médio em litros aos 100 km.
 - A reposição a zero destas informações efetua-se com o comando (AF) através de uma pressão superior a 3 segundos.




Contador de horas de funcionamento do motor

- Horas de funcionamento do motor.
- Horas de funcionamento do motor (veículo parado).
- Data.




Regulador da velocidade adaptativa


- Informações relacionadas com o modo de regulador de velocidade adaptativo escolhido:
 - velocidade-alvo;
 - modo de regulador de velocidade adaptativo selecionado;
 - distância em relação ao veículo da frente,
 - Função ligada/desligada



Menus e submenus



Os botões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizem respeito ao telecomando autorrádio/visor situado no volante e AF, ao botão situado ao fundo no comando do limpavidros. Ver a descrição dos comandos no início do capítulo.



Menu principal

- Programação. Neste menu, encontra os submenus:
 - 1: Programação do despertador
 - 2: Acertar a hora
- Visualização reduzida
- Idiomas selecionados (o visor mostra este menu pelo nome do idioma que estiver selecionado). Pode optar entre três idiomas.
- Brilho.
- Ajuste do nível de som. Neste menu, encontra os submenus:
 - 1: Nível de som
 - 2: Informações

- Lembrete de informações.
- Mensagem de equipamento.
- Especialistas. Neste menu, encontra os submenus:
 - 1: Autoteste
 - 2: Manutenção
 - 3: Diagnóstico
 - 4: Km/h - Mph
 - 5: Dinamómetro
 - 6: Informações adicionais

Para a utilização dos vários menus, ver as página(s) seguinte(s).



Durante a condução, apenas os menus "visualização reduzida", "brilho" e "volume de som" estão acessíveis.

Programação do despertador

A programação do despertador é comandada com o visor.

- Para ativar a função, selecione "programação do despertador" com o telecomando no volante.

Utilize os botões (3) - (5) ou o botão rotativo (7) do comando à distância para escolher uma opção nos menus.

Valide a opção escolhida com o botão (4).

As opções possíveis são:


Ativação ou desativação do despertador.

Escolha do dia de ativação do despertador.

Acerto das horas e dos minutos do despertador.

Após ter validado o seu acerto, prima o botão (2) para sair do menu.


Para acertar as horas, consultar o parágrafo seguinte.



Assim que o despertador é programado, a luz de aviso (1) acende-se no visor multifunções.

Para parar o alarme, prima o comando (AF) ou os botões (4) - (2) do telecomando.

Esta manobra desativa a função de despertar.



O despertador deve ser reativado depois de cada paragem do alarme.

Definição da hora e da data

A programação da hora é comandada com o visor. A hora indicada deve ser exata, dado que algumas funções do veículo dependem disso (registro de códigos de falha, função de despertador, etc.).

C - Alteração da hora em veículos ADR

Esta função permite acertar a hora do painel de instrumentos e a data.

Definição da hora e da data

Acertar a hora:

- Acerte os minutos com os botões (3) - (5) ou o botão rotativo (7) do comando à distância e valide com o botão (4) para passar ao acerto seguinte.
- Acerte as horas com os botões (3) - (5) ou o botão rotativo (7) do comando à distância e valide com o botão (4).



Acertar a data:

- Não é possível ajustar a data num veículo equipado com tacógrafo.

Após ter validado o seu acerto, prima o botão (2) para sair do menu.

Visualização reduzida

Para o conforto visual do condutor, esta função permite diminuir o brilho do visor multifunções.



Em caso de visualização de uma mensagem ou de um alerta, o brilho do visor regressa automaticamente à definição inicial.

Uma pressão no botão (4) do telecomando ativa ou desativa a iluminação do visor multifunções.

Uma pressão no botão (AF) do comando do limpa vidros (consulte o capítulo **Descrição**) remete diretamente para as informações complementares à condução.

Idiomas selecionados

Este menu surge no idioma que estiver selecionado no momento.

Escolha do idioma com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.

Validação da escolha com o botão (4).

Há 3 idiomas predefinidos. Esta escolha de idioma pode ser alterada numa estação de serviços RENAULT TRUCKS.


Definição do brilho

Esta função permite alterar o brilho do painel de instrumentos.

- Botão (3) do telecomando = aumento
- Botão (5) = diminuição
- Botão (4) = validação



Esta regulação só pode ser feita com as luzes ligadas.





Com as luzes ligadas, a intensidade da luminosidade do painel de instrumentos depende da luz captada na cabina pela célula (1).



Ajuste do nível de som

Este menu é composto por 2 submenus:


- Regulação do volume sonoro.
- Ativação ou desativação dos avisos sonoros do display.

F - Ajuste do nível de som

1 - Nível de som


Esta função ajusta o nível de volume.

- Botão (3) do telecomando = aumento
- Botão (5) = diminuição
- Botão (4) = validação



2 - Informações

Esta função permite ativar ou desativar o bipe emitido quando são recebidas informações.



Escolha da linha **Bip ON ou Bip OFF** com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.

Validação da escolha com o botão (4).

Visor de informações

Lembrete de informações

Esta função permite visualizar as funções ativas e as falhas presentes no momento da consulta deste menu ao fazer surgir as luzes avisadoras correspondentes.

Mensagem de equipamento

Esta função permite visualizar as funções do carroçador inicializadas.

Especialista

Este menu é composto por 6 submenus.

1 - Autoteste

Este teste permite verificar o funcionamento dos instrumentos do painel de instrumentos.

2 - Manutenção

- 2-1 - Correia(s) do motor
- 2-2 - Filtro do ar
- 2-3 - Líquido de arrefecimento
- 2-4 - Dessecante (APM)
- 2-5 - Óleo da caixa de velocidades
- 2-6 - Óleo do motor
- 2-7 - Pastilhas dos travões
- 2-8 - Última substituição dos travões
- 2-9 - Escova do alternador
- 2-10 - Escova do motor de arranque
- 2-11 - Óleo da ponte
- 2-12 - Visita regulamentar
- 2-13 - Verificação do tacógrafo digital
- 2-14 - Pastilhas dos travões

Escolha a função com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.

Valide com o botão (4).



Para mais informações sobre a interpretação da indicação, consulte o capítulo **Condução**.

Reposição a zeros da manutenção do óleo do motor

Escolha a função com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.

Valide com o botão (4).

A reposição a zeros da data efetua-se com uma pressão superior a 10 segundos no botão (4).

Esta manutenção implica a escolha do óleo. Esta escolha estabelece uma nova data a calcular e a evolui em função da utilização do motor. A visualização da nova data surge depois de um determinado número de horas de utilização do motor.

2-6-1 - Qualidade do óleo

2-6-1-1 - RLD-3

2-6-1-2 - RLD-3 MIN

Reposição a zeros de uma manutenção que não seja do óleo do motor

Escolha a função com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.

Valide com o botão (4).

A reposição a zeros da data efetua-se com uma pressão superior a 10 segundos no botão (4).

3 - Diagnóstico

Este menu é composto por cinco submenus.

- 3-1 - Transponder:
Selecionar o valor com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.
Confirmar com o botão (4).
 - (1): "Código correto": o veículo pode arrancar.
 - (2): "Código incorreto": desligar a ignição e recomeçar.
 - (3): "Antiscanning": errou o código 3 vezes consecutivas; o sistema fica bloqueado durante 15 minutos, deixe a ignição ligada e volte a tentar depois de decorrido o tempo.
- 3-2 - Falhas existentes
- 3-3 - Códigos intermitentes
- 3-4 - Referências de peças
- 3-5 - Falhas memorizadas

4 - Km/h - mph

Escolher a unidade com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.

Confirmar com o botão (4).

5 - Modo de banco de rolos


Escolher a função **Ativado** ou **Desativado** com os botões (3) - (5) ou o seletor rotativo (7) do telecomando.

Valide com o botão (4).




Depois da desativação da função:

- as luzes avisadoras (1) e "Informação" (4) acendem-se,
- a luz avisadora (2) e uma mensagem (3) associada aparecem no visor multifunções a informar que está no modo banco de rolos.



6 - Informações adicionais

- Tensão da bateria,
- Pressão do óleo de motor,
- Velocidade média
- Pressão de gás no depósito.



Alguns destes submenus são compostos, por sua vez, por submenus que costumam representar cada uma das caixas ou unidades de comando que equipam o veículo.



Vida a bordo

Vida a bordo

O camião tem outras soluções engenhosas para aumentar o conforto. Para garantir a sua segurança e a durabilidade do seu veículo, deve ater-se à utilização para a qual estes dispositivos foram concebidos (potência das tomadas, etc.).

Cinzeiro móvel:

O cinzeiro móvel (1) deve ser sempre arrumado num dos locais previstos para o efeito, com a tampa fechada depois da utilização.

Verifique se esta indicação de segurança é aplicada durante o andamento do veículo ou do basculamento da cabina.



Tomadas de conforto 12 V/24 V



Respeite a potência máxima permitida das tomadas da cabina:

- 12 V/10 A = 120 W
- 24 V/15 A = 360 W



Não ligar adaptadores no isqueiro.



É estritamente proibido guardar produtos inflamáveis dentro da cabina.

Montagem de acessórios

A superfície plana da localização (1) permite-lhe instalar o suporte de um aparelho.

Certifique-se de que a penetração dos parafusos no painel de instrumentos não ultrapassa os 10 milímetros.




Comandos dos elevadores dos vidros

Por uma questão de saúde, o interior da cabina deve ser arejado frequentemente.

(1) - Comando do vidro lateral esquerdo, lado do motorista.

(2) - Comando do vidro lateral direito, lado do motorista.

(3) - Comando do vidro lateral direito, lado do passageiro.



Utilização dos comandos

Descida

Prima a parte traseira do comando.

Subida

Prima a parte dianteira do comando.



Saída de ventilação do tejadilho


Por uma questão de saúde, o interior da cabina deve ser arejado frequentemente.

Abertura

Empurre a saída de ventilação (1) até à abertura desejada.

Fecho

Volte a colocar a saída de ventilação na posição inicial.




Compartimentos de arrumação interiores


O seu veículo Renault Trucks dispõe de espaços de arrumação práticos e grandes na cabina.

Caixa(s) de arrumação

Compartimentos de arrumação centrais

De acordo com a montagem, a caixa de arrumação (1) está equipada com uma tomada de 24 V/15 A (2). Para abrir a caixa de arrumação, use a pega (3) da tampa. Quando a tampa da caixa de arrumação estiver aberta, pode ser usada como mesa de apoio (4).






Montagem equipada com portas.


Para abrir, puxe o puxador (1) da porta.

Para fechar, empurre a porta até ao engate automático.




Arrumações na traseira da cabina

1. Caixas de arrumação.



3. Porta-objetos com rede de retenção.



Luz do tejadilho na cabina

A cabina dispõe de uma luz do tejadilho para uma boa iluminação do interior, mesmo durante a noite.

Iluminação na cabina

A substituição de uma lâmpada do tejadilho deve ser feita por outra com a mesma potência tendo sempre o cuidado de voltar a colocar a tampa transparente.

Suporte de tablet

Este equipamento destina-se exclusivamente à utilização de aplicações relacionadas com as atividades de transporte disponíveis no tablet.

O suporte de tablet (1) permite instalar um tablet de 7, 8 ou 10 polegadas com um peso máximo de 715 g.

Dependendo do tamanho do tablet, pode ser instalado com uma orientação horizontal ou vertical.




Durante a condução, nunca deve ser usado para atividades como o visionamento de filmes, vídeos ou outras aplicações similares, que possam distrair o condutor e revelarem-se perigosas.

Para instalar o tablet no suporte:

- premir ao mesmo tempo os botões (1),
- rebater completamente o braço (2),
- colocar o tablet no suporte,
- empurrar o braço (2) para ajustar e fixar o tablet no suporte.

Para desinstalar o tablet do suporte:

- premir ao mesmo tempo os botões (1) para desbloquear o braço (2),
- colocar o tablet.



Há tomadas USB (3) atrás do suporte de tablet para o ligar à alimentação elétrica.

O suporte de tablet (1) é amovível, rodá-lo para o retirar facilmente.
Uma vez retirado, o esvazia-bolsos central do painel de instrumentos pode ser usado como suporte.



O suporte de tablet tem um íman. Se estiver demasiado próximo, pode interagir com determinados dispositivos elétricos ou suportes magnéticos, como um cartão bancário, pens USB, pacemaker, etc.



A RENAULT TRUCKS não pode ser responsabilizada por uma má utilização ou por uma utilização inadequada deste equipamento.

A RENAULT TRUCKS nunca será obrigada a indemnizar o utilizador ou terceiros no caso de danos materiais e/ou corporais relacionados ou causados pela utilização deste equipamento.

Utilização segura do rádio

Ao conduzir, toda a atenção deve focar-se na estrada. Mesmo com o rádio ligado, a atenção deve focar-se na estrada.

Por este motivo, recomendamos vivamente o seguinte:

- Não usar telemóveis ou dispositivos similares ao conduzir.
- Ajustar o volume do sistema áudio de forma a continuar a ser possível ouvir ruídos do exterior do veículo.

Introdução


Estas instruções pretendem ser uma ajuda para programar e usar as principais funções do rádio a bordo.

As principais funções do sistema áudio são:

- Rádio
- USB
- Streaming via Bluetooth®
- Entrada áudio auxiliar*
- Mãos livres (com Bluetooth® telefone)

* Segundo o equipamento.

Guia de referência para rádio



A - Botão 1

Rádio: premir o botão por instantes para seleccionar uma estação.

Rádio: manter o botão premido para guardar uma estação.

B - Botão 2

Rádio: premir o botão por instantes para seleccionar uma estação.

Rádio: manter o botão premido para guardar uma estação.

Suportes: premir o botão por instantes para iniciar a reprodução aleatória. A reprodução é aleatória em todo o suporte da pasta atual dependendo do modo de reprodução selecionado com o botão E (repetir pasta o repetir desligado).

C - Botão 3

Rádio: premir o botão por instantes para selecionar uma estação.

Rádio: manter o botão premido para guardar uma estação.

Suportes: premir o botão por instantes para reproduzir uma faixa.

D - Botão 4

Rádio: premir o botão por instantes para selecionar uma estação.

Rádio: manter o botão premido para guardar uma estação.

Suportes: premir o botão por instantes para fazer uma pausa na faixa atual.

E - Botão 5

Rádio: premir o botão por instantes para selecionar uma estação.

Rádio: manter o botão premido para guardar uma estação.

Suportes: premir por instantes para repetir a reprodução de uma faixa ou de uma pasta.

F - Botão 6

Rádio: premir o botão por instantes para selecionar uma estação.

Rádio: manter o botão premido para guardar uma estação.

G - Botão de sair

Rádio: pesquisa automática.

Suportes: premir por instantes para selecionar a faixa anterior. Manter premido para recuo rápido.

Telefone Bluetooth®: rejeitar uma chamada ou desligar.

Menu: voltar.

H - Botão OK

Rádio: pesquisa automática.

Suportes: premir por instantes para selecionar a faixa seguinte. Manter premido para avanço rápido.

Telefone **Bluetooth®** : aceite uma chamada.

Chamada a chegar: mantenha premido para transferir uma chamada para o telefone em modo de mãos livres.

Menu: confirme o passo atual ou "definição seguinte".

I - Botão de pesquisa para baixo

Rádio: sintonização manual para baixo.

Suportes: pasta anterior.

Menu: linha de menu anterior.

J - Botão de pesquisa para cima

Rádio: sintonização manual para cima.

Suportes: pasta seguinte

Menu: linha de menu seguinte.

K - Botão "MENU"

Rádio: premir por instantes para entrar ou sair do menu.

L - Botão "AUDIO"

Abrir/fechar as definições áudio.

M - TA: informações de trânsito

Rádio: ativa ou desativa as mensagens de informações de trânsito, rejeita as mensagens atuais.

N - Botão "123"

Rádio: prima o botão por instantes para ir de uma gama predefinida para outra. O rádio tem três gamas predefinidas em cada uma das bandas AM, FM e DAB (de acordo com as opções): (AM1, AM2, AM3 e FM1, FM2 e FM3, DAB1, DAB2 e DAB3)

O - Botão "RADIO"

Rádio: para selecionar o modo FM ou AM.

Suportes: muda do modo de suportes para o modo de sintonizador e regressa à última estação ouvida (banda, banco e predefinição)

P - Botão "MEDIA"

Rádio: muda do modo de sintonizador par o modo de suportes, seleciona os últimos suportes usados (USB, BT streaming, AUX)

Suportes: alterna entre os vários suportes disponíveis (USB, BT streaming, AUX)

Q - Roda de acionamento manual/botão de ligação "PWR"

Manter o botão premido para ligar ou desligar o sistema.

Quando o rádio está ligado, uma pressão curta ativa a função de silêncio (desliga o som sem parar a reprodução).

Rodar a roda de acionamento manual para ajustar o volume.

R - Visor

As informações do rádio são apresentadas de duas formas:

- no ecrã do rádio;
- no ecrã do painel de instrumentos.



Todas as informações são apresentadas no rádio, mas apenas as informações da fonte atual são apresentadas no painel de instrumentos. Os menus e as definições de áudio são apresentadas apenas no rádio.

STOP


DURANTE A CONDUÇÃO, NÃO TENTAR MODIFICAR OU VERIFICAR AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. TODA A ATENÇÃO DEVE ESTAR FOCADA NA ESTRADA E NOS RESPECTIVOS UTENTES. DISTRAÇÕES DURANTE A CONDUÇÃO PODEM LEVAR A ACIDENTES GRAVES E RESULTAR EM DANOS MATERIAIS SIGNIFICATIVOS, FERIMENTOS E MORTE.

O CONDUTOR É TOTALMENTE RESPONSÁVEL POR INCIDENTES OU ACIDENTES CAUSADOS POR FALTA DE ATENÇÃO. DEVE CONSIDERAR-SE UMA PARAGEM PARA USAR O RÁDIO OU REVER INFORMAÇÕES.

Telecomando autorrádio/visor de informações

O telecomando "autorrádio/visor" colocado no volante permite regular o autorrádio sem largar o volante.

Também permite "navegar" nos vários menus do visor multifunções.



STOP

EM MODO "VISOR", POR RAZÕES DE SEGURANÇA, RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DO TELECOMANDO COM O VEÍCULO PARADO E DEVIDAMENTE ESTACIONADO.


Funções

1. Selecionar a fonte de rádio (FM, DAB, AM, USB, BTstr, AUX) em função dos equipamentos compatíveis ligados ao rádio.
2. Nenhuma função ligada ao rádio.
3. Aumento do volume (autorrádio)/deslocamento nos menus ou regulações de valores (visor multifunções).
4. Nenhuma função ligada ao rádio.

5. Diminuição do volume (autorrádio)/deslocamento nos menus ou regulações de valores (visor multifunções).
6. **Rádio:** Mudança do modo de sintonização (LIST, PRESET, AUTO, MANU).
Suportes: Ir para a pasta seguinte.
Telefone Bluetooth®: Durante uma chamada, premir por instantes para atender ou desligar.
Apenas durante uma chamada, manter premido para transferir uma chamada sem passar pelo modo de mãos livres.
7. **Rádio:** Navegar nas predefinições em modo PRESET, estações em modo LIST, Bluetooth® ou faixas USB ou pesquisar frequências em modo AUTO ou MANU (rádio)/navegar nos menus (visor de informações multifunções).

A ação combinada nos botões 3 e 5 ativa a função MUTE em modo de sintonizador e a função MUTE PAUSE em modo de suportes.

Visor



A - 8 caracteres alfanuméricos

Rádio: Apresenta a estação atual (nome ou frequência).

USB: Apresenta a faixa, o tempo decorrido, informações ID3 (título, artista, etc., e/ou o nome do ficheiro MP3).

Bluetooth® : Apresenta o tempo decorrido e o título da faixa se forem transmitidos pelo dispositivo ligado (depende do dispositivo). Apresenta BTSTREAM se não forem transmitidas informações.

AUX: Apresenta AUX.

B - FM1, FM2 e FM3

Rádio: Apresenta o banco FM ativo de predefinições.

C - Número predefinido

Rádio: Apresenta o número predefinido (entre 1 e 6).

D - Bluetooth®

Modo de Bluetooth ativado. Indica que está ligado um telefone quando o símbolo surge emoldurado.

E - Predefinição

Rádio: Apresentado se o sintonizador estiver em modo de predefinição.

F - I-Traffic

Apresentado quando a função está ativa e pisca quando é transmitida uma mensagem.

G - Auto

Rádio: Apresentado se o sintonizador estiver em Auto.

H - I-News

Apresentado quando a função está ativa e pisca quando é transmitida uma mensagem.

I - Manu

Rádio: Apresentado se o sintonizador estiver em modo manual.

J - AF

Apresentado se a frequência alternativa estiver ativada (RDS).

K - USB

Apresentado quando é detetado um dispositivo USB.

Início

Menu

O menu do rádio permite ajustar inúmeras definições. O menu pode ser acedido premindo o botão "MENU".

Idioma

Se AUTO estiver selecionado, o rádio usa o mesmo idioma do painel de instrumentos. Para mudar o idioma, selecionar:

- 1 - Premir o botão "MENU".
- 2 - Prima o botão de cima ou de baixo até o idioma atual ficar destacado.
- 3 - Premir "OK" para navegar nos vários idiomas. Selecionar "AUTO" para que o idioma do rádio coincida com o do painel de instrumentos.
- 4 - Saia com EXIT, a alteração tem efeito imediato.



Se o idioma do painel de instrumentos não estiver disponível para o rádio, em AUTO o idioma predefinido é o inglês

Ligar, desligar e silenciar

Premir por instantes o botão POWER para ligar o rádio. Pressão longa (cerca de 1 s) para desligar o rádio.

Premir por instantes para colocar o rádio em MUTE (desliga o som do rádio). Premir por instantes novamente para definir o som para o volume que tinha anteriormente.



O rádio está equipado com um sensor de temperatura.

Em caso de sobreaquecimento (temperatura superior a 70 °C), pode haver uma redução nítida do desempenho (nível de baixo reduzido, lentidão da apresentação, etc.).

Se for alcançado um segundo limiar superior a 85 °C, o rádio é desligado para o proteger de danos.

Depois de a temperatura descer, o rádio pode voltar a ser ligado e as definições originais são retomadas.

Utilização do rádio

O rádio permite ouvir estações AM/FM e registar as respetivas frequências na memória do veículo para serem mais fáceis de encontrar.

Selecionar um modo (AM/FM)

Modo de rádio

Selecionar uma banda de rádio AM/FM

Depois de ligar o rádio, premir o botão "RADIO" para selecionar a fonte.

O rádio muda automaticamente para a última fonte usada (FM, AM ou suportes). Se a fonte de suportes não estiver disponível (dispositivo USB desligado, por exemplo), é ativada a fonte anterior.

Usar o botão "RADIO" para alternar entre FM e AM.

Guardar uma estação de rádio

Podem ser guardadas até 18 estações para as bandas FM e AM, ou seja, uma estação de rádio para cada botão entre 1 e 6 em três bancos de várias predefinições: n.º 1, n.º 2 e n.º 3. Mudar o banco de predefinições premindo o botão "123".

Seguir estas instruções para guardar uma estação de rádio num dos botões numerados de 1 a 6:

- Quando a estação pedida tocar no rádio, escolher o banco de predefinições desejado com o botão 123 (por exemplo FM1) e manter premido um dos botões 1 a 6.
- Um bipe indica que a estação foi memorizada.
- Selecionar uma estação de rádio guardada premindo por instantes o botão do número.



Depois de memorizada uma estação, ao desligar a ignição, espere 20 segundos até à abertura do interruptor geral ADR para não a perder.

Procurar uma estação

Procurar uma estação de rádio em AUTO

Independentemente do modo do sintonizador (LIST, PRESET, AUTO, MANU) premir por instantes um dos botões de pesquisa automática (seta para a direita ou para a esquerda). Quando é encontrada uma estação, a pesquisa para automaticamente. Repetir a operação para encontrar a estação desejada.

Também é possível fazer a pesquisa em AUTO com os comandos no volante.

O sintonizador deve estar em modo AUTO (selecionar este modo com o botão "TUNER"); mover a roda de acionamento manual para cima ou para baixo para iniciar a pesquisa. Quando é encontrada uma estação, a pesquisa para automaticamente. Repetir a operação para encontrar a estação desejada.

Em modo de lista, as teclas de seta para a esquerda e para a direita são usadas para navegar pelas estações de rádio na lista por ordem alfabética ou por ordem alfabética invertida.

Em modo de predefinição, as teclas de seta para a esquerda e para a direita são usadas para navegar pelas gamas predefinidas 1, 2 e 3.

Em modo automático, as teclas de seta para a esquerda e para a direita são usadas para pesquisar automaticamente a estação anterior/seguinte.

Sintonização manual

Independentemente do modo do sintonizador (LIST, PRESET, AUTO, MANU), manter premido o botão de seta para cima ou para baixo para encontrar a frequência desejada. Também é possível fazer a pesquisa em modo manual com os comandos no volante.

O sintonizador deve estar em modo MANU (selecionar este modo com o botão "TUNER"); mover a roda de acionamento manual para cima ou para baixo para navegar nas frequências em passos de 0,1 MHz em FM e de 3 kHz em AM.

Pesquisa automática (modo LIST)

O sintonizador tem de estar em modo LIST para navegar nas estações; rodar o comando montado na coluna da direção até chegar à estação pretendida ou usar as teclas de seta para a esquerda e para a direita no rádio. O modo LIST permite encontrar todas as estações de rádio disponíveis, classificadas por ordem alfanumérica.

RDS

Sistema de dados por rádio (RDS)

Inúmeras estações na Europa usam RDS. O sistema inclui funções como a mudança automática de frequência (AF) e sinais que ativam as informações de trânsito (TA) e as notícias.

Frequência alternativa (AF)

O intervalo de frequências de estações FM é bastante limitado. Por este motivo, muitas estações de rádio emitem em frequências alternativas em vários setores.

A função AF tem dois modos, o regional e o normal.

- modo regional, para seguir o programa regional de uma rede de radiodifusão; quando a qualidade do sinal diminui, o rádio muda o transmissor em função dos movimentos do veículo enquanto continua a emitir o programa regional

- modo normal: quando a qualidade do sinal diminui, o rádio muda o transmissor em função dos movimentos do veículo enquanto pesquisa o melhor sinal para uma rede de radiodifusão

- modo desativado: quando a qualidade do sinal diminui, o rádio não muda o transmissor

Premir "MENU" e selecionar "AF". O botão "OK" permite-lhe ativar ou desativar a função em modo regional (REG), em modo normal (ON) ou desativar a função (OFF). Assim que for apresentado o modo desejado, premir EXIT.

Quando a função AF está ativa em modo regional ou normal, o visor apresenta o símbolo AF.

Informações de trânsito (TA)

Esta função interrompe a fonte atual para emitir mensagens de informações de trânsito.

Nota: em FM, nem todas as estações permitem a interrupção dos programas por mensagens TA.

Quando as informações de trânsito são emitidas, é possível interrompê-las premindo o botão "TA". Esta função continua ativa. Quando as informações de trânsito não estão a ser transmitidas, é possível ativar ou desativar a função premindo o botão "TA".

A mensagem "TRAFFIC" é apresentada quando a opção "TA" está ativada.

Notícias

Esta função interrompe a fonte atual para emitir mensagens de informações.

Quando as informações são transmitidas, é possível interrompê-las premindo o botão "TA". É possível ativar ou desativar esta função no menu "Advanced" (avançado) e depois em "News" (notícias).

A mensagem "NEWS" é apresentada quando esta opção está ativada.



Quanto a função "TA/News" está ativada, a função "AF" é ativada automaticamente.

Anúncios públicos importantes

Os anúncios públicos importantes podem ser transmitidos no rádio em caso de eventos graves. "ALARM" é apresentado quando é transmitido um anúncio importante.

Esta função não pode ser desativada.

Tipo de programa (PTY)

Algumas estações de rádio emitem um sinal de identificação, ao mesmo tempo que os respectivos programas, que define o conteúdo do programa como desporto, teatro de rádio, informações financeiras ou género musical. É possível pesquisar uma estação por tipo de programa. Neste caso, apenas as estações que emitem o(s) tipo(s) de programa definidos são selecionadas pelo rádio.

A mensagem "PTY" é apresentada durante a pesquisa quando esta opção está ativada.

É possível ativar e selecionar uma ou mais áreas de interesse no menu com os títulos "Advanced" e depois "PTY". Selecionar "Delete all" para desativar esta função completamente.

Nota: a função PTY não está disponível em redes de radiodifusão em francês.

Telefone e outros dispositivos Bluetooth®

O lata pode ser emparelhado com telemóveis e outros dispositivos Bluetooth®. Para ligar um dispositivo ao rádio via Bluetooth®, proceder como se segue:

Dispositivos Bluetooth®

Ativação das funções Bluetooth®

- 1 - Ativar a função Bluetooth® no rádio e no dispositivo.
- 2 - Adicionar o dispositivo.

Ativar o Bluetooth®

Para isso, premir o botão "MENU". Selecionar "BT Settings" e "BT ON". Quando a função Bluetooth® estiver ativada, o ícone do Bluetooth® é apresentado.

Adicionar um telemóvel ou outro dispositivo Bluetooth®

Adicionar um telemóvel ou outro dispositivo Bluetooth®.

Podem ser emparelhados até dez dispositivos. Premir o botão "MENU", seleccionar "BT Settings" e "Pairing".

Quando o rádio está à procura de dispositivos Bluetooth®, o ícone do Bluetooth® pisca.

Dependendo do tipo de veículo, é apresentado um código de 4 dígitos no rádio, que deve ser introduzido no dispositivo (dispositivos antigos) ou surge um código de 6 dígitos em ambos, devendo ser feita a confirmação de que são idênticos (dispositivos modernos)

Nota: a função de Bluetooth® do dispositivo deve ser ativada e o dispositivo deve poder ser detetado e/ou pesquisado. Quando o rádio e o dispositivo estiverem emparelhados e ligados, o ícone de Bluetooth® surge emoldurado por um círculo (no painel de instrumentos) ou surge um segundo ícone de Bluetooth® no rádio.



Podem ser ligados vários dispositivos ao rádio ao mesmo tempo. Se estiver ligado mais de um telemóvel, apenas um pode ser usada para a função "mãos livres"; o outro pode ser usado como fonte para música em streaming.

Para mudar o dispositivo para a função de mãos livres, ir a "Menu", "BT Settings", seleccionar a linha "Select phone" e escolher o telefone desejado.

Para mudar o dispositivo usado como fonte de música, ir a "Menu", "BT Settings", seleccionar a linha "Audio device" e escolher o dispositivo desejado.

Nota: pode ser usado o mesmo telefone para a função de mãos livres e como fonte de música.

Os periféricos anteriormente ligados ao rádio voltam a ligar-se automaticamente (se o dispositivo o permitir).

Quando o rádio é desligado, a função de Bluetooth® para e a ligação é interrompida.

Quando o rádio volta a ser ligado, os dispositivos voltam a ligar-se automaticamente.



Se já houver dez dispositivos emparelhados, surge a mensagem "PHONE LIST COMPLETE" da próxima vez que se tentar adicionar um dispositivo. Neste caso, é preciso primeiro apagar um telefone.

Apagar um ou mais dispositivos

É possível apagar um ou todos os dispositivos emparelhados. Para isso, premir "MENU", selecionar "Definições BT" e depois "Remover". Apagar um ou todos os dispositivos na lista

Chamadas com o sistema de mãos livres Bluetooth®

Receber, rejeitar e terminar uma chamada

- Para aceitar uma chamada, premir o botão "OK" ou usar o botão nos comandos no volante.
- Para terminar uma chamada, premir o botão "EXIT" ou usar o botão nos comandos no volante.
- Para rejeitar uma chamada, premir o botão "EXIT".

Para continuar a comunicação ao telefone durante uma chamada de mãos livres, premir longamente "OK" ou o botão nos comandos no volante.

Chamada realizada

É possível fazer uma chamada em modo de mãos livres através do histórico de chamadas ou da lista de contactos.

Para isso, ir a "MENU", "Contactos" ou "Chamar histórico" e navegar pela lista.

Para marcar um número, isto deve ser feito diretamente no telemóvel.



STOP

AO CONDUZIR, TODA A ATENÇÃO DEVE FOCAR-SE NA ESTRADA. MESMO COM O RÁDIO LIGADO, A ATENÇÃO DEVE FOCAR-SE NA ESTRADA.

ANTES DE RECEBER OU FAZER UMA CHAMADA, VERIFICAR SE O VEÍCULO ESTÁ BEM ESTACIONADO, FORA DA VIA DE CIRCULAÇÃO E NUMA SUPERFÍCIE DURA.

Modo secreto

Neste modo, é possível desligar o microfone durante uma chamada para que o interlocutor não ouça o que é dito na cabina; para isso, usar a função "mute" do rádio nos comandos no volante (volume e - ao mesmo tempo). Repita esta ação para continuar a conversa.



O Bluetooth® tem um alcance de alguns metros, por isso, se sair do veículo, mas ficar por perto, uma chamada recebida será redirecionada para os altifalantes do veículo através do modo de mãos livres; para impedir que isto aconteça e aceitar a chamada no telefone, desligar o rádio.

Definições áudio

Pode alterar definições como volume, equalizador, equilíbrio, etc.

Ajustar o volume

O volume pode ser aumentado ou reduzido com a roda de acionamento manual.

O rádio liga-se automaticamente com o mesmo volume usado antes de ter sido desligado. Contudo, o volume continua dentro dos limites mínimos e máximos predefinidos.

Para aceder às definições áudio, premir o botão "AUDIO".

A seguir, navegar pelas várias definições com as setas de para cima e para baixo e ajustar o valor com as setas de direita e esquerda.

Para sair das definições áudio, voltar a premir "AUDIO" ou esperar cerca de 10 s.

Funcionalidades disponíveis:

- Equalizador (clássica, jazz, rock)
- graves
- sons intermédios
- agudos
- Equilíbrio (esquerda - direita)
- Fader (à frente - atrás, disponível se a instalação tiver quatro sistemas de altifalantes)

Volume sensível à velocidade

A função "ASC" (comando ativo do som) ajusta o volume do sistema áudio à velocidade do veículo para compensar o ruído da estrada ou do motor. Esta função pode ser definida para três níveis de sensibilidade: baixo, médio e alto. Também pode ser desligado (OFF).

Na altura da entrega, a função "ASC" está desativada.

Para ativar e selecionar o nível de sensibilidade desta função no menu, ir a "MENU" e depois a "ASC" e confirmar premindo "OK" até que o nível desejado seja alcançado (OFF, MIN, MED, MAX).

Auxiliar, Bluetooth® e USB

Várias entradas áudio

Há três entradas áudio:

- uma entrada sem fios Bluetooth®
- duas entradas físicas, USB e AUX.

Podem ser ligados vários dispositivos e detetados ao mesmo tempo, mas o mesmo dispositivo não pode ser ligado via Bluetooth e USB ao mesmo tempo.

USB

Modo USB

O rádio foi concebido para trabalhar com dispositivos USB com uma memória até 16 GB. Em alguns casos, também podem funcionar outros modelos.



Inserir um dispositivo USB para ativar o modo USB no rádio. Se o rádio não conseguir ler o dispositivo USB, desligar e voltar a tentar.

Não é necessária nenhuma operação especial para desligar um dispositivo USB. Quando um dispositivo USB é desligado, o rádio muda automaticamente para a fonte antiga.

É preciso ligar um dispositivo USB e ser reconhecido para o modo USB o apresentar na lista de fontes disponíveis.

Neste caso, o símbolo "USB" é apresentado no painel de instrumentos.



Para os dispositivos USB com muitos dados, a operação de carregamento pode demorar alguns minutos.

Telefones e outros dispositivos

Os telefones e os dispositivos similares podem ser ligados por USB para os recarregar.

Mudança de faixa, pasta e avanço ou recuo rápido

- Premir por instantes o botão "OK >" ou "< EXIT" para reproduzir a faixa seguinte ou a anterior, respetivamente.

A roda de acionamento manual dos comandos no volante também pode ser usada (para baixo para a faixa seguinte, para cima para a faixa anterior)

- Manter premido o botão "OK>" ou "<EXIT" para o avanço ou o recuo rápido, respetivamente.

- Se o dispositivo USB contiver pastas, premir por instantes o botão de para cima ou para baixo para mudar de pasta.

O botão 6 dos comandos no volante também pode ser usado para aceder à pasta seguinte.

É possível fazer uma pausa na reprodução premindo o botão "4 pausa" ou com os comandos montados na coluna da direção (silêncio/pausa através de vol+ e vol- ao mesmo tempo). Para retomar a reprodução, premir o botão "3 reproduzir" nos comandos montados no volante.

Funções "Reprodução aleatória" e "Repetir"



- Há três definições para repetir.

"Repetir tudo" para repetir todas as faixas (modo predefinido)

"Repetir pasta" para repetir a pasta

"Repetir faixa" para repetir a faixa atual.

Se não houver pastas no suporte USB, "Repetir pasta" e "Repetir tudo" têm o mesmo efeito.

Para escolher o modo de repetição, usar o botão "5". (RPT 1, RPT pasta, RPT tudo)

- Há quatro definições de repetição para um dispositivo USB; a reprodução aleatória está associada com a repetição:

- se "Repetir tudo" estiver ativado, a função será "Tudo aleatório" (reprodução aleatória de todas as faixas)
- se "Repetir pasta" estiver ativado, a função será "Pasta aleatória" (reprodução aleatória das faixas da pasta atual)
- Se "Repetir faixa" estiver ativado, não há função de reprodução aleatória.

Para ativar ou desativar a função de reprodução aleatória, usar o botão "2".

Os símbolos de "reprodução aleatória" (reprodução aleatória) e "repetir reprodução" (repetir) são apresentados quando as funções são ativadas.

A reprodução é retomada automaticamente de forma aleatória depois de reproduzidas todas as faixas.

Auxiliar

Operação em modo auxiliar

Modo auxiliar

Ligar o equipamento à tomada jack (cabo não fornecido).

Premir o botão "MEDIA" até "AUX" ser apresentado no painel frontal.

O volume no dispositivo auxiliar deve ser definido para o máximo.

O volume pode ser ajustado com a roda de acionamento manual do rádio ou com os comandos montados na coluna da direção Vol+ e Vol-. A ação "MUTE" também pode ser aplicada.

Nota: para mudar de faixa, avançar e recuar rapidamente, ir diretamente para o dispositivo AUX. É possível ajustar o volume de entrada da fonte "AUX" no menu do rádio: "MENU", "Avançado" e "Nível de entrada AUX"

Bluetooth®

Streaming de música via Bluetooth®

Se estiverem ligados um ou mais dispositivos Bluetooth®, podem ser selecionados para ouvir música. A lista de dispositivos emparelhados surge no menu, em "BT Settings" e depois "Audio device". O dispositivo é indicado na lista por um " * " antes e depois do respetivo nome. É possível mudar o dispositivo selecionando outro da lista (se estiver perto).

Para ouvir música, só pode ser ligado um dispositivo de cada vez. Assim que estiver ligado, surge na lista de fontes disponíveis (acesso com o botão "Media" ou botão de seleção da fonte nos comandos no motor).

Estão disponíveis as seguintes funções.

- Premir por instantes o botão "OK >" ou "< EXIT" para reproduzir a faixa seguinte ou a anterior, respetivamente.

A roda de acionamento manual dos comandos no volante também pode ser usada (para baixo para a faixa seguinte, para cima para a faixa anterior)

- Manter premido o botão "OK>" ou "<EXIT" para o avanço ou o recuo rápido.

- Para parar a reprodução atual, premir por instantes o botão " 4 [símbolo de pausa] " ou ativar a função MUTE/PAUSE com os comandos no volante

- Para retomar a reprodução, premir por instantes o botão " 3 [símbolo de reprodução] " ou desativar a função MUTE/PAUSE com os comandos no volante

Nota: na reprodução de suportes, a função MUTE desliga o som sem parar a reprodução (pressão curta no botão POWER).

Bluetooth® fora do alcance

Ao se afastar do camião com o rádio ligado, a ligação é interrompida. A ligação é restabelecida automaticamente ao voltar se a interrupção for inferior a 10 minutos. Depois disto, para voltar a ligar, desligar o rádio e voltar a ligá-lo. A reprodução de música é retomada a partir do ponto em que a ligação tiver sido restabelecida (dependendo do dispositivo, isto pode demorar até 20 s).

Localização dos periféricos do rádio

Diversas interfaces físicas completam o autorrádio.

Em função do equipamento do veículo


Prateleira na consola



- (1) - Microfone

O microfone é utilizado no modo telefone mãos-livres com a funcionalidade Bluetooth. Consulte o manual do rádio fornecido no kit de bordo.

Painel de instrumentos (localização central)



- (1) - Tomada auxiliar
- (2) - Tomada USB

As tomadas auxiliar e USB são usadas para ligar a uma fonte exterior compatível com o rádio ou para recarregar dispositivos.

Consulte o manual do rádio fornecido no kit de bordo.

Suporte do telefone

O suporte de telefone (1) é amovível, podendo ser deslocado com o seletor rotativo (2):

- rodar o seletor rotativo para a direita para o abrir,
- rodar o seletor rotativo no sentido inverso para o fechar.



Ventilação da cabina

O sistema de ventilação e climatização permite aquecer ou arrefecer o interior da cabina de acordo com as necessidades. A climatização permite ainda desumidificar o ar ambiente na cabina e, desta forma, um desembaciamento rápido do para-brisas.

Durante a utilização da climatização é normal ver água de condensação correr por baixo do veículo.

STOP


A EVOLUÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO E SONORO OFERECE UMA GRANDE ESTANQUEIDADE DAS CABINAS. POR ISSO É NECESSÁRIO, EM CASO DE PERMANÊNCIA PROLONGADA NA CABINA, GARANTIR A VENTILAÇÃO (VIDROS ENTREABERTOS, SAÍDA DE VENTILAÇÃO DO TEJADILHO) PARA EVITAR O CONFINAMENTO DO AR.

Aquecimento, climatização e ventilação

1. Comando da distribuição do ar na cabina.
2. Variador de temperatura.
3. Comando de ventilação.
4. Comando do condicionador do ar.



Para limitar os riscos de fugas consecutivas em caso de paragem prolongada, recomenda-se que a climatização seja posta a funcionar uma vez por semana, pelo menos, durante alguns minutos.




Comando da distribuição do ar

De acordo com a posição escolhida, o comando distribui o ar pelos vários orifícios de saída.


Em combinação com o variador de temperatura e com o comando de ventilação, assegura a otimização da temperatura em função do posicionamento destas saídas.




Posição 1: ar dirigido para cima (saídas de ventilação no painel de instrumentos).




Posição 2: ar dirigido para cima (saídas de ventilação no painel de instrumentos) e para as saídas de ventilação de baixo (ao nível dos pés).




Posição 3: ar dirigido para as saídas de ventilação de baixo (ao nível dos pés) e ligeiro débito de ar para cima (saídas de ventilação no painel de instrumentos).



Posição 4: ar dirigido para as saídas de ventilação de baixo (ao nível dos pés), para cima (para-brisas e vidros laterais) e no painel de instrumentos.



Posição 5: ar dirigido para cima (para-brisas e vidros laterais) e nas saídas de ventilação no painel de instrumentos.



Se as saídas de ventilação laterais e centrais estiverem abertas, o fluxo de ar é distribuído pelos vários orifícios selecionados por cada posição do comando.

Comando de ventilação

Este comando possui duas funções:

Função ventilação com ar exterior

Rode o comando para a direita.

- Posição STOP: paragem (fecho da entrada de ar).
- Posição 0: paragem (ligeira abertura da entrada do ar).
- Posição 1 a 4: comando do ventilador (da 1.^a à 4.^a).



Função ventilação com ar interior (reciclagem)

Rode o comando para a esquerda.

- Posição STOP: paragem (fecho da entrada de ar).
- Posição 1 a 3: comando do ventilador (da 1.^a à 3.^a).

A reciclagem permite:

evitar respirar o ar exterior viciado (de túneis, zonas poluídas, etc.) ou obter a potência máxima de aquecimento ou de arrefecimento.





A função reciclagem só deve ser utilizada por breves instantes.

Comando do condicionador do ar (6)

Com o motor a trabalhar, posicione o comando da ventilação em 1 no mínimo e pressione o comando do ar condicionado para fazer funcionar a climatização.

Uma luz avisadora incorporada acende-se assim que a função climatização é ativada.

Regule o variador de temperatura conforme a temperatura pretendida.



Depois de uma paragem do veículo superior a uma semana, ative a climatização, com motor a funcionar ao ralenti.

Variador de temperatura

Posicione o variador de temperatura conforme a temperatura pretendida.

- zona azul: frio.
- zona azul/vermelha: temperado.
- zona vermelha: quente.

Depois de feitas as regulações pretendidas, espere alguns instantes para ter uma ideia do resultado antes de fazer as alterações que julgar necessárias.



Remoção de gelo rápida (função warm hold)

Este dispositivo acelera a função de remoção de gelo.

Depois de uma temporização variável em função da temperatura ambiente e da do motor, este dispositivo mantém o motor no regime de ralenti no qual se encontra nesse momento e aciona o retardador no escape para permitir uma subida da temperatura rápida do circuito de arrefecimento.

Condições que permitem a função warm hold

- temperatura ambiente inferior a 5 °C,
- temperatura do líquido de arrefecimento inferior a 70 °C.
- velocidade do veículo inferior a 3 km/h.
- nenhuma tomada de força ativa.

Condições que anulam a função warm hold

- temperatura ambiente superior a 5 °C,
- temperatura do líquido de arrefecimento superior a 70 °C,
- velocidade do veículo superior a 3 Km/h,
- ativação de uma tomada de força,
- passagem de (N) (neutro) a (D) no comando da caixa de velocidades.



Se os travões de estacionamento não estiverem aplicados, a função warm hold só pode ser ativada depois de uma temporização de 150 segundos.

Utilização com tempo frio

Remoção de gelo/desembaciamento

- Feche as saídas de ventilação laterais e centrais.
- Posicione o comando de ventilação em "0" (lado do ar exterior).
- Posicione o comando da distribuição de ar em "remoção de gelo/desembaciamento".
- Posicione o variador de temperatura em "quente".

Quando a temperatura aumentar:

- Posicione o comando de ventilação em "1".
- Prima o comando do ar condicionado.
- Aumente o fluxo de ar à medida que a temperatura do motor vai subindo.

Quando a ação "remoção de gelo/desembaciamento" estiver concluída, posicione o variador de temperatura na zona pretendida. Os tempos de reação variam em função da posição escolhida. Mantenha um mínimo de fluxo de ar para maior eficácia.

Utilização com tempo quente

Se a temperatura interior da cabina for superior à temperatura exterior:

- Areje a cabina circulando durante alguns minutos com os vidros baixados.
- Posicione o variador de temperatura em "frio máx." e o comando de ventilação em "4" para obter o máximo de fluxo de ar.
- Prima o comando do ar condicionado.

Ventilação - gestão da temperatura da cabina

Quando obtiver o conforto desejado:

- Volte a colocar o variador de temperatura numa posição mais moderada.
- Escolha a posição do comando de distribuição do ar.
- Diminua a ventilação. Mantenha um mínimo de fluxo de ar para maior eficácia (em "1" mínimo).

Se quiser aumentar a potência de aquecimento ou de arrefecimento, use a reciclagem de ar da cabina com o ar condicionado ligado. Esta reciclagem só deve ser utilizada por breves instantes.

Saídas de ventilação

Abertura do débito

Rode o seletor rotativo (1) para a esquerda.

Fecho do débito


Rode o seletor rotativo (1) para a direita.

Orientação horizontal

Bascule a saída de ventilação.

Orientação vertical

Utilize o comando (2).



Saídas de ventilação centrais

Situadas no centro do painel de instrumentos.

Abertura do débito

Rode o seletor rotativo (1) para cima.

Fecho do débito


Rode o seletor rotativo (1) para baixo.

Orientação horizontal

Utilize o comando (2).

Orientação vertical

Bascule a saída de ventilação.





Segurança

Cintos de segurança

Em caso de acidente, o cinto de segurança pode salvar-lhe a vida e a dos passageiros que transporta.

A sua colocação é obrigatória antes de cada movimento do veículo.

O código da estrada obriga à utilização do cinto de segurança sempre e em qualquer veículo automóvel, independentemente da posição que ocupar.

Conduza sempre com o cinto de segurança colocado! Um alarme sonoro e um pictograma que surge no painel de instrumentos lembram da necessidade de o colocar, se necessário.

Bancos do motorista e do passageiro

Cintos de segurança com enrolador automático

Desenrole lentamente a correia até conseguir engatar a lingueta (1) no fecho (2). Em caso de bloqueio, volte um pouco para trás e desenrole novamente.



A luz avisadora (S) do painel de instrumentos informa que o cinto de segurança não está fechado.



Destrancamento

Prima o botão (3) da caixa (4) para o cinto de segurança ser recolhido pelo enrolador. Acompanhe a lingueta (1) para facilitar a operação.



Para sua segurança, use sempre o cinto de segurança.

Antes do início da viagem: regule primeiro a posição de condução e ajuste corretamente o cinto de segurança.



A CORREIA DE ARNÊS NUNCA PODE PASSAR DEBAIXO DO BRAÇO NEM ATRÁS DAS COSTAS.

Segurança de crianças

A utilização de um dispositivo de retenção de bebés e crianças está regulamentada.

Na Europa, o transporte das crianças com menos de 12 anos, com uma altura inferior a 1,50 m e um peso inferior a 36 kg, deve ser feito com um sistema de retenção homologado e adaptado ao peso e à altura da criança.

O condutor é responsável pela utilização correta deste dispositivo.

Recomendamos que opte por um dispositivo homologado de acordo com a regulamentação europeia ECE 44.



É obrigatório respeitar as leis em vigor no país onde se encontrar. Estas podem diferir das presentes indicações.

STOP

OS BEBÉS E AS CRIANÇAS NUNCA DEVEM SER TRANSPORTADOS AO COLO DOS OCUPANTES DO VEÍCULO.

NUNCA USE UM ÚNICO CINTO DE SEGURANÇA PARA PRENDER DUAS PESSOAS.

Antes de instalar um banco de criança no lugar da frente (se a instalação for autorizada)

Quando o banco do passageiro estiver equipado, proceda às seguintes regulações:

- recue o banco do passageiro ao máximo;
- coloque o encosto na posição mais vertical possível;
- baixe o assento para a posição máxima;
- levante o apoio da cabeça para a posição máxima;
- coloque o comando de altura do cinto na posição baixa.

Extintor

Há um extintor (1) junto ao posto de condução. A localização depende da capacidade.

Este aparelho está sujeito a regulamentação. A sua verificação deve ser feita regularmente por um organismo autorizado.



Equipamentos de segurança integrados no veículo

Há equipamentos de segurança integrados no veículo:

- Uma válvula de proteção comanda o fluxo de gás de cada depósito e impede que o gás saia em caso de rutura da linha.
- As válvulas de sobrepressão soltam o gás se a pressão no depósito ficar demasiado alta.
- É ativado um interruptor de segurança e corta o circuito de gás em caso de colisão.
- A válvula de corte de cada depósito isola o gás no depósito correspondente.
- Aviso de tampa do bocal de enchimento aberta: acende-se uma luz de aviso no painel de instrumentos, que impede o arranque.
- Um fusível térmico solta o gás se a temperatura junto às válvulas do depósito subir demasiado.

Medidas de segurança preventivas

- Em caso de fuga de gás, contactar a estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.
- Deixar o veículo no exterior.
- O serviço e a manutenção do sistema GNC só podem ser feitos por pessoal qualificado com formação especial para o manuseamento de gás natural. O mesmo se aplica a outros procedimentos de serviço que exijam a remoção de componentes do circuito GNC.

É estritamente proibido:

- Fumo na estação de serviço ou nas suas proximidades.
- Chamas desprotegidas (provenientes de soldadura ou maçarico) a menos de 10 metros do veículo.
- Trabalhar numa oficina sem um extrator montado no teto, um dispositivo de ventilação a funcionar corretamente ou em locais em que haja potenciais fontes de ignição descontroladas.



Para todos os trabalhos no circuito GNC, contactar uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.



A estrutura de apoio do depósito e do circuito de gás (tubos, uniões e dispositivos) exigem peças de reposição validadas pelo fabricante. Estas referências são partes integrantes do rótulo de aprovação. A utilização de peças não genuínas invalida este rótulo de aprovação e pode ser perigosa.

Em caso de acidente

- Se possível, desligar a ignição por razões de segurança.
- Se não tiverem ocorrido danos, não é necessário tomar medidas.
- Se o interruptor de segurança tiver disparado, surge uma mensagem no painel de instrumentos até à rearmação.

Em caso de incêndio ou risco de incêndio

- Se possível, desligar a ignição por razões de segurança.
- Evacuar a área à volta do veículo e manter uma distância segura.
- Contactar os serviços de emergência e avisá-los de que o depósito contém gás (GNC).

Dispositivos de deteção de outros utilizadores

Para aumentar a segurança, o veículo dispõe de uma câmara inteligente e de um radar que analisam permanentemente o estado do piso e o trânsito à sua frente.

Embora muito sofisticados, estes sistemas têm determinadas limitações que podem atrapalhá-lo se não tiver cuidado.

O sistema pode ter problemas em identificar e lidar com determinadas situações.

A condução deve ser sempre cuidadosa.

Esteja sempre muito atento às condições de circulação e pronto a travar.




Depois de uma colisão ou de um impacto menor à volta da zona do radar, dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS para ter a certeza de que o funcionamento e a regulação do radar estão corretos.

- O sistema tem uma capacidade limitada para detetar:
 - Motociclos e outros utentes da estrada pequenos
 - Veículos de formas invulgares, como atrelados para barcos
 - veículos em más condições de visibilidade, com luzes intensas incidentes ou provenientes do trânsito em sentido contrário ou de reflexos de estradas molhadas;
 - Veículos em más condições atmosféricas, como sejam nevoeiro, chuva torrencial ou nuvens de neve de outros veículos

O sistema não consegue detetar obstáculos ou veículos parados à frente do veículo à frente do camião. O veículo pode travar ou acelerar inesperadamente ou apresentar avisos desnecessários.



Ao passar, o sistema pode emitir inesperadamente um aviso ou travar o camião se ficar demasiado perto do veículo e acabar na mesma via.



O sistema tem uma capacidade limitada para detetar se o veículo à frente está a sair da estrada ou a ir noutro sentido. O veículo pode travar inesperadamente ou apresentar avisos desnecessários.



O sistema tem uma capacidade limitada para detetar veículos a desacelerar perto do seu camião, demasiado perto para que o sistema os identifique. Travar para aumentar a distância entre o camião e o veículo à frente.



O sistema tem uma capacidade limitada para detetar veículos parados ou cuja trajetória seja ligeiramente diferente. O veículo pode travar ou acelerar inesperadamente ou apresentar avisos desnecessários.



O sistema tem uma capacidade limitada para detetar veículos perto de curvas. O veículo pode travar ou acelerar inesperadamente ou apresentar avisos desnecessários.



O sistema tem em conta veículos parados e veículos a circular no mesmo sentido e na mesma faixa. Não tem em conta veículos a atravessar a via ou vindos do sentido oposto. Além disso, o sistema não tem em conta animais, peões ou bicicletas.



A lista aqui apresentada é meramente informativa e não ilustra todas as situações que possam interferir com o sistema. Deve controlar sempre a velocidade e adaptá-la em função do perfil e do estado do piso da estrada, das dificuldades de circulação, dos obstáculos previsíveis e dos limites de velocidade legais em vigor. Confiar plenamente no AEBS pode coloca-lo em situações perigosas passíveis de causar danos materiais avultados, ferimentos graves ou morte.

Área em frente do radar onde não deve ser montado equipamento



Nunca pinte, aplique fita adesiva ou instale o que quer que seja em frente do radar (p. ex. faróis adicionais, placa de matrícula, suporte da placa de luzes delimitadoras, equipamento do carroçador, etc.).

Isso pode provocar falhas do sensor, o que torna impossível garantir o funcionamento correto do sistema.

O feixe do radar não pode estar obstruído. Vários tipos de equipamento (ferramentas, lâmina limpa-neves, acessórios, etc.) acoplados nesta zona podem prejudicar o funcionamento do radar FLS e das funções associadas.

Em caso de erro, contacte o seu concessionário Renault Trucks.



É apresentada a mensagem **"LIMPAR CÂMARA, FUNÇÃO DE SEGURANÇA COMPROMETIDA"** e o respetivo ícone no display multifunções (4). Deve limpar a zona à frente da câmara indicada na ilustração (devido a neve, gelo, poeiras).

Se a anomalia persistir depois da limpeza, dirija-se a uma oficina RENAULT TRUCKS.




Área em frente da câmara onde não deve ser instalado equipamento



Os veículos equipados com a câmara LPOS estão sujeitos a limitações relativamente à secção superior do para-brisas.

Não pode ser instalado nenhum equipamento ou ficar à frente do radar ou a 130 mm em relação a nenhum dos lados ou a 65 mm acima e a 100 mm abaixo da câmara do LPOS.




Campo de visão da câmara onde não deve ser instalado equipamento



O campo de visão da câmara também não pode estar obstruído. Qualquer equipamento posicionado nesta área poderia interferir com a câmara e com as respetivas funções relacionadas.

- Não é permitido modificar a posição da câmara
- Não cubra, não pinte, nem cole autocolantes na dianteira da câmara ou no respetivo campo de visão



Declaração de conformidade da União Europeia para o radar

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA	Com este documento, a APTIV, 42367 Wuppertal declara que o dispositivo VMRR2 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da diretiva 2014/53/UE (RED). A declaração de conformidade original pode ser consultada em www.aptiv.com/automotive-homologation .
	A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 76–77 GHz
	A potência máxima de radiofrequências transmitida na(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona: 25 dBm (316 mW)



Instruções de utilização do veículo

Rodagem

Durante o período de rodagem (cerca de 5000 km), não coloque o motor a funcionar em regime pleno a menos que seja por curtas distâncias. Não deixe o motor funcionar com um regime demasiado baixo ou alto. Vigie atentamente a temperatura do líquido de arrefecimento e o nível do óleo.

O carregamento do veículo deve ser igual ao que acontece durante a utilização normal.

Utilização durante o inverno ou em países frios

As condições meteorológicas têm um grande impacto na utilização do veículo. Para garantir os desempenhos e a fiabilidade independentemente das condições, observe as recomendações a seguir.

Colocação do motor em funcionamento

Consulte o capítulo **Condução**.

Antes de partir, deixe funcionar o motor durante alguns segundos para ter a certeza de que a circulação do óleo é estabelecida. Não vale a pena deixar o motor aquecer durante muito tempo em vazio; arranque a baixa velocidade mantendo uma combinação de mudanças suficientemente desmultiplicadas. Nunca solicite a potência máxima do motor sem que a temperatura de 80 °C tenha sido alcançada.



A MONTAGEM DE UMA CORTINA DE RADIADO OU DE PROTEÇÃO DA GRELHA FRONTAL É ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA PARA O MOTOR SOBREALIMENTADO ARREFECIDO. ESTE ACESSÓRIO IMPEDE O ARREFECIMENTO DO AR DO TURBOCOMPRESSOR AFETANDO, ASSIM, O RENDIMENTO E O COMPORTAMENTO DO MOTOR.

Circuito de arrefecimento do motor

O veículo é fornecido com um líquido de arrefecimento "ULTRACOOILING PLUS" (produto Renault Trucks Oils) em conformidade com o caderno de encargos RENAULT TRUCKS. De acordo com a finalidade, está protegido contra o gelo até - 25 °C ou - 35 °C.

Baterias de acumuladores

Mantenha as baterias de acumuladores bem carregadas, porque a sua resistência ao gelo depende do estado de carga.

Colocação em funcionamento em temperaturas baixas

Respeitar a instrução seguinte:

- para temperaturas exteriores inferiores a -20 °C, deixe o motor trabalhar 10 minutos para que alcance a temperatura de serviço da caixa de velocidades.

Utilização durante o verão ou em países quentes

Verifique frequentemente o nível do líquido nas baterias de acumuladores. Não esforce o motor, mude de velocidade as vezes que forem necessárias para manter o motor dentro do regime ideal. A circulação do líquido de arrefecimento é ativada e a temperatura mantêm-se dentro das normas de funcionamento. Limpe frequentemente as aletas do radiador, onde insetos e pó podem obstruir a circulação do ar, soprando ar comprimido pela parte de trás. Verifique se o radiador se encontra em perfeitas condições; descalcifique-o se necessário.

Utilização em atmosfera com muito pó

A vigilância rigorosa do indicador obstrução do filtro de ar é aconselhável todos os dias.

Filtro do ar

Consulte o **Manual de manutenção da oficina**.

Não se esqueça que a obstrução do filtro de ar depende do regime do motor e da utilização necessária de relações baixas (percursos em montanha). Tenha mais em conta o tempo do que a distância percorrida.

Um filtro obstruído pode provocar avarias graves.

Utilização em altitude

A utilização do veículo a uma determinada altitude reflete-se no comportamento do motor. A diminuição da potência é da ordem dos 10 %, aproximadamente, para os motores de aspiração natural e dos 5%, aproximadamente, para os motores sobrealimentados, por cada 1000 m de altitude. Por outro lado, tenha em conta o ponto de ebulição da água que diminui 3,5 °C por cada 1000 m de altitude.

Turbocompressor

Incidentes no turbocompressor

Um funcionamento incorreto do turbocompressor nota-se por uma falta de potência do motor, um ruído anormal, a presença de óleo no coletor de admissão ou gases de escape anormais.

Neste caso, dirija-se à estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima. Não pode ser realizada nenhuma intervenção interna no turbocompressor.



A presença de proteção(ões) térmica(s) no turbocompressor é indispensável para evitar risco de incêndio do veículo ou de degradação dos componentes circundantes.




Qualquer intervenção na linha de escape e nos respetivos suportes necessita de aperto ao binário. Dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.

Válvulas de fecho e sensor de colisão

Para melhorar a segurança a facilidade de manutenção do veículo GNC, este dispõe de válvulas de fecho e de um sensor de colisão.

Válvulas de corte

Cada depósito tem uma válvula de corte montada para o isolar em caso de colisão ou fuga. Para fechar a alimentação ao um circuito de depósito, aparafusar a válvula para a direita no sentido das setas apresentadas no botão amarelo.



1. Posição aberta.
2. Posição fechada.



Não esquecer que as válvulas de corte manual do depósito devem ser sempre mantidas abertas durante o funcionamento do veículo e quando este está estacionado.

Só devem ser abertas ou fechadas durante a utilização ou por motivos de manutenção.

Sensor de colisão

Os veículos a GNC estão equipados com um detetor de colisão. Este detetor ativa-se em caso de acidente fechando imediatamente todos os depósitos de gás e parando o motor. Uma manobra súbita do veículo também pode provocar a sua ativação. Neste caso, repor o sensor de colisão (1) exercendo pressão no topo.



Estacionamento do veículo

Tal como a condução, o estacionamento do veículo é um aspeto que não deve ser descurado para garantir a segurança de todos os utilizadores das estradas e, sobretudo, para evitar determinadas avarias.

Estacionamento de curta duração (menos de dez dias)

O veículo tem de estar bem estacionado (sem risco de perturbar a circulação ou a sua segurança, a de pessoas ou instalações circundantes, observando o código da estrada).

Evite estacionar o veículo na proximidade de curvas, cruzamentos e sinais de trânsito ou em qualquer local onde possa comprometer a visibilidade ou surpreender os outros utentes da estrada.

Assegure-se de que todos os sistemas elétricos estão desligados ou desativados.

Abra o interruptor principal para evitar a descarga das baterias.

Estacionamento inferior a 30 dias

Imobilize o veículo sem utilizar o travão de mão (para prevenir a colagem das cintas de travão). Para tal, calce as rodas do veículo e garanta a estabilidade do veículo.

Levante e proteja as escovas dos limpa-para-brisas. Tenha em atenção a proteção do para-brisas para evitar danos no caso das escovas se retraírem bruscamente.

Proteja os componentes em plástico, de borracha e os vidros contra o efeito dos raios ultravioletas.

Ateste o reservatório de combustível para evitar a formação de condensação.

Assegure-se de que a superfície de apoio no piso dos pneus é mudada regularmente para prevenir o empenho dos pneus.

Uma vez por semana:

Verifique se não há vestígios de fugas de óleo, de líquido de arrefecimento ou de combustível sob o veículo.

Verifique os níveis: óleo do motor, direção assistida, etc.

Arranque o motor e deixe-o funcionar até a luz de aviso da pressão de ar apagar, vigiando as indicações no visor.

Estacionamento superior a 30 dias

Verifique o estado dos pneus, incluindo a roda sobresselente (pressão, indícios de impacto ou fissuras nos flancos, etc.).

Verifique que as entradas de ar não estão obstruídas.

Observe as baterias e, se necessário, carregue-as.

Arranque o motor e deixe-o funcionar até a luz de aviso da pressão de ar apagar, vigiando as indicações no visor.

Verifique o funcionamento dos acessórios (climatização, aquecedor, limpa-vidros, sinalização dianteira/traseira).

- Desloque o veículo:

- 5 a 10 km a velocidade moderada por forma a permitir o aquecimento dos componentes. Quando parar, verifique que não há fugas (cubos, bujões dos diferenciais, etc.).
- A circulação por 15 a 20 km à velocidade normal, até à velocidade máxima do veículo (respeitando o código da estrada), permite verificar o comportamento do veículo, passagens de caixa, evidenciar ruídos anómalos.

Após as verificações, se estacionar novamente o veículo, observe as recomendações anteriores e tenha em atenção mudar a superfície de apoio dos pneus.

Verifique os pontos de lubrificação (articulações, bloqueios, suspensões, etc.) e, se necessário, lubrifique.

Em caso de imobilização prolongada do veículo, a observação das baterias deve ser efetuada periodicamente, a cada 4 semanas, no máximo.

Se a carga estiver abaixo da carga mínima recomendada, é necessário carregar cada uma das baterias.

Com o veículo imobilizado em funcionamento, sem arrancar o motor, preste atenção ao consumo elétrico provocado pelos acessórios (tacógrafo, GPS, rádio, etc.) o qual torna necessária uma verificação mais frequente.



Conselhos de condução

Condução económica

A condução ecológica é um comportamento de condução em cidade que permite reduzir o consumo de combustível, limitar o desgaste do veículo, diminuir o stress e o cansaço do condutor, bem como o risco de acidente.

Nunca esquecer que o espírito da eficácia energética nunca deve ficar à frente da segurança rodoviária.


Algumas recomendações para limitar o consumo de combustível e o desgaste do veículo:

- Preparar o itinerário e verificar a pressão e o estados dos pneus. Nunca esquecer que uma pressão mal ajustada ou um desgaste elevado dos pneus significa maior consumo de combustível, menor aderência à estrada, um aumento do desgaste dos pneus e o risco de rebentamento ou explosão.
- Verificar se o veículo está em bom estado. Um veículo cuja manutenção tenha sido negligenciada pode provocar um consumo excessivo de combustível considerável.
- A condução deve ser suave. Arrancar com suavidade e passar logo para mudança superior para evitar o sobrerregime do motor, que provoca um aumento excessivo de combustível. Antecipar os abrandamentos: dar primazia ao travão-motor em detrimento do pedal do travão. Travar é sinal de que a velocidade era demasiado elevada. Foi consumido combustível sem necessidade para o conseguir. Os travões geram calor e, assim, energia. A fonte de energia do veículo é o combustível. A travagem provoca um consumo de combustível.
- A velocidade deve ser constante para evitar usar os travões e desperdiçar combustível sem necessidade. Continuar a reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade em 10 km/h na autoestrada faz perder apenas alguns minutos, mas permite economizar litros de combustível.
- Em cidade, os traçados GPS provam que uma condução agressiva (acelerações e travagens a fundo, passar com o semáforo laranja ou vermelho, etc.) não permite ganhar tempo. Pelo contrário, o stress para o condutor, o desgaste do veículo, o risco para os restantes utentes da estrada e o consumo de combustível aumentam consideravelmente.
- Desligar o motor em paragens prolongadas. Parar e voltar a ligar o veículo permite consumir menos combustível do que deixar o motor ao ralenti mais de 20 segundos.
- Usar os acessórios do veículo de forma sensata. Sem energia, não há fonte elétrica. A única energia a bordo de um veículo é o combustível. Assim, quanto mais se usar os acessórios (climatização, rádio, etc.), mais energia é consumida. Alguns destes acessórios, como as luzes, são uma imposição de segurança do código da estrada. Mas é possível reduzir a utilização da possível sem perda de conforto.

Para a obtenção dos melhores resultados com a caixa de velocidades e, em particular, um consumo mais baixo de combustível, respeite as seguintes regras de condução:

- opte sempre pelo intervalo de desmultiplicação que lhe permite usar o motor no seu melhor regime. É neste intervalo que se encontra o binário máximo que permite os consumos mais baixos,
- ao seleccionar uma relação manual, tenha em conta o perfil da estrada,
- não se esqueça de que **qualquer alteração da velocidade provoca um aumento do consumo de combustível.**

Dentro do possível, antecipe o abrandamento e mudanças bruscas da velocidade do veículo.



Verificações diárias

Verificações diárias

Para evitar o risco de ter de parar no caminho ou de causar danos a veículos passíveis de causar avarias críticas, recomendamos que faça sistematicamente as seguintes verificações.

Antes de entrar no veículo



Antes de efetuar qualquer verificação, e com o objetivo de evitar falsas indicações de níveis, verifique se o veículo está posicionado em piso plano.

Verifique em especial:

- Se não há vestígios de óleo, de líquido de arrefecimento ou qualquer outro indício de fugas de gás.
- Os níveis de óleo
 - motor
 - assistência de direção.
- o nível do líquido de arrefecimento.
- O indicador de obstrução do filtro de ar.
- O nível do depósito do lava-vidros.
- O estado e a pressão dos pneus.
- O estado dos vidros dos retrovisores.
- O estado das luzes.
- O trancamento da cabina.
- A estanqueidade ao nível dos componentes. Em caso de fuga, limpe o respiro. Um respiro obstruído provoca uma pressão no cárter e cria fugas.

Pneus

Pressão dos pneus.

Consulte o capítulo **Manutenção e conservação**.


Filtro de gás



Antes de proceder à operação, verifique se o ambiente está absolutamente limpo. As manobras abaixo devem ser realizadas com cuidado: não fumar, nem usar o telemóvel.

Antes de cada partida, e sempre que necessário, rode o parafuso (1) para deixar escoar a água e as impurezas passíveis de contaminar o circuito.

A seguir, rode o parafuso (1) no sentido contrário para voltar a fechar o circuito.



- Certifique-se de que não há fugas de gás. As fugas podem revelar-se através de um assobio e de gelo branco acentuado na área de fuga.
- Certifique-se de que todas as válvulas de corte estão abertas.




Não conduza nem reabasteça um veículo que esteja com uma fuga de gás.

Nível do líquido de arrefecimento.

Verifique o nível do líquido de arrefecimento por transparência no depósito de expansão.

A frio, o nível deve situar-se entre as marcas "Mín." e "Máx."; corrija-o se necessário.



O BUJÃO DE "PRESSÃO-DEPRESSÃO" (2) É CALIBRADO PARA MANTER UMA PRESSÃO DE SEGURANÇA NO CIRCUITO DE ARREFECIMENTO. ESTE NÃO DEVE SER MANUSEADO. PARA ATESTAR O NÍVEL, RETIRE O BUJÃO DE ENCHIMENTO (1). ATENÇÃO! NUNCA ABRA O BUJÃO COM O MOTOR QUENTE. EXISTE O RISCO DE PROJEÇÃO DE FLUIDO QUE PODE CAUSAR QUEIMADURAS GRAVES.

UTILIZE SOMENTE O LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO RECOMENDADO PELA RENAULT TRUCKS.

Verificação do nível do óleo do motor



Verifique sempre o nível em piso horizontal e 2 horas após a paragem do motor.


Basculare a cabina.

Consulte o capítulo **Basculamento da cabina**.

Verifique o nível do óleo na vareta.

Se necessário, ateste.

Tem a possibilidade de corrigir o nível do óleo do motor pela dianteira.




Leitura da vareta do óleo:

1. Nível máximo
2. Nível mínimo



A quantidade de óleo do motor entre os níveis mínimo e máximo é de cerca de 4 litros.




Nível do óleo da direção

Bascular a cabina.


Consulte o capítulo **Basculamento da cabina**.

Verifique o nível do óleo da direção (2).


Ateste se necessário através do tampão de enchimento (1).



Os veículos equipados com um eixo direcional traseiro podem dispor de um depósito de direção independente. Este está equipado com um sensor de nível de óleo (2).



Em caso de falta de óleo, a luz avisadora (3) surge no visor multifunções. Se necessário, corrija o nível através do orifício de enchimento (1).




Nível do lava-vidros

Verificações diárias

Verifique regularmente o nível no depósito (1). Complete se necessário. Para evitar depósitos de tártaro e a obstrução das canalizações, recomendamos que se acrescente um aditivo lava-vidros (produto RENAULT TRUCKS). Este produto também protege do gelo. Pode ser mantido durante todo o ano.

Para corrigir o nível, abra o duto de enchimento (2).



Certifique-se sempre de que o reservatório do líquido do lava-vidros está cheio antes de iniciar a condução. A visibilidade reduzida é colocada em risco a segurança da condução.

Capacidade do lava-vidros

9 Litros.


Indicador nível do óleo do motor

A leitura do nível deve ser realizada em piso horizontal depois de uma paragem prolongada do motor.

Quando a ignição é ligada:

Antes do arranque do motor, o nível de óleo é indicado em (6).

Se o nível for demasiado baixo, este é apresentado em vermelho.






Em caso de falha no indicador do nível do óleo, a verificação do nível não está disponível e as informações complementares à condução surgem quando a ignição é ligada.

Controle o nível com o indicador de nível e desloque-se à estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.

Indicador do nível de combustível

O indicador (1) informa-o sobre o nível de combustível. Assim que o indicador alcançar o nível baixo, a luz avisadora (2) acende-se.



Ateste rapidamente.



Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento


Vigie o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento (1); a temperatura deve situar-se à volta dos 80/100 °C. Se a luz avisadora da temperatura do líquido de arrefecimento (2) se acender, pare o veículo e faça um controlo visual do líquido de arrefecimento.

Em condução normal, o ponteiro deve permanecer abaixo da zona vermelha.




Indicador da pressão do ar no circuito de travagem

O indicador (1) informa-o sobre a pressão do ar no circuito de travagem.



Em condução, se a luz avisadora da pressão do ar (4) aparecer no visor multifunções e a luz avisadora STOP se acender, pare sempre o veículo e contacte a estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.

Depois de uma paragem prolongada, é possível que a pressão do ar desça abaixo de um limite que não permita recomeçar. Ponha o veículo a funcionar de forma a colocar o circuito do ar sob pressão para que a luz avisadora (4) se apague.






Arranque e condução

Contactor de arranque

Contactor antirroubo:

- Posição "paragem do motor e sistema antirroubo" (1): retire a chave e rode o volante até a bloqueio da direção clicar.
- Posição "alimentação de acessórios de conforto" (2): motor parado, direção livre.
- Posição "contacto" (3).
- Posição "arranque" (4).



Para parar o motor, passe da posição (3) para a posição (1).

Se a chave continuar bloqueada, não a force; contacte a estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.

Teste de visualização


Ao ligar a ignição, é realizado um autoteste durante 3 → 4 segundos. Este teste permite verificar se o conjunto dos indicadores do painel de instrumentos funciona bem.

Depois da visualização do teste, a luz avisadora (1) permanece acesa durante alguns segundos e depois apaga-se.



Visualização do teste regulamentar

O indicador da função a controlar, (2) (veículo equipado com o sistema de travagem "ABS"), aparece durante cerca de 3 segundos na parte inferior do display.



Visualização de falha(s)

Em caso de falha(s), uma ou várias luzes avisadoras surgem no visor multifunções. Neste caso, a luz avisadora **"Serviço"** ou **"STOP"** acende-se simultaneamente para indicar o nível de gravidade da(s) falha(s).

Quando é detetada uma falha, será apresentado na parte central do display um ícone acompanhado por uma mensagem explicativa da natureza da anomalia, eventualmente complementada com uma solução.

Será ilustrado um ícone no canto inferior direito do display.

A cor do ícone irá depender da relevância da mensagem: vermelho para falhas graves (4), laranja para falhas importante (5) e branco para informações (6).



Se chegarem várias falhas e informações em simultâneo, só é ilustrado um único ícone. Este terá a cor da informação mais relevante.



A apresentação das falhas é acompanhada pelo acendimento de um indicador na parte superior do display:

- O indicador de informação (7) indica que surgiu uma nova mensagem no display multifunções;
- O indicador STOP (8) exige a imobilização imediata;
- O indicador de serviço (9) exige que se dirija à estação de serviço RENAULT TRUCKS mais próxima.



É possível registrar uma falha:

- pressionando o comando (AF),
- uma pressão na tecla "EXIT" (2) do telecomando.



Uma falha associada à luz avisadora **"STOP"** só pode ser registrada temporariamente.




*Se estiverem presentes várias falhas ("**Serviço**" e "**STOP**"), só se acende a luz avisadora "**STOP**".*

Visualização da manutenção

O ícone de manutenção (10) pode ser visualizado em 2 situações:

- como pré-alerta, acompanhando o acendimento do indicador "**Informação**", após o arranque do motor;
- como alerta, acompanhando o acendimento do indicador "**Serviço**". Neste caso, consulte o menu de manutenção (veja o capítulo **Display multifunções**) e dirija-se à estação de serviço RENAULT TRUCKS mais próxima para a realização da manutenção.



É apresentado um texto no display, ao lado do ícone, para especificar o nível de manutenção em causa.

Na sequência de um alerta, consulte o estado do componente afetado no menu de manutenção do visor multifunções.

Menu principal => Especialistas => Manutenção.

Conforme o componente em causa, poderá reiniciar o contador de manutenção.

Em caso de dúvida, dirija-se a uma estação de serviço RENAULT TRUCKS.


Arranque do motor

Ao ligar o motor, é importante respeitar o procedimento descrito a seguir para evitar deteriorar as baterias, o motor de arranque ou mesmo o motor.

A inserção da chave é feita na posição 1, que corresponde

Rode a chave para:

- colocar o camião no modo de acessórios (posição 2);
- colocar o camião no modo de ignição (posição 3), e os instrumentos do painel de instrumentos são alimentados;
- para arrancar, aguarde que as luzes avisadoras e os instrumentos se apaguem;
- iniciar o arranque do camião (posição 4). Esta última posição só deve ser mantida pelo tempo necessário para o motor arrancar.




1. Verificar se o travão de estacionamento está aplicado.
2. Ativar a alimentação elétrica pelo disjuntor da bateria localizado no exterior.
3. Verificar visualmente o estado dos depósitos de gás.
4. Verificar se a caixa de velocidades está em neutro.
5. Ligue a ignição com a chave e espere que as luzes de aviso se apaguem, uma ação demasiado rápida será ineficaz.
6. Verificar o nível de gás o indicador do visor.
7. Sem acelerar, acione o motor de arranque até o motor começar a trabalhar. Os tempos de arranque podem ser superiores aos de um motor diesel.
8. Se não arrancar:
 - Desligar a ignição com a chave durante 5 segundos.
 - Repetir o procedimento a partir do ponto 5.



O uso de produtos do género "Start-pilote" (Éter) para o arranque do motor é rigorosamente proibido (risco de inflamação ou explosão).

Não parta sem que:

- O ícone (1) de pressão do ar dos travões desapareça, o indicador (2) de pressão do ar dos travões esteja apagado e as funções de travagem estejam asseguradas.
- A luz avisadora (3) apaga-se por ação sobre o travão de estacionamento em posição de estrada.



Se o veículo estiver equipado com um eixo elevável, o luz avisadora (4) permanece acesa enquanto o eixo estiver elevado.

Verifique se não existe nenhuma luz avisadora presente no visor multifunções.

O símbolo "N" (1) indica que está na posição de neutro da caixa de velocidades.

Arranque do motor com a função "motor de arranque comandado"

Segundo o equipamento do seu veículo


A inserção da chave é feita na posição 1, que corresponde ao modo de veículo desligado.

Rode a chave para:


- colocar o camião no modo de acessórios (posição 2);
- colocar o camião no modo de ignição (posição 3), as luzes avisadoras acendem-se e os instrumentos do painel de instrumentos são ativados;
- para arrancar, aguarde que as luzes avisadoras e os instrumentos do painel de instrumentos se apaguem;
- iniciar o arranque do camião (posição 4). Esta última posição só deve ser mantida pelo tempo necessário para o motor arrancar.

Utilização normal:

Sem acelerar, rode e mantenha a chave na posição (4) para que o motor de arranque ponha o motor a funcionar. Liberte a chave na posição (3) assim que o motor arrancar.



No entanto, se a fase de acionamento do motor de arranque for interrompida antes do arranque do motor e se pretender reativar imediatamente o motor de arranque, surgem no visor multifunções a luz avisadora (6) e uma mensagem associada (5) a pedir-lhe que aguarde. Neste caso, mantenha a chave durante 3 segundos na posição (4) para o motor de arranque voltar a ligar o motor. Liberte a chave na posição (3) assim que o motor arrancar.



Utilização prolongada:

A função "motor de arranque controlado" possui uma lógica de funcionamento para evitar uma sobrecarga no motor de arranque e, assim, que se danifique.

O motor de arranque pode acionar o motor durante 10 segundos seguido de uma interrupção de 3 segundos. Surgem no display multifunções o ícone (6) e uma mensagem associada (5) durante 3 segundos. Este ciclo pode ser repetido 4 a 5 vezes consecutivas relaxando a chave na posição (3) de cada vez. Depois destes 4 a 5 ciclos, o motor de arranque é colocado em proteção térmica.

Surgem no display multifunções o ícone (6) e uma mensagem associada (5) a informar que o motor de arranque está em modo de segurança térmica.

É apresentada uma contagem decrescente durante o atraso que impede o acionamento do motor de arranque.

Assim que estas informações desaparecem, é possível fazer ainda 2 ciclos, antes do motor de arranque entrar novamente no modo de segurança térmica, e assim por diante.

Marcha forçada



A utilização da marcha forçada do motor de arranque só é autorizada em caso de perigo (imobilização em passagem de nível, etc.). Para isso, acione a chave da ignição 3 vezes em menos de 2,5 segundos da posição (3) para a posição (4). Esta operação é guardada em memória e pode ser visualizada com a ferramenta de controlo RENAULT TRUCKS.

Apresentação de mensagens

Se o motor não arrancar ao acionar o motor de arranque com a chave da ignição, o visor do painel de instrumentos pode apresentar códigos de falha. O mesmo se aplica ao motor parar. Estas falhas indicam que os dispositivos de segurança obrigatórios foram implementados. Estes podem impedir que o motor volte a arrancar. Para reinicializar o sistema de gestão de segurança e apagar estas indicações e supressões, desligar completamente a ignição com a chave do motor de arranque e esperar 5 segundos.

Dispositivo de regulação do ralenti do motor

Este dispositivo permite regular o regime de dentro de um intervalo entre 550 e 800 rpm.

Utilização

Com o veículo parado, o travão de estacionamento engatado e o motor ao ralenti, premir "O" no comando do volante 3 vezes em menos de 2 segundos e definir a nova potência de ralenti:

- prima "+" no comando no volante para aumentar o regime;
- prima "-" no comando no volante para diminuir o regime;



Uma pressão prolongada permite regular o ralenti progressivamente.

Depois de definida a potência de ralenti, premir e soltar o pedal da embraiagem ou do travão para guardar a nova potência de ralenti.

Dispositivo de ralenti acelerado


Este dispositivo permite controlar o regime de ralenti do motor, veículo parado.

Utilização

Travão de estacionamento aplicado, caixa de velocidades em ponto-morto ou na posição de neutro, colocar o interruptor (1) em "A".

É possível modificar o regime do motor premindo o interruptor (2) ou o pedal do acelerador.

Para memorizar o regime do motor passando pelo pedal do acelerador, prima "+" ou "-" no interruptor (2) e depois solte o pedal.



Depois da ativação da função por basculamento do interruptor (1) em "A", o basculamento do interruptor (2) em "+" solicita diretamente o regime nominal de 900 rpm.



Evite solicitar o pedal do acelerador durante a utilização do ralenti acelerado.

Para regular o regime:

- Bascule o interruptor (2) em "+" para aumentar o regime progressivamente ou prima para aumentar o regime por frações de 50 rpm.
- Bascule o interruptor (2) em "-" para diminuir o regime progressivamente ou prima para diminuir o regime por frações de 50 rpm.

Desativação da função

A função é automaticamente desativada em caso de:

- Desativação do travão de estacionamento,
- passagem de uma velocidade,
- basculamento do interruptor (1) em "B".

Quando está em funcionamento pelo menos uma tomada de força, a primeira ação no interruptor (2) solicita o regime do motor predefinido de fábrica (1000 rpm.).

Este regime pode estar regulado, mas limitado a 1500 rpm (consulte o capítulo **Tomada(s) de força**).

Consoante o equipamento instalado pelo fabricante do equipamento, este regime e as condições de entradas podem ser modificados usando a ferramenta de controlo RENAULT TRUCKS.

Geolocalização

Em caso de falha do veículo, este sistema permite a sua geolocalização através do serviço de assistência 24/7.


Funcionamento

Em caso de imobilização do veículo, contacte o serviço de assistência 24/7. **Tel.: 00 800 1234 24 24.**

Depois das formalidades habituais, é-lhe pedido que prima o interruptor (1).

O interruptor (1) acende-se a laranja durante 1 a 3 minutos durante a pesquisa da sua localização.

Uma vez localizado o veículo, o interruptor (1) apaga-se; o operador confirma a sua localização.



O serviço de assistência 24/7 contacta a estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima da sua localização para resolver o seu problema.

Assistência hidráulica da direção



Quando o motor para, a assistência hidráulica deixa de funcionar e o esforço exercido sobre o volante é considerável.

A direção torna-se dura durante a circulação; pare o veículo e procure a causa.

Se for verificado algum incidente, pare o veículo e procure a causa.

- Verifique o nível do óleo no depósito.
- Verifique se há fugas nas ligações das mangueiras ou nos tubos; nesse caso, se isso for possível, repare as fugas (reaperto das ligações ou substituição das mangueiras).

Ateste o depósito com óleo limpo de qualidade recomendada. Reponha o motor em funcionamento e verifique se a bomba trabalha normalmente, efetue algumas manobras em baixo regime e a baixa velocidade.

Se a direção continuar dura ou se houver alguma dúvida quanto a funcionamento normal da bomba, leve o conjunto a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS para que seja examinado.

Em nenhum dos casos é necessário desmontar os componentes hidráulicos, nem modificar a regulação inicial. Estes trabalhos devem ser confiados a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.

Um circuito hidráulico só funciona corretamente se estiver impecavelmente limpo. Deve ser tomadas as maiores precauções relativamente a este aspeto para efetuar as operações acima descritas.

Eixo direcional traseiro com bloqueio da direção


O sistema de direção do eixo traseiro elevável permite melhorar o raio de brecagem e reduzir o desgaste dos pneus.

Em determinadas aplicações, esta função permite bloquear a direção do eixo direcional traseiro.

Ativação da função

Com o veículo a circular a uma velocidade inferior a 9 km/h, prima a parte superior do interruptor (1); a luz avisadora (2) do interruptor acende-se.

As rodas do eixo direcional voltam e ficam bloqueadas em linha reta.



Recomendamos a utilização em linha reta, dado que o raio de brecagem é degradado e modifica o comportamento do veículo na estrada.

Colocação da função em standby

Assim que o veículo ultrapassar os 9 km/h, a função desativa-se automaticamente e a luz avisadora (2) do interruptor apaga-se.

O eixo direcional traseiro vira-se novamente.

Assim que o veículo voltar a ficar abaixo dos 8 km/h, a função reativa-se automaticamente e a luz avisadora (2) do interruptor acende-se.

Desativação da função


Prima o a parte superior do interruptor (1); a luz indicadora (2) do interruptor apaga-se. O eixo direcional está desbloqueado.



Ao colocar a função em standby ou ao desativá-la, o eixo direcional traseiro vira-se novamente apenas se as rodas forem posicionadas no eixo do veículo e o volante for virado no sentido oposto.

Em caso de falha do eixo direcional traseiro, a luz de aviso (3) surge no visor multifunções e a função fica inibida.

Dirija-se à estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.



Em caso de falha da direção assistida, isso pode:

- modificar o comportamento do veículo,
- limitar a dirigibilidade do veículo,
- aumentar o diâmetro de brecagem,
- danificar o eixo em caso de condução em marcha-atrás.

Regime de utilização

Escolha sempre a desmultiplicação que lhe permita usar o motor no seu melhor regime, zona verde (1) do indicador de regime de utilização do motor do conta-rotações.

Ao usar o retardador, surge uma zona azul (2) no indicador de regime de utilização do motor do conta-rotações. Esta zona azul indica-lhe o intervalo de eficácia máxima do retardador.




Assim que o regime do motor estiver a menos de 400 rpm do regime máximo, surge uma zona vermelha (3) no indicador de regime de utilização do motor do conta-rotações.

Nunca deixe o regime do motor chegar à zona vermelha.

Curvas de potência e de binário do motor

Estas curvas são dadas a título indicativo, os valores de binário ou de potência podem variar ligeiramente em função dos acabamentos do veículo.



Regulador de velocidade

Acima dos 30 km/h, este modo permite, conforme o perfil da estrada, circular à velocidade estabilizada desejada sem utilizar o pedal do acelerador.

STOP


O REGULADOR DA VELOCIDADE NÃO DEVE SER USADO COM TRÂNSITO INTENSO OU EM ESTRADAS SINUOSAS OU COM PISO ESCORREGADIO.

O REGULADOR DA VELOCIDADE É UM MODO DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO; NUNCA PODE SUBSTITUIR O CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE VELOCIDADE NEM A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR.

STOP

ANTES DE ABORDAR UMA DESCIDA ACENTUADA, ADAPTE A VELOCIDADE RECOMENDADA NO REGULADOR DE VELOCIDADE A FIM DE MANTER O VEÍCULO À VELOCIDADE LEGAL EM VIGOR.


- Coloque o veículo à velocidade pretendida com o pedal do acelerador, o comando do retardador ou travão de serviço.
- Mover o interruptor para a posição "C" para escolher o modo de regulador de velocidade.



- Premir o botão "+" ou "-" para ativar o modo de regulador de velocidade e definir a velocidade de referência.



Ao ativar o regulador de velocidade ou ajustar a velocidade de referência, a velocidade de referência guardada e um ícone são apresentados na zona principal (1) e na zona de informação de regulação (2) do display multifunções e, alguns segundos depois, apenas na zona (2).



Ajuste da velocidade de referência de regulação

Para regular a velocidade de cruzeiro:

- Uma pressão curta no botão "+" aumenta a velocidade de referência 1 km/h. Uma pressão longa no botão "+" aumenta a velocidade de referência 5 km/h;
- Uma pressão curta no botão "-" reduz a velocidade de referência 1 km/h. Uma pressão longa no botão "-" reduz a velocidade de referência 5 km/h.




Ultrapassagem da velocidade de referência de regulação

É possível exceder por instantes a velocidade de referência (1). Para isso, premir o pedal do acelerador.

Durante o tempo de ultrapassagem, a velocidade de referência (1) pisca no visor da informação da velocidade.

Quando solta o pedal do acelerador, a função do regulador da velocidade é automaticamente retomada.



Manter a velocidade de referência de regulação

Numa descida, se necessário, o regulador de velocidade comanda automaticamente o retardador para manter a velocidade 4 km/h acima da velocidade de referência memorizada.


Aparece um setor azul na zona (1) do conta-rotações para indicar o regime do motor no qual a eficácia do retardador é ideal.



Se os retardadores não conseguirem manter a velocidade de referência (1), esta pisca no visor da informação da velocidade; é necessário utilizar os travões.




Neste caso, é aconselhado memorizar uma velocidade inferior e/ou reduzir a velocidade engatada.



Colocar em espera da função do regulador da velocidade

- premir o comando "O" do volante,
- a velocidade do veículo for inferior a 15 km/h,
- acionar o pedal do travão ou o comando do retardador exceto se, em descida, a velocidade do veículo permanecer superior à velocidade de referência menos 2 km/h.





O regulador de velocidade é suspenso quando "ABS", "ASR" ou "ESC" é ativado.


Retoma da velocidade de referência de regulação

Se uma velocidade de referência for memorizada no display de informação da velocidade, é possível restabelecê-la depois de ter a certeza de que as condições de circulação são adaptadas.

Premir o botão **"RES"** no volante.




A palavra "OFF" no indicador (1) desaparece e a velocidade de referência é retomada automaticamente.




Desativação do modo regulador da velocidade


Para desativar o regulador de velocidade, rodar o interruptor para a posição "B".



O ícone e a velocidade de referência de limitação guardada desaparecem da zona (1) no display.



Falha presente no modo regulador da velocidade



Limitador eletrônico de velocidade

A limitação de velocidade é gerada pelo sistema de injeção eletrônica. Em caso de anomalia de funcionamento, apenas as estações de serviços RENAULT TRUCKS têm autorização para intervir.

Pedal do acelerador

A tecnologia utilizada para conduzir o seu veículo Renault Trucks requer uma grande precisão. Também pode acontecer que o pedal do acelerador tenha de ser calibrado.

Neste caso, aparecerão mensagens no visor a dizer-lhe como proceder. Siga atentamente as instruções, e em caso de dúvida, contacte a sua estação de serviços Renault Trucks mais próxima.

A passagem de um ligeiro ponto duro, situado no fim-de-curso do pedal, permite modificar a gestão das passagens de caixa para obter uma mobilidade ótima do veículo.



Esta função faz aumentar o consumo de combustível.

Aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)

Descrição

Esta função serve-se dos traços indicadores da estrada para visualizar a posição do veículo em relação a estes traços brancos.

O alerta de saída da faixa de rodagem destina-se a avisá-lo em caso de saída da faixa de rodagem não intencional.



DEVE CONTROLAR SEMPRE A VELOCIDADE E REGULÁ-LA EM FUNÇÃO DO PERFIL E DO ESTADO DO PISO DA ESTRADA, DAS DIFICULDADES DE CIRCULAÇÃO, DOS OBSTÁCULOS PREVISÍVEIS E DOS LIMITES DE VELOCIDADE LEGAIS EM VIGOR.

A função está ativada por predefinição durante o arranque do veículo.

Condições de funcionamento

- traços brancos da estrada detetados;
- velocidade do veículo superior a 60 Km/h;
- função ativa;
- não há falhas nos dados de entrada da função.

Funcionamento

A câmara posicionada atrás do para-brisas reconhece as várias linhas e indicadores situados na estrada.


A seguir, calcula a distância que a separa das linhas direita e esquerda da estrada.

A partir desta distância, a câmara determina se o veículo se aproxima mais ou menos de uma linha da estrada e se a ultrapassa.

O sistema considera que o veículo ultrapassou uma linha quando o rasto do pneu cobre essa linha.

Em caso de saída involuntária da faixa de rodagem, a luz avisadora (1) pisca e é emitido um alerta sonoro no painel de instrumentos.

No display, uma das linhas representadas (2) está intermitente para indicar-lhe o lado da via onde o veículo ultrapassou a linha.



Condições de deteção de uma saída involuntária da faixa de rodagem:


- Os piscas não foram ativados durante os 4 últimos segundos;
- os traços brancos na estrada são visíveis;
- os traços brancos são regulares;
- o sistema detetou, durante os 4 últimos segundos, que o veículo estava na respetiva via de circulação;
- não houve nenhum alerta do sistema durante os 4 últimos segundos.




Depois da ativação do aviso de saída da faixa de rodagem, o sistema não pode emitir outros alertas dado que o veículo está novamente dentro das marcas de delimitação da via.

Desativação da função

Pode desativar a função premindo o interruptor (1).



A luz avisadora (1) aparece.



Em determinados casos, a função pode ser desativada:

- se os traços brancos na estrada não forem visíveis;
- se houver obras na estrada;
- em caso de mau tempo (chuva forte, neve, etc.);
- se a estrada for muito estreita e sinuosa.

Para conseguir detetar e evitar situações em que o sistema possa não estar operacional, consulte as páginas **"Dispositivos de deteção de outros utilizadores"** no capítulo **Segurança**.




A função reativa-se por predefinição no próximo arranque do veículo.

Falha no sistema LDWS

- o indicador (1) acende-se;
- a luz avisadora SERVIÇO (2) acende-se,
- É apresentada uma janela no display (3) com a mensagem "PARAR OFICINA, LDWS INATIVO".

Dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.



Deteção de uma anomalia na câmara

É apresentada a mensagem "LIMPAR CÂMARA, FUNÇÃO DE SEGURANÇA COMPROMETIDA" e o respetivo ícone no display multifunções (4). Deve limpar a zona à frente da câmara indicada na ilustração (devido a neve, gelo, poeiras).

Se a anomalia persistir depois da limpeza, dirija-se a uma oficina RENAULT TRUCKS.



Travagem automática de emergência (AEBS)

Descrição

A finalidade desta função é evitar a colisão com a traseira de veículos automóveis a viajar à frente ou no mesmo sentido do seu veículo ou reduzir o impacto dessa colisão se isso for inevitável. Para isso, deteta veículos em movimento e parados à frente do seu veículo e determina se representam ou não um potencial risco.

Informa-o de situações perigosas, avisa-o com sinais visuais e sonoros, e trava o veículo em caso de acidente iminente com o veículo à sua frente.

Esta função não previne necessariamente o acidente, mas pode limitar as consequências.

Para o fazer, o sistema AEBS funde os dados de dois sensores (câmara e radar), o que permite detetar e identificar objetos localizados na área em frente do seu veículo e determinar a posição e o movimento respetivos.



STOP

O AEBS NÃO DETETA TODOS OS PERIGOS POTENCIAIS; É UMA FERRAMENTA DESTINADA APENAS A SERVIR DE COMPLEMENTO À CONDUÇÃO. DEVE CONTROLAR SEMPRE A VELOCIDADE E ADAPTÁ-LA EM FUNÇÃO DO PERFIL E DO ESTADO DO PISO DA ESTRADA, DAS DIFICULDADES DE CIRCULAÇÃO, DOS OBSTÁCULOS PREVISÍVEIS E DOS LIMITES DE VELOCIDADE LEGAIS EM VIGOR. CONFIAR PLENAMENTE NO AEBS PODE COLOCÁ-LO EM SITUAÇÕES PERIGOSAS PASSÍVEIS DE CAUSAR DANOS MATERIAIS AVULTADOS, FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.



STOP

ESTE SISTEMA FOI CONCEBIDO PARA DISPARAR EM SITUAÇÕES DE PERIGO. NÃO DEVE SER EXPERIMENTADO OU TESTADO.



Se esperar menos de 9 segundos depois de desligar a ignição e voltar a ligá-la, o sistema apresenta mensagens de erro e pode não funcionar.

A função está ativada por predefinição durante o arranque do veículo.

Condições de funcionamento


- velocidade do veículo superior a 5 km/h;
- função ativa;
- não há falhas nos dados de entrada da função.



O sistema pode ficar limitado em condições de neve, gelo ou sujidade nas proximidades imediatas do radar ou da câmara. A funcionalidade também poderá ficar limitada devido a condições atmosféricas adversas, como chuva forte, nevoeiro ou luz incidente forte, especialmente no caso de deteção de veículos parados.

Funcionamento

Em função das informações recebidas pelo radar e pela câmara relativamente ao que se passa à frente do veículo, o sistema irá alertá-lo e travar o veículo caso considere que existe um risco de colisão com o veículo da frente.



Estas situações são compostas por 3 fases e calculadas em função da velocidade do veículo, da distância entre o seu veículo e o que circula à frente, bem como da velocidade. Em algumas situações, o sistema pode passar por várias etapas para responder à gravidade da situação.

A: curva da velocidade.

B: curva da desaceleração.

1 - Alerta

Se o condutor não se aperceber de um perigo de colisão detetado pelo sistema, o indicador (1) pisca e é emitido um alarme sonoro para o alertar de que a situação é perigosa, mas a velocidade do veículo não se altera.



Pode encontrar este alerta frequentemente em caso de condução agressiva.

2 - Travagem parcial

Se não tiver reagido ao alerta de colisão, a luz avisadora (1) pisca, é emitido um alerta sonoro e a ativação automática da travagem parcial avisa-o do risco de colisão iminente e o veículo começa a abrandar.




Quando o sistema deixar de detetar um perigo de colisão, o ícone (1) e uma mensagem (2) informam que o sistema aplicou automaticamente os travões.



3 - Travagem de emergência

Se não tiver reagido ao alerta de colisão nem à travagem parcial, os alertas sonoros e visuais (1) anteriores continuam e é ativada automaticamente uma travagem de emergência para tentar evitar a colisão.



Durante a fase de travagem de emergência, as luzes de stop piscam, uma vez o veículo parado, são as piscas de emergência que piscam.

A fase de travagem de emergência é interrompida caso se verifique uma das seguintes condições

- desaparecimento do risco de colisão devido a uma manobra que a evite por parte do condutor ou mudança de direção do veículo da frente;
- a velocidade do seu veículo ficou inferior ou igual à do veículo da frente a seguir à travagem de emergência;
- o seu veículo fica completamente parado a seguir à travagem de emergência;
- carregando a fundo no pedal do acelerador "**Kick down**".

Quando deixa de haver risco de colisão devido a uma travagem de emergência, uma mensagem no display informa-o que é preciso aplicar o travão de mão ou voltar a arrancar.

Assim que o veículo for completamente imobilizado pelo sistema, este mantém automaticamente os travões aplicados até o motorista carregar no pedal do travão ou do acelerador, engrenar a marcha-atrás ou acionar o travão de mão.



Depois de três eventos de paragem de emergência, o sistema fica desativado. Dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS para a reativação.



Depois de uma colisão ou de um impacto menor à volta da zona do radar, dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS para ter a certeza de que o funcionamento e a regulação do radar estão corretos.

Situações às quais é preciso estar atento

O sistema pode ter problemas em identificar e lidar com determinadas situações.

A condução deve ser sempre cuidadosa.

Esteja sempre muito atento às condições de circulação e pronto a travar.

- O sistema tem uma capacidade limitada para detetar:
 - Motociclos e outros utentes da estrada pequenos
 - Veículos de formas invulgares, como atrelados para barcos
 - veículos em más condições de visibilidade, com luzes intensas incidentes ou provenientes do trânsito em sentido contrário ou de reflexos de estradas molhadas;
 - Veículos em más condições atmosféricas, como sejam nevoeiro, chuva torrencial ou nuvens de neve de outros veículos.


Para conseguir detetar e evitar situações em que o sistema possa não estar operacional, consulte as páginas "**Dispositivos de deteção de outros utilizadores**" no capítulo **Segurança**.



O sistema tem em conta veículos parados e veículos a circular no mesmo sentido e na mesma faixa. Não tem em conta veículos a atravessar a via ou vindos do sentido oposto. Além disso, o sistema não tem em conta animais, peões ou bicicletas.

Desativação da função

Pode desativar a função premindo o interruptor (1).



A luz avisadora (2) aparece.

O indicador (1) acende-se.



Em determinados casos, a função deve ser desativada:

- se o veículo puxar vários reboques;
- se o reboque tiver uma falha no ABS ou se não estiver equipado com o sistema ABS;
- se o veículo estiver equipado com um suporte de ferramentas (p. ex.: limpa-neves);
- se a dianteira do veículo estiver danificada.




A função reativa-se por predefinição da próxima vez que o veículo arrancar.

Defeito no sistema AEBS

Em caso de deteção de uma falha pelo sistema:

- o indicador "SERVIÇO" (1) acende-se.
- O ícone (2) surge no display.
- o indicador (3) acende-se;
- a mensagem (4) "PARAR OFICINA AEBS INATIVO" aparece no display multifunções;


Dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.



Besouro de marcha-atrás

Ao fazer a passagem para a marcha-atrás, um besouro assinala a quem estiver por perto que o veículo efetua uma marcha-atrás.

Um interruptor permite inibir a função "besouro".



Sistema "EBS"

O sistema "EBS" gere a travagem do veículo e assegura as funções antibloqueio e antipatinagem das rodas.

Sistema antibloqueio das rodas "ABS"

Este dispositivo evita o bloqueio das rodas durante uma travagem brusca.

O veículo conserva assim toda a sua manobrabilidade.

Sistema antipatinagem das rodas "ASR"

Ao arrancar ou durante uma aceleração, este dispositivo impede a patinagem das rodas, seja qual for o estado do pavimento.


Esta função efetua-se:

- em caso de patinagem de uma roda, travagem dessa roda para passar a sua velocidade à velocidade da roda oposta;
- em caso de patinagem das duas rodas, limitação do regime do motor e depois travagem da roda que continua a patinar para passar a sua velocidade à velocidade da roda oposta.

Na estrada

Durante o funcionamento do ASR, a luz avisadora (1) pisca.


Para mais informações sobre o sistema "ASR", consulte o capítulo **Condução em terreno difícil**.



Sistema "DTC": verificação dinâmica da motricidade

Este sistema assegura uma melhor estabilidade e motricidade ao veículo impedindo o bloqueio das rodas motrizes em pisos com baixa aderência durante um levantamento brusco do pé ou de uma redução de caixa.

Durante o funcionamento do DTC, a luz avisadora (1) pisca.



Assistência à travagem de emergência

O sistema permite, medindo a velocidade de pressão no pedal do travão, detetar uma situação de travagem de emergência.

Neste caso, as pressões da travagem são desmultiplicadas para obter uma travagem mais eficaz.

Esta função garante que dispõe da potência máxima em caso de travagem de emergência.

Durante uma forte desaceleração, as luzes de travagem piscam para avisar os veículos que estão atrás.

As luzes de travagem param de piscar assim que a desaceleração volte a ser normal.

Sistema "ESC"

É um sistema de estabilização que reduz os riscos de derrapagem e de capotamento.

"ESC": verificação da trajetória

Se o sistema detetar um risco de derrapagem (subviragem ou sobreviragem), a aceleração é reduzida e os travões são automaticamente ativados nas rodas permitindo manter o veículo na sua trajetória.

Os retardadores ativos são automaticamente inibidos na fase ESC.

A luz avisadora (1) pisca durante a fase ESC.



"ESC": anticapotamento

Se o sistema detectar um risco de capotamento, a aceleração é reduzida. Se esta redução for insuficiente, o sistema trava automaticamente o veículo para reduzir a velocidade.



Utilize o veículo da mesma forma que um veículo sem ESC.


O ESC reduz os riscos de capotamento e de derrapagem. Contudo, um veículo pode capotar se a carga tiver um centro de gravidade muito elevado, se embater contra uma bermã a alta velocidade ou em caso de condução inadequada.

O veículo pode também derrapar em estradas com gelo no piso apesar de estar equipado com o ESC.

Alerta de sistema "ESC" com falha

- a luz avisadora Serviço (1) apaga-se,
- uma mensagem (2) e um ícone (3) aparecem no display;
- os indicadores (4) acendem-se.

Dirija-se à estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.



STOP

NÃO UTILIZE UM VEÍCULO EQUIPADO COM ESC NUMA PISTA COM CURVAS COM BORDOS MUITO SALIENTES (TIPO CIRCUITO DE TESTE).

STOP

A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NUMA ESTRADA COM BORDOS SALIENTES PODE LEVAR A INTERVENÇÕES PERIGOSAS DO ESC. SE O VEÍCULO TIVER DE SER USADO NESTE TIPO DE ESTRADA, CONSULTE UMA ESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENAULT TRUCKS PARA INIBIR A FUNÇÃO ESC.



Esta função é uma ajuda adicional em caso de condução crítica.

No entanto, ela não vai além dos limites do veículo.


Não pode ser um incentivo para circular a maior velocidade. Não pode, nunca, por isso, substituir-se à vigilância, nem à responsabilidade do condutor durante as manobras (o condutor deve estar sempre alerta para os eventos súbitos que podem ocorrer durante a condução).

Falhas no sistema "EBS"

Em caso de deteção pelo sistema de uma perda menor de desempenho da travagem:

- o indicador "Serviço" (1) acende-se;
- o ícone (2) aparece no display multifunções com uma mensagem associada;
- o indicador (3) acende-se a amarelo.

O estado do sistema de travagem do camião rígido deve ser verificado numa estação de serviços RENAULT TRUCKS (passagem no banco de ensaio de travões).




Se a falha menor da travagem resultar numa perda da fu display multifunções o ícone (1) e uma mensagem assoc

O veículo volta à travagem clássica.



Em caso de deteção pelo sistema de uma perda importante de desempenho da travagem:

- o indicador "STOP" (1) acende-se;
- o ícone (2) aparece no display multifunções acompanhado por uma mensagem associada;
- o indicador (3) acende-se a vermelho.




Pare obrigatoriamente o veículo e contacte a estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.



Em caso de falha do modo de comando eletrônico, o sistema EBS bascula em modo de pneu de emergência e pode ter uma sensação diferente ao premir o pedal do travão. A força de travagem máxima está sempre disponível premindo a fundo o pedal.

Alerta da temperatura dos travões

Se o sistema detetar uma temperatura nos travões demasiado elevada, o indicador "Informação" (1) acende-se acompanhado pelo ícone (2) e uma mensagem de informação no display multifunções.



Pode sentir-se uma sensação diferente ao carregar no pedal do travão.

Nessa altura, é necessário adaptar a velocidade e a condução. Use o(s) retardador(es).

Alerta de desgaste das pastilhas dos travões

- o indicador "Serviço" (1) acende-se;
- o ícone (2) aparece no display multifunções com uma mensagem associada;
- o indicador (3) acende-se.

Ir até à estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.



Travão de estacionamento

Por motivos de segurança, verifique se o travão de estacionamento está corretamente aplicado antes de sair do banco.

Ao estacionar o veículo:


- Verifique se o piso onde o veículo se encontra é plano e estável.
- O veículo tem de estar bem estacionado (sem risco de perturbar a circulação ou a sua segurança, a de pessoas ou instalações circundantes, observando o código da estrada).

Levante o casquilho de bloqueio e mova a alavanca da posição (2) para a posição (1). A luz avisadora (3) apaga-se.

Ativação

Levante o casquilho de bloqueio e mova a alavanca da posição (1) para a posição (2). Solte o casquilho de bloqueio e verifique se a alavanca está bloqueada na posição (2). A luz avisadora (3) acende-se.

O veículo é imobilizado pelo ou pelo(s) eixo(s) equipado(s) traseiro(s).




Arranque em subida

Para facilitar o arranque em subida, pode usar o travão de estacionamento até ao ponto de pressão sem o ultrapassar. Assim que o comando seja solto, volta automaticamente à posição (1).



Se abrir porta do lado do condutor ou 5 segundos após o desligamento da ignição, é emitido um alerta sonoro, acompanhado pelo ícone (2) e a mensagem associada no display multifunções, advertindo-o de que o travão de mão não está acionado.



Prima a alavanca e desloque-a da posição (2) para a posição (3). Esta posição solta a travagem do reboque e o conjunto do veículo é imobilizado através do trator. Esta posição permite-lhe certificar-se de que o trator sozinho pode segurar o conjunto do veículo imobilizado.

Assim que a alavanca seja solta, esta volta automaticamente à posição (2), ou seja, à posição de estacionamento.

Travão de emergência

Em caso de falha dos travões de serviço num eixo, o outro eixo assegura a eficácia da travagem de emergência.

Introdução

Para um veículo equipado com uma caixa de velocidades automática, não é preciso escolher o momento indicado para a passagem de caixa dado que o estado da estrada e as condições de circulação variam.


STOP

ANTES DE DAR ARRANQUE AO MOTOR, VERIFIQUE SE O TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO ESTÁ APLICADO E SE A ALAVANCA DE SELEÇÃO ESTÁ NA POSIÇÃO NEUTRA. SE ESTAS DUAS CONDIÇÕES NÃO ESTIVEREM REUNIDAS QUANDO O MOTOR É POSTO A TRABALHAR, O VEÍCULO PODE DESLOCAR-SE SUBITAMENTE, COM O RISCO DE PROVOCAR DANOS MATERIAIS OU FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.

Caixa de velocidades automática


Descrição

- 1 - Respiro
- 2 - Tubo de enchimento e a vareta do óleo
- 3 - Placa de identificação
- 4 - Conector da cablagem de alimentação



Descrição

- 1 - Visor numérico*
- 2 - Tecla de marcha-atrás
- 3 - Tecla do neutro
- 4 - Tecla de condução
- 5 - Teclas de seleção das relações
- 6 - Tecla de modo
- 7 - Indicador de modo
- 8 - Exibição da relação selecionada
- 9 - Exibição da relação engatada





(*) A relação exibida na parte superior (8) corresponde ao modo selecionado R, N ou D.

Em modo D, esta informação indica a relação de para a marcha para a frente mais elevada que pode ser alcançada.

A relação indicada na parte inferior (9) corresponde à relação engatada.

Se esta informação piscar, isso significa que a passagem de caixa está bloqueada.

Utilização

Independentemente das condições meteorológicas, a caixa de velocidades automática permite usar sempre o veículo dentro dos limites fixados para sua segurança e para a segurança do material.

Seletor de velocidades de teclas

Segundo o equipamento do seu veículo

Descrição geral

O seletor de velocidades de teclas inclui as teclas R, N, D, ↑, ↓, uma tecla **MODO** e um visor numérico.

Tecla R:

Prima esta tecla para selecionar a marcha-atrás.

Consulte o capítulo "**Modo R**".

Tecla N :

Prima esta tecla para selecionar o ponto-morto.

Consulte o capítulo "**Modo N**".


Tecla D:

Prima esta tecla para selecionar a condução. A relação de marcha para a frente mais elevada disponível surge no visor numérico. A caixa de velocidades passa inicialmente para a relação de marcha para a frente mais baixa disponível e depois sobe automaticamente para as relações superiores.

Consulte o capítulo "**Modo D**".

Teclas (de seta) ↑, ↓ :

Depois de selecionar o modo **D** (condução), prima a tecla de seta ↑ (para cima) ou ↓ (para baixo) para aumentar ou reduzir a relação mais elevada que pode ser alcançada, consulte o capítulo "**Modo ↓ / ↑**".



Premindo simultaneamente as teclas ↑ (para cima) e ↓ (para baixo), pode aceder aos dados do nível do óleo e aos códigos de falhas.

Para mais informações, consulte o capítulo "**Verificação do nível do óleo com o seletor de velocidades**".



As informações sobre o nível do óleo surgem depois da primeira pressão simultânea nas teclas. Prima novamente as duas teclas para aceder dos dados sobre os códigos de falhas.

Tecla MODO:

A tecla **MODO** permite ao condutor ativar um segundo programa de passagem de caixa ou outra função especial.

Visor numérico :


Durante o funcionamento normal, com o modo D (condução) selecionado, o visor numérico indica a relação de marcha para a frente mais alta que pode ser alcançada neste modo.



Se sair do veículo com o motor em funcionamento, ele pode deslocar-se subitamente e causar ferimentos.

Se o motor tiver de estar em funcionamento, não saia do veículo sem:

- ter colocado a caixa de velocidades em modo **N** (ponto-morto),
- ter verificado se o motor está ao ralenti (entre 500 e 800 rpm),
- ter aplicado o travão de estacionamento e verificado se ficou bem engatado,
- ter calçado as rodas e tomado todas as medidas necessárias para impedir que o veículo se mexa.



*Verifique o visor numérico a cada toque nas teclas do teclado para ter a certeza de que a relação selecionada é visualizada (por exemplo, se premir a tecla **N** (ponto-morto), a letra **N** deve surgir no visor numérico).*



Uma indicação a piscar significa que a gama de relações do modo selecionado não está engatada devido a um bloqueio ativo.




NUNCA PERMITA QUE O MOTOR FUNCIONE EM REGIME ELEVADO MAIS DE 10 SEGUNDOS SE FOR SELECIONADO UM OUTRO MODO PARA ALÉM DE (N) E O VEÍCULO ESTIVER IMOBILIZADO. RISCO ELEVADO DE CAUSAR DANOS GRAVES NO VEÍCULO E NA TRANSMISSÃO.

Modo R

Antes de passar do modo **D** (condução) para o modo **R** (marcha-atrás) e vice-versa, pare completamente o veículo e deixe o motor trabalhar ao ralenti.

O visor numérico indica "R" enquanto o modo **R** (marcha-atrás) estiver selecionado.



Pode acontecer que o modo R não seja engatado devido a um bloqueio ativo. Se o indicador "R" piscar, isso significa que a passagem em modo (R) está bloqueada.



*Não deixe o motor trabalhar ao ralenti no modo R ou D durante mais de 5 minutos. Um ralenti prolongado num destes modos pode provocar um sobreaquecimento e danificar a caixa de velocidades. Selecione sempre o modo **N** (ponto-morto) se o ralenti durar mais de 5 minutos.*

Modo N


Selecione o ponto-morto (**N**) para dar arranque ao motor, verificar os acessórios do veículo e em caso de funcionamento ao ralenti prolongado (mais de 5 minutos).

O ponto-morto (**N**) é selecionado automaticamente ao arrancar.

Se o veículo arrancar num modo que não seja **N** (ponto-morto), consulte uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.

O ponto-morto (**N**) também serve para a utilização da tomada de força com o veículo parado (se esta fizer parte do equipamento).

O visor numérico indica "N" se o ponto-morto (**N**) estiver selecionado. Selecione sempre o ponto-morto (**N**) antes de parar o motor do veículo.



*Os travões de serviço ou de estacionamento do veículo devem ser aplicados de cada vez que se seleciona o ponto-morto (**N**) para evitar qualquer movimento inesperado do veículo.*

*A passagem para o ponto-morto (**N**) não trava o veículo a menos que esteja instalado um sistema auxiliar de aplicação automática do travão de estacionamento.*



*Se deixar o veículo funcionar em ponto-morto (**N**), deixa de haver travão-motor, correndo-se o risco de perda do controlo do veículo. Andar em ponto-morto (**N**) também pode provocar danos graves na caixa de velocidades. Para evitar riscos de acidente e danos materiais, nunca deixe o veículo andar em ponto-morto (**N**).*



Se sair do veículo com o motor em funcionamento, ele pode deslocar-se subitamente e causar ferimentos.

Se o motor tiver de estar em funcionamento, não saia do veículo sem:

- ter colocado a caixa de velocidades em modo **N** (ponto-morto),
- ter verificado se o motor está ao ralenti (entre 500 e 800 rpm),
- ter aplicado o travão de estacionamento e verificado se ficou bem engatado,
- ter calçado as rodas e tomado todas as medidas necessárias para impedir que o veículo se mexa.



*Verifique o visor numérico a cada toque nas teclas do teclado para ter a certeza de que a relação selecionada é visualizada (por exemplo, se premir a tecla **N** (ponto-morto), a letra **N** deve surgir no visor numérico).*



Uma indicação a piscar significa que a gama de relações do modo selecionado não está engatada devido a um bloqueio ativo.




Em caso de arranque em vias muito íngremes, use o travão de estacionamento: solte o travão de estacionamento mantendo premido o travão de serviço (pedal do travão) e solte o travão de serviço e acelere.

Modo D

A caixa de velocidades passa automaticamente para primeira se o modo **D** (condução) estiver selecionado (exceto para as caixas de velocidades programadas para o arranque em segunda).

Quando a velocidade do veículo aumenta, a caixa de velocidades passa automaticamente para relações superiores.

Quando a velocidade do veículo diminui, a caixa de velocidades passa automaticamente para relações inferiores.



O visor numérico indica a relação mais elevada (1) que pode ser alcançada, bem como a relação engatada (2).



*Não deixe o motor trabalhar ao ralenti no modo R ou D durante mais de 5 minutos. Um ralenti prolongado num destes modos pode provocar um sobreaquecimento e danificar a caixa de velocidades. Selecione sempre o modo **N** (ponto-morto) se o ralenti durar mais de 5 minutos.*



Pode acontecer que o modo D não seja engatado devido a um bloqueio ativo. Se o indicador "D" piscar, isso significa que a passagem em modo D está bloqueada.



Com o veículo parado e o travão de estacionamento ativado, a caixa de velocidades passa para o neutro. No visor numérico, a relação selecionada (1) pisca e a informação "N" (2) aparece.



Se o travão de estacionamento estiver solto sem premir o travão de serviço (pedal do travão) a caixa de velocidades continua em neutro. O veículo desloca-se no sentido da inclinação. Para evitar este risco, nunca solte o travão de estacionamento sem manter premido o travão de serviço (pedal do travão).

Modo ↓ / ↑



Numa descida, se usar apenas a passagem para uma mudança inferior ou os travões de serviço, corre o risco de perder o controlo do veículo e provocar acidentes e danos materiais.


Para evitar uma situação desse tipo, combine a passagem para uma mudança inferior, a travagem e outros dispositivos de desaceleração.

A passagem para uma mudança inferior aumenta o travão-motor e permite um melhor controlo do veículo.

A caixa de velocidades dispõe de uma função de segurança que bloqueia a passagem de caixa automática para além da relação selecionada.

Não obstante, numa descida, em caso de sobrerregime na relação selecionada, pode acontecer que a caixa de velocidade passe imediatamente para a relação superior. Isto reduz o abrandamento e pode provocar a perda de controlo do veículo.

Para evitar qualquer risco de sobrerregime na relação selecionada, use os travões do veículo ou qualquer outro dispositivo de desaceleração.



Acontece que o estado da estrada, a carga ou as condições de circulação impõem uma limitação à passagem automática para uma mudança inferior.

As relações baixas asseguram um travão-motor mais significativo nas descidas (quanto mais baixa a relação, tanto mais significativa é a travagem com o motor).

O seletor de teclas tem teclas de seta, que permitem selecionar a relação mais elevada (1) que é possível alcançar no modo D.

Premindo a tecla de seta ↓ (para baixo) a relação mais elevada autorizada será idêntica à relação engatada (2).



Não é possível selecionar uma relação inferior à engatada (isso impede o sobrerregime na relação selecionada).

Prima a tecla de seta ↑ (para cima) as vezes que forem necessárias para alcançar a relação mais elevada desejada.

Use a relação 1 para desatolar um veículo da lama ou da neve, para manobrar em espaços exíguos ou para subir ou descer vias muito íngremes.

A relação 1 fornece um binário de transmissão ideal e uma travagem com o motor máxima ao veículo.

Prima a tecla de seta ↓ (para baixo), o algarismo "1" surge no visor numérico.

Tecla MODE

O modo de funcionamento da caixa de velocidades está predefinido para "Desempenho".

Neste modo, a caixa de velocidades é gerida para obter uma passagem de velocidades o mais eficaz possível.


Prima a tecla MODE para seleccionar o modo "Economia".

Neste modo, a passagem das velocidades é gerida por um consumo mínimo de combustível.

A informação "ECONOMY" surge no visor.

Para desativar o modo "Economia", prima novamente a tecla MODE.

A informação "ECONOMY" desaparece do visor.



Função "Kickdown"

Com o modo "Economia" seleccionado (tecla "MODE" premida), premir o pedal do acelerador para além do primeiro batente (ponto duro) provoca a passagem para o modo "Desempenho". Soltar o pedal do acelerador provoca o regresso ao modo "Economia".

Arranque com tempo frio

No arranque com tempo frio, a transmissão limita as passagens de caixa até atingir uma temperatura suficiente.

Se a temperatura da caixa for inferior a 10°C, tenha cuidado ao engrenar as mudanças de direção:

- Para passar de marcha avante para marcha-atrás, mude primeiro para ponto morto antes de engatar a marcha-atrás.
- Para passar de marcha-atrás para marcha avante, mude primeiro para ponto morto antes de engatar a marcha avante.



Não observar este procedimento poderá fazer acender o aviso "CHECK TRANS" e bloquear a transmissão em ponto morto (N).

Durante o arranque a frio, se a temperatura for inferior a 0°C, poderá ocorrer um desfasamento no funcionamento da transmissão. Para limitar estes inconvenientes, poderá:

- Garantir que o nível de óleo é o correto.
- Observar o período de aquecimento do veículo antes de iniciar a marcha.
- Se não for possível respeitar o período de aquecimento, conduzir com o motor entre as 1300 e 1500 rotações por minuto no modo Drive (D).

STOP

EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, DEVE CONDUZIR COM PRUDÊNCIA E PERMANECER MAIS ATENTO À ESTRADA POR FORMA A ANTECIPAR E PREVENIR O RISCO DE ACIDENTE.

Acelerador

A posição do pedal do acelerador atua sobre os pontos de passagem automática das relações.

Com o pedal do acelerador premido a fundo, a passagem automática para relações superiores realiza-se em regimes do motor elevados.

Se o pedal do acelerador estiver parcialmente pressionado, a passagem automática para relações superiores realiza-se em regimes de motor mais baixos.

Um sinal eletrónico da posição do acelerador indica à caixa eletrónica o nível de pressão do pedal do acelerador exercida pelo condutor.

Uma aceleração excessiva afeta as mudanças do sentido de marcha (passagem do ponto-morto N para os modos D (condução) ou R (marcha-atrás)).



Para evitar riscos de ferimentos ou danos materiais devido a um movimento súbito do veículo, não passe do modo N (ponto-morto) para os modos D (condução) ou R (marcha atrás) com o pedal do acelerador premido.



Se fizer uma passagem de caixa durante a aceleração, a relação só fica engatada se o pedal estiver solto nos 3 segundos seguintes. Isto pode provocar um movimento súbito do veículo.

Se a aceleração for mantida durante mais de 3 segundos, a caixa de velocidades continua em ponto-morto N.

Para o evitar, solte o pedal do acelerador antes de passar do modo N (ponto-morto) para os modos D (condução) ou R (marcha-atrás).

Função de bloqueio da passagem para uma mudança inferior e da inversão do sentido da marcha

Segundo o equipamento do seu veículo



*Coloque o interruptor de ralenti acelerado do veículo na posição (B) antes de passar do modo **N** (ponto-morto) para os modos **D** (condução) ou **R** (marcha-atrás).*

*A passagem do modo **N** (ponto-morto) para os modos **D** (condução) ou **R** (marcha-atrás) fica bloqueada assim que o regime do motor for superior ao ralenti.*

Utilização do retardador hidráulico



Não use o retardador hidráulico com mau tempo ou em estradas escorregadias. Corte a tensão do retardador com o interruptor de comando principal.

Para evitar qualquer risco de ferimentos ou de danos materiais provocados pela perda de controlo do veículo, esteja preparado para travar ou para usar qualquer outro dispositivo de desaceleração se o retardador hidráulico da caixa de velocidades não estiver ativado.

Verifique regularmente o funcionamento do retardador hidráulico. Se não se ativar, dirija-se imediatamente a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.

Nos veículos equipados com um comando de retardador cuja ação se baseie no soltar do pedal do acelerador, na posição do pedal do travão ou na pressão de travagem, desative sempre manualmente o comando do retardador hidráulico com mau tempo ou em estradas escorregadias.

Independentemente do tipo de comando do retardador instalado no veículo, as funções de segurança que se seguem são comuns a todas as configurações:

- o retardador deve ser desativado com mau tempo ou em estradas escorregadias,

- as luzes de stop devem sempre acender-se assim que o retardador hidráulico seja acionado (verifique regularmente o seu funcionamento),
- os sistemas de antibloqueio dos travões enviam um sinal à caixa eletrónica para indicar que o sistema de travagem está ativado.



O retardador hidráulico desativa-se (embraiagem de bloqueio relaxada) automaticamente a partir do momento em que o sistema ABS (sistema antibloqueio dos travões do veículo) é acionado.

Não obstante, em caso de falha de funcionamento do sistema ABS, recomenda-se a colocação do interruptor do retardador na posição de paragem se for o caso.

Todos os modelos descritos neste manual dispõem de um retardador hidráulico.

O retardador pode ser ativado e comandado de várias formas de acordo com o tipo de veículo e com a utilização específica do modelo.

Há comandos manuais e automáticos.



Se notar uma diminuição dos desempenhos do retardador hidráulico, verifique se o nível do óleo da caixa de velocidades é o correto.

Um nível do óleo insuficiente é, muitas vezes, a causa de problemas de desempenho do retardador hidráulico.



O retardador hidráulico precisa de cerca de 1 segundo para alcançar a capacidade ideal necessária. Tenha em conta este atraso ao usar o retardador hidráulico, isso evita a utilização supérflua dos travões de serviço durante as travagens moderadas.



Se a temperatura do óleo da caixa de velocidades ou do líquido de arrefecimento ultrapassar os valores programados, a capacidade do retardador hidráulico é reduzida de forma automática e gradual para minimizar ou evitar o risco de sobreaquecimento do circuito.

Contacte uma estação de serviços RENAULT TRUCKS para saber qual o tipo de comando de retardador hidráulico equipado no seu veículo.



Observe as precauções seguintes se conduzir um veículo equipado com um retardador hidráulico. O retardador só funciona se o acelerador não estiver acionado (pedal do acelerador relaxado). Verifique permanentemente a temperatura da transmissão e do motor. Selecione a gama mais baixa possível para otimizar os desempenhos da desaceleração e do circuito de arrefecimento. Em caso de sobreaquecimento, reduza o emprego do retardador; dê preferência à utilização dos travões de serviço para reduzir a velocidade do veículo. Vigie a luz avisadora de sobreaquecimento do óleo da caixa de velocidades para ter a certeza de que funciona corretamente.




Para uma maior eficácia do retardador hidráulico, o nível do óleo da caixa de velocidades deve estar corretamente ajustado. Um nível superior ou inferior a 2 litros em relação ao nível normal pode prejudicar os desempenhos do retardador e fazer aumentar a temperatura da caixa de velocidades.

Ativação da função "Neutro automático"

Conforme o equipamento do veículo.

Ativação da função

Coloque o interruptor (1) na posição "1"; a luz avisadora do interruptor acende-se. Pare o veículo e prima o pedal do travão (travão de serviço). Com o veículo parado, a caixa de velocidades passa automaticamente para o ponto-morto.




Durante esta fase, a luz avisadora (1) e um texto associado (2) surgem no visor multifunções.



No visor numérico, a relação selecionada (1) pisca e a informação "N" (2) aparece. O ralenti acelera, mas pode ser ativado através da utilização de equipamentos montados na TDF.

Solte o pedal do travão, o veículo fica travado temporariamente e a caixa de velocidades engata a relação indicada. Dar arranque ao veículo acelerando. Os travões soltam-se automaticamente quando o pedal do acelerador é premido.




Um sinal sonoro é emitido durante 2 segundos antes da destravagem do veículo se não for realizada nenhuma ação no pedal do acelerador.

Os travões soltam-se automaticamente depois de uma ação no interruptor (1).

Desativação da função

Para desativar a função, coloque o interruptor (1) na posição "2"; a luz avisadora apaga-se.



Paragem do motor

Assegure-se de que o motor está ao ralenti (regime entre 500 e 800 rotações por minuto).

Acione o travão de mão e assegure-se de que este está corretamente aplicado.

Bloqueie as rodas com calços ou outro método para prevenir o movimento inesperado do veículo.

Verificação do nível do óleo

As caixas de velocidades automáticas modernas são muito sensíveis ao nível e à qualidade do óleo nelas contido. Deve ter este ponto em atenção.

Verificação do nível do óleo com o seletor de velocidades

Estacione o veículo numa superfície plana, passe para o modo **N** (ponto-morto) e aplique o travão de estacionamento.

- **Seletor de velocidades de teclas:** prima simultaneamente nas teclas de seta ↓ (para baixo) e ↑ (para cima).



TRANS OIL
LEVEL OK



OIL LEVEL
INVALID



TRANS OIL
2QT HI



TRANS OIL
2QT LO

Tabela dos códigos de falhas do nível do óleo

Visualização	Origem do código
SETTLING / X	Tempo de estabilização do nível demasiado curto
ENG RPM / TOO LOW	Regime do motor demasiado baixo

ENG RPM / TOO HIGH	Regime do motor demasiado elevado
MUST BE / IN NEU	O ponto-morto deve ser seleccionado
OIL TEMP / TOO LOW	Temperatura do óleo demasiado baixa
OIL TEMP / TOO HI	Temperatura do óleo demasiado elevada
VEH SPD / TOO HI	Velocidade do veio secundário
SENSOR FAILED	Sensor com falha *
* Assinale todas as exibições do sensor com falha na estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.	



Recomendações para os fluidos em tempo frio

Tipo de fluido recomendado	Temperatura mínima
TES 295® e TES 668™	-35°C
TES 389®	-25°C

Retardador

A utilização do retardador permite manter uma velocidade constante em descidas e, desta forma, aliviar o travão de serviço, conservando a sua eficácia máxima em caso de travagem de emergência.

As outras vantagens apresentadas pela utilização do retardador são:

- reduzir o desgaste das pastilhas de travão.
- reduzir o sobreaquecimento dos travões de roda.



Não usar o retardador em superfícies escorregadias. O retardador trava apenas as rodas motrizes, o que aumenta o risco de bloqueio e de derrapagem das rodas.

Utilização

Assim que a função do retardador se ativa, surge uma zona azul (2) no indicador de regimes de utilização do motor. Esta zona azul indica o intervalo de eficácia máxima do retardador.

A função de retardador está inibida nas fases ABS e ESC.



Nunca deixe o motor atingir a zona vermelha (sobrerregime do motor).

Modo manual

O comando (1) situado sob o volante ativa o retardador.

Um indicador (1) informa-o da posição do comando do retardador.

A potência de desaceleração é modulada em função da carga do veículo e da pressão exercida no pedal do travão.

Acoplamento do retardador com o regulador de velocidade (velocidade constante)

A zona azul (2) do indicador de regimes de utilização do motor acende-se se as funções de retardador no escape e/ou no motor estiverem ativas.

Consulte o capítulo **Condução**.



Progressão em terreno difícil

A velocidade de progressão em terreno difícil deve ser lenta, de forma a analisar bem o relevo que está para vir. O conforto na cabina não poderá ser pretexto para que se esqueça de que são massas de 12 ou 14 toneladas que progridem em terreno muito difícil.

Bloqueio dos diferenciais

O bloqueio do diferencial força as rodas motrizes no mesmo eixo a rodarem à mesma velocidade. Por vezes o bloqueio do diferencial é necessário para manter a tracção ao conduzir em estradas de piso escorregadio (com por exemplo, gelo, areia ou lama). Use o bloqueio do diferencial apenas a velocidades baixas e sem rodar o camião.

Os bloqueios dos diferenciais tornam a direção mais dura e o veículo menos reativo às mudanças de direção.

O bloqueio dos diferenciais só deve ser engatado se as condições de aderência o exigirem (risco de rutura das pontes e de acidentes).

Sempre que possível, o desengate dos bloqueios deve ser feito pela ordem inversa à do engate.

Bloqueio do diferencial interrodas "ponte(s) traseira(s)"

Não utilizar:


- em pisos com boa aderência (estrada, terrenos secos ou rochosos),
- em curvas,
- quando o veículo está equipado com um dispositivo antiderrapante (correntes etc.).

Interruptor de trancamento duplo, consulte o capítulo **Posto de condução**.

Engate

Gestão do bloqueio do diferencial com assistência do EBS

Em pisos com pouca aderência ou quando se aproxima de uma zona com piso (quando estiver a conduzir sem mudar de velocidade, velocidade inferior a 30 km/h), desbloqueie com o botão (1) e prima a parte superior (2) do interruptor (3); a luz avisadora (4) acende-se depois de engatado o bloqueio do diferencial.



Desengate

Prima o interruptor (3). A luz avisadora (4) deve apagar-se. Caso contrário, a uma velocidade muito baixa, rode o volante ligeiramente para a direita e para a esquerda para desengatar e fazer a(s) luz(es) avisador(as) apagar(em)-se.



O bloqueio do diferencial interrodas é automaticamente desengatado assim que a velocidade atingida seja superior a 30 km/h.

Quando a velocidade volta a descer abaixo de 25 km/h, é automaticamente reengatada.

Sistema antipatinagem das rodas "ASR"


Ao arrancar ou durante uma aceleração, este dispositivo impede a patinagem das rodas, seja qual for o estado do pavimento.

Esta função efetua-se:

- em caso de patinagem de uma roda, travagem dessa roda para passar a sua velocidade à velocidade da roda oposta;
- em caso de patinagem das duas rodas, limitação do regime do motor e depois travagem da roda que continua a patinar para passar a sua velocidade à velocidade da roda oposta.


Na estrada

Durante o funcionamento do ASR, a luz avisadora (1) pisca.




Modo "ASR" off-road

Se tiver que conduzir sobre superfícies muito irregulares ou escorregadias, deve ativar o modo OFF-ROAD. Prima o interruptor (1).




Neste modo, o ASR autoriza uma patinagem maior das rodas motrizes, o que pode melhorar a motricidade em certas situações (terreno movediço, lamacento, etc.). Desaconselha-se ativá-lo na estrada.



Desativação da função

Prima durante mais de 5 segundo(s) o interruptor (1). A luz avisadora (2) acende-se e a luz avisadora (3) surge no visor multifunções.

A desativação do ASR deve fazer-se fora da estrada em terreno difícil quando o modo off-road se revela insuficiente.



Saída do modo off-road ou reativação da função

- Desligando a ignição.
- Premindo o interruptor (1).




Os sistemas "DTC" (controlo de trajetória) e "ESC" (controlo de estabilidade) continuam ativos mesmo depois da desativação do sistema "ASR" ou da passagem para o modo off-road. Não obstante, o controlo de trajetória é alargado para autorizar um movimento mais amplo do veículo antes da intervenção do sistema "ESC".

Cronotacógrafo

Se a gaveta da impressora do tacógrafo permanecer aberta quando a ignição é desligada, é emitido um sinal sonoro e o ícone (2) com a respetiva mensagem associada aparece no display multifunções.

Volte a fechar a gaveta da impressora do tacógrafo.



Durante uma paragem prolongada (superior a 10 dias), desligue o circuito através do fusível (F68 - F98) para evitar a descarga das baterias de acumuladores pelo cronotacógrafo.

Paragem do veículo

1. Aplicar o travão de estacionamento.
2. Colocar a caixa de velocidades em neutro.
3. Esperar que o motor regresse ao regime de ralenti.
4. Desligar a ignição.
5. Desligar a alimentação elétrica pelo disjuntor da bateria 70 segundos depois da paragem do motor.



Para evitar danos no alternador e nos componentes eletrónicos do veículo, nunca desligar a corrente pelo disjuntor da bateria antes da paragem do motor.

Suspensões pneumáticas

Suspensão pneumática eletrónica

Trata-se de uma suspensão pneumática comandada e controlada por um sistema eletrónico. Além das vantagens de uma suspensão pneumática clássica, apresenta ainda os seguintes aspetos positivos:

- otimização dos serviços na plataforma e memorização do último nível (mesmo depois do corte de corrente);
- correção automática do nível paralelo ao eixo do veículo (mesmo no caso de carga mal repartida);
- economia dos pneus com a opção de eixo elevável;
- controlo das funções por uma caixa de telecomando;
- redução do número de canalizações pneumáticas;
- rapidez de regulação de nível e baixo consumo de ar;
- dispositivos de segurança integrados (alarme, procedimentos degradados);
- programação do sistema em função do veículo e das várias legislações;
- acima de 10 km/h, retorno do chassis ao nível normal.

Funcionamento

- **Modo automático**

O sistema ajusta sempre a suspensão para o nível normal definido por programação.

- **Modo manual**

Se estiver programado, o funcionamento em modo manual só é possível a menos de 10 km/h.

O modo manual permite posicionar a altura do chassis no nível desejado.


O regresso ao modo automático realiza-se premindo a tecla (nível normal) da caixa de telecomando ou com uma velocidade inferior a 10 km/h.

Luz avisadora de informação (1)

- Acende-se logo que o nível do veículo for diferente do nível normal.


Na estrada

a luz avisadora (1) e a mensagem "**FORA DA POSIÇÃO DE ANDAMENTO**" surgem no visor multifunções indicando uma anomalia da suspensão.



Luz avisadora de alerta (2)

- Visualiza-se, bem como a mensagem **"DESLIGAR A IGNIÇÃO"** e a luz avisadora **"SERVIÇO"** em caso de deteção de falha. Automaticamente, a função de segurança da caixa eletrónica neutraliza parcial ou totalmente o sistema de comando.



Com o veículo parado

A visualização da luz avisadora (2) indica uma anomalia da suspensão. Realize um teste (consulte o capítulo **Operação de teste**).


Ao voltar à estrada

Ao dar arranque ao veículo, a altura da suspensão só é tida em conta para o relaxamento do travão de estacionamento.

Caixa do telecomando

A cada equipamento de suspensão corresponde um tipo de caixa.

Localização da caixa do telecomando (1) na cabina.



Veículo com suspensão traseira regulável

O telecomando permite elevar e baixar a suspensão traseira e regressar ao nível da estrada.

O telecomando está operacional se:

- a ignição estiver ligada;
- a pressão do ar for superior a 8 bar;
- a velocidade for inferior a 10 km/h.

Comandos presentes:

- (1) Comando "STOP".
- (2) Comando "standby/memorização da altura de andamento".
- (3) - Comando "regresso à altura de andamento".
- (4) Comando "sobe".
- (5) Comando "desce".
- (6) Comando "memorização/chamada da memória".

Utilização da caixa do telecomando


Ative as caixas eletrônicas ou o interruptor geral.

Ligue a ignição (se a pressão do ar for insuficiente, ligue o motor).

Função "sobe"

Para fazer subir a suspensão, prima o comando (4). Assim que a suspensão tiver alcançado o batente superior, o sistema deixa de ter em conta o comando (4).

Uma pressão longa no comando (4) permite fazer subir a suspensão de forma contínua.



Função "desce"

Para fazer baixar a suspensão, prima o comando (5). Assim que a suspensão tiver alcançado o batente inferior, o sistema deixa de ter em conta o comando (5). Uma pressão longa no comando (5) permite fazer descer a suspensão de forma contínua.

Memorização de um nível de cais

Para memorizar um nível de cais, é necessário tê-lo previamente regulado com os comandos e (4) e (5).

Uma vez atingida a altura desejada, prima o comando (6) durante pelo menos 5 segundos e depois solte-o.

A altura desejada é memorizada.

Para lembrar esta altura, basta premir o comando (6) durante pelo menos 2 segundos, mas menos de 5 segundos.

Regresso à altura de andamento

Para ler a altura de andamento, prima o comando (3).

Stop

O comando "stop" (1) é utilizado para interromper a operação quando a altura desejada é atingida.



Em caso de perigo, é possível parar imediatamente qualquer movimento através de um impulso no comando (1).



Se a velocidade de deslocamento for considerada muito rápida pelo sistema eletrónico, este limita-a cortando o fluxo de ar.

Standby

Mantenha premido o comando (2) e desligue a ignição. Nesta fase, o chassis pode mudar de posição.

A posição da suspensão permanece estabilizada durante 1 hora. Também é possível alterar a altura de suspensão com o comando sobe/desce (4) - (5). A função mantém-se operacional enquanto a pressão de ar nos depósitos for suficiente.

Memorização de uma altura de andamento diferente da altura de origem

Para memorizar uma nova altura de andamento, mantenha premido o comando (2) ao longo da operação.



Durante esta fase, o chassis volta automaticamente a ficar próximo do nível de estrada predefinido na fábrica.

Regule a nova altura com os comandos (4) e (5). Os valores máximo e mínimo de regulação da altura de andamento são limitados pelo sistema eletrónico. Quando estes limites são alcançados, o sistema deixa de ter em conta os comando (4) e (5).

Uma vez atingida a altura desejada, prima o comando (6) durante pelo menos 5 segundos e depois solte-o.

A seguir, solte o comando (2).

A altura desejada é memorizada.

Para verificar se o nível foi tido em conta, prima o comando (3).

Chamada da altura de andamento predefinida

Prima simultaneamente os comandos (2) e (6) durante, pelo menos, 2 segundos, mas menos de 5 segundos.

Comece por relaxar o comando (6) depois o comando (2).

É chamada a altura de andamento predefinida.



Se o veículo tiver um peso bruto combinado (PTRA) de 60 toneladas, o travão de estacionamento aciona o eixo dianteiro além da ponte.


Com as regulações da suspensão, o eixo dianteiro fica destravado para não criar esforços mecânicos.

Antes de manipular a suspensão, certifique-se de que o veículo não corre o risco de se pôr em movimento.

Eixo elevável

O interruptor (1) em posição "Auto", se a carga na parte traseira do veículo não ultrapassar 2/3 da carga máxima admitida pela ponte, o eixo volta a elevar-se automaticamente assim que o veículo ultrapassar a velocidade de 5 km/h.


Prima a parte de cima do interruptor (1); o eixo eleva-se se a carga o permitir.



A luz avisadora (2) acende-se no visor.

Prima a parte de baixo do interruptor (1); o eixo elevável desce.

Quando o veículo é colocado sob tensão, a repartição da carga entre a ponte e o eixo é fixa.



Repartição da carga entre a ponte e o eixo traseiro

A função de repartição de carga permite deslastrar uma parte da carga do eixo traseiro para a transferir para cima da ponte diminuindo a pressão de ar da suspensão do eixo

traseiro para a aumentar sobre a ponte (com um aumento máximo inferior a 30% do limite de carga por ponte).




Esta transferência de carga permite melhorar a motricidade do veículo em pisos com pouca aderência ou ao aproximar-se de uma zona de piso escorregadio.

Uma primeira pressão no interruptor (1) permite otimizar a tração do veículo. Surgem no visor multifunções a luz avisadora (2) e uma mensagem associada **"TRAÇÃO ÓTIMA"**.

A carga sobre a ponte aumenta sem ultrapassar a capacidade legal.

Uma segunda pressão no interruptor (1) permite colocar o máximo de carga na ponte para sair de uma situação difícil na condição de circular a menos de 30 km/h. Surgem no visor multifunções a luz avisadora (2) e a mensagem associada **"BOOGIE PRESS"**. A carga sobre a ponte aumenta até um máximo de 30% acima da capacidade legal.

Uma terceira pressão no interruptor (1) repõe o funcionamento o equilíbrio de carga standard (repartição da carga fixa entre a ponte o eixo). A luz avisadora (2) e a mensagem associada desaparecem.




Operação de teste

Desligue e volte a ligar o interruptor geral (10 segundos de interrupção).


Se a luz de alerta (2) voltar a acender-se com a mensagem **"DESILIGAR A IGNIÇÃO"** e a luz avisadora **"SERVIÇO"**, consulte a estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.

Ande a baixa velocidade (20 km/h no máximo) e redobre os cuidados, mantendo as distâncias de segurança.



Se a luz avisadora de alerta (2) se apagar, a falha menor foi suprimida. Não obstante, consulte a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.

A pesquisa de avarias e a manutenção serão efetuadas com a ferramenta de controlo RENAULT TRUCKS ligada à tomada de diagnóstico (3).




Tomada de diagnóstico e do Infomax "OBD"

A tomada de diagnóstico "OBD" (3) está posicionada nos interruptores, à esquerda do painel de instrumentos.

Para aceder à tomada de diagnóstico "OBD" (3), abra a tampa (1) rodando o fecho (2) ¼ volta.

Em função do equipamento do veículo

A tomada de diagnóstico "OBD" (3) também é usada pela ligação do Infomax.



Tomada de força

A tomada de força é geralmente uma bomba hidráulica accionada pelo motor ou pela caixa de velocidades. A tomada de força está montada no motor, no volante do motor ou na caixa de velocidades. Uma tomada de força ligada ao volante do motor ou ao motor é denominada de tomada de força independente da embraiagem. O construtor da carroçaria adapta o controlo normal da tomada de força ao seu equipamento específico.

Duas utilizações possíveis (com o veículo parado ou em andamento).


Utilização com o veículo parado

Engate

O engate da tomada de força efetua-se num regime inferior a 1000 rpm.


- Veículo parado;
- motor ao ralenti;
- caixa de velocidades em neutro;
- travão de estacionamento ativado.

Mantenha premido o interruptor (1).




Ao surgir a luz avisadora (3) e a respetiva mensagem no visor multifunções, solte o interruptor.

A partir deste momento, a tomada de força está engatada.




Condição(ões) em falta

O surgimento da luz avisadora (1) e da respetiva mensagem associada no visor multifunções indica que falta uma condição para engatar a tomada de força.



O ícone (3) desaparece e é substituído pelo (4). Serve para recordar quais a(s) tomada(s) de força(s) engatadas e a respetiva velocidade




Regulação do regime do motor

Uma vez escolhida a velocidade da tomada de força, pode regular o regime do motor:

- bascule o interruptor (1) em "A";
- regule o regime com o interruptor (2).

Ou pode usar o pedal do acelerador.



Utilização em andamento



Função a ativar no concessionário ou pelo carroçador com a ferramenta de controlo do carroçador RENAULT TRUCKS.

O engrenamento da tomada de força faz-se com o veículo parado.

Ver as páginas anteriores.

- Veículo parado, engate a relação de deslocamento adaptada à utilização.
- Prima o pedal do acelerador para ligar o veículo; a tomada de força começa a funcionar.

Prima o pedal do acelerador para ligar o veículo; a tomada de força começa a funcionar.



A passagem de caixa já não é possível.




Durante a utilização da tomada de força com o veículo em andamento, a regulação do regime fica inativa por razões de segurança. A modificação do regime é feita com o pedal do acelerador.

Desengate da tomada de força

Tente sempre desengatar primeiro a tomada de força antes de desligar o motor.

A desengrenagem da tomada de força ocorre com:

uma pressão no interruptor (1);colocando a caixa de velocidades novamente no neutro (anel (2) em "N");a ignição desligada;um bloqueio do motor.



Se o veículo estiver equipado com paragens de emergência, utilize-as apenas em caso de necessidade. A utilização de uma paragem forçada implica uma deterioração dos componentes mecânicos e pode causar avarias graves ou acidentes.



Algumas condições de engate/desengate da tomada de força e de regulação do regime podem ser modificadas com o software do carroçador RENAULT TRUCKS.



Não ultrapasse os regimes de motor impostos para o engate e a utilização do equipamento acionado durante o funcionamento da tomada de força.



Verifique se o equipamento instalado no veículo já não está em posição de trabalho e não representa nenhum risco para os utilizadores, nem para as pessoas nas proximidades.

Regime de rotação

Para os veículos "BOM" (veículos de recolha de lixo doméstico) com caixa de velocidades automática, a tomada de força é comandada pela função da caixa de carga. A luz avisadora (3) surge no visor multifunções assim que a tomada de força é engatada.

Em caso de acionamento de uma bomba hidráulica, não ultrapasse o regime indicado pelo construtor do equipamento.

O regime mínimo do motor é limitado a 600 rpm, o regime máximo, a 1500 rpm e o regime nominal, a 1000 rpm à saída de fábrica com o dispositivo de ralenti acelerado ativado.

Consulte o capítulo **Condução**.

Os regimes são apresentados a título indicativo e podem ser modificados sem aviso prévio.

Consoante o equipamento instalado pelo fabricante do equipamento, o regime do motor e determinadas condições de engate podem ser modificados usando a ferramenta de controlo do carroçador RENAULT TRUCKS.

Contador de horas

O contador de horas (1) indica o tempo de funcionamento do motor.



1 hora de funcionamento = 50 km







Serviço e manutenção

Identificação do veículo

Estão fixadas placas de identificação nos principais componentes do veículo.



- (1) - Chassis
- (2) - Eixo
- (3) - Caixa de velocidades
- (4) - Ponte(s)
- (5) - Motor
- (6) - Rótulo de referência CAM
 - Referência da pintura
 - Número de fabrico
- (7) - Placa RTMD-ADR
- (8) - Placa ABS
- (9) - Placa de conformidade
- (10) Placa do fabricante
- (11) - Rótulo do tacógrafo
- (12) - Rótulo de limitação da velocidade



Manutenção normal

Há alguns trabalhos de manutenção simples que podem ser feitos pelo condutor. Se uma lâmpada se fundir, isso pode mesmo ser fundamental por questões legais e de segurança.

Por vezes, é preciso substituir uma lâmpada para ver e ser visto convenientemente na estrada. Em caso de intervenção numa lâmpada, tome todas as precauções para evitar ferimentos e conservar a qualidade do material.

As lâmpadas têm de ser sempre substituídas por outras idênticas.

Lâmpadas

Em caso de substituição de uma lâmpada, esta deve ser sempre feita por outra com a mesma potência e do mesmo tipo.

Segundo o equipamento do seu veículo


Quadro das lâmpadas

Afetação	Potência
Luzes dos mínimos dianteiras	5W
Luzes de presença laterais	3W
Luzes dos mínimos traseiras	2x5W
Piscas dianteiros	21W
Piscas laterais	21W
Piscas traseiros	21W
Faróis de médios de halogéneo	70W
Faróis de condução diurna/faróis de estrada	20 / 60W
Luzes delimitadoras do veículo	5W
Iluminação da placa da matrícula	10W
Luzes de stop	21W
Luz(es) de nevoeiro	21W
Luz(es) de marcha-atrás	21W
Iluminação dos degraus	5W
Luzes do tejadilho na cabina	21W
Luz de leitura	10W

Faróis de trabalho (trator)	21W
Faróis de trabalho (trator)	70W

Substituição de lâmpada


Para aceder às lâmpadas, desaperte o parafuso (1) e bascule o conjunto do grupo ótico para o exterior.



Luzes dos mínimos dianteiras

Rode o casquilho (2) para a esquerda até ao batente e em seguida retire-o.


Substitua a lâmpada (3).



Piscas dianteiros

Rode o casquilho (4) para a esquerda até ao batente e em seguida retire-o.

Substitua a lâmpada (5).




Projetores dianteiros

Retire os obturadores de borracha (1)




Durante a substituição de uma lâmpada, coloque com cuidado o obturador para assegurar uma estanqueidade perfeita da ótica.



Faróis de médios

Rode o casquilho (4) para a esquerda até ao batente e em seguida retire-o.


Substitua a lâmpada (5).



Faróis de estrada e "DRL"

Rode o casquilho (6) para a esquerda até ao batente e em seguida retire-o.

Substitua a lâmpada (7).



Lâmpadas de halogéneo




Para a montagem destas lâmpadas, convém segurá-las pela extremidade metálica. Se tive de as segurar pela parte de vidro, use um pano ou papel limpo. O menor vestígio de dedos ou de gordura pode tornar a lâmpada inutilizável ao acender. Antes da montagem, se não tiver a certeza da limpeza da lâmpada, pode limpá-la com álcool. Antes de desmontar uma lâmpada, se ela tiver estado acesa, espere alguns minutos para que arrefeça o suficiente, caso contrário, corre o risco de queimaduras graves.




Iluminação de cortesia (degraus de entrada)

Desengate a luz (1) com uma chave de fendas plana (2).




Retire a luz (1) da porta.



Rode o casquilho para a esquerda até ao batente e em seguida retire-o do farol (1).

Substitua a lâmpada (3).

Volte a encaixar o farol (1).




Substituição de lâmpada nas luzes laterais intermitentes

Desaperte o parafuso de fixação e desprendea o farol (1).

Rode um quarto de volta o conjunto conector/porta-lâmpada (2) e retire a lâmpada.



Substitua a lâmpada e volte a montá-la pela ordem inversa à desmontagem.



Substituição de lâmpada(s) da(s) luz(es) traseiras

Desaperte os parafusos (1) e retire o difusor para aceder às lâmpadas.

- (2) - Luzes de mínimos
- (3) - Pisca
- (4) - Luz de marcha-atrás
- (5) - Luz de mínimos
- (6) - Luz de stop
- (7) - Luz de nevoeiro
- (8) - Iluminação da placa da matrícula





Substituição de lâmpada nas luzes laterais

Desmonte o parafuso de fixação (1) e desprenda a luz.

Desengate o conector (2).

Rode um quarto de volta e retire o suporte da lâmpada (3).

Substitua a lâmpada e volte a montá-la pela ordem inversa à desmontagem.



Substituição de lâmpada(s) nas luzes delimitadoras do tejadilho


Rode um quarto de volta e retire o suporte da lâmpada (1).

Substitua a lâmpada e volte a montá-la pela ordem inversa à desmontagem.




Substituição da lâmpada da luz de leitura

Desengate a luminária (1) com uma chave de fendas para aceder à lâmpada.



Substituição de lâmpadas de tejadilho

Desengate a luminária afetada com uma chave de fendas para aceder à lâmpada.




Utilização de faróis de médios segundo o código da estrada em vigor


Quando circula num país onde se conduz do lado oposto da via em relação ao seu país, as suas luzes de cruzamento assimétricas encandeiam os condutores que vêm em sentido inverso.

Para evitar esta situação, o farol está equipado com um sistema que permite modificar o feixe emitido.

Para aceder às regulações, desaperte o parafuso (1) e puxe pelo grupo ótico.



Retire o obturador (1).




Manobre a alavanca (1) para modificar o feixe emitido



Ao intervir num farol que tenha estado a funcionar, existe um risco considerável de queimaduras.


Use um meio de proteção adaptado.



Não se esqueça de voltar a colocar a alavanca (1) na posição original quando sair do país.



Ao intervir num farol que precise que o obturador (1) seja desmontado, volte a colocá-lo cuidadosamente no devido local para garantir uma estanqueidade perfeita do grupo ótico.




É estritamente proibido colar fita adesiva no farol, caso contrário, existe o risco da rápida deterioração deste devido ao calor.

Fusíveis

Para aceder aos fusíveis:

- Rode os dois fechos (2) $\frac{1}{4}$ de volta.
- Desmonte a tampa (1).

Depois da intervenção, volte a colocar a tampa (1) e rode os fechos (2) $\frac{1}{4}$ de volta.



Substitua os fusíveis com um alicate (3).



Substitua sempre um fusível por outro do mesmo calibre.

Segundo o equipamento do seu veículo

Quadro dos fusíveis na caixa de distribuição elétrica

[illegible]

Afetação	(F) Marcações	Amperagem
Telemática	F01	5
Tomada de força	F02	3
Luzes de condução diurna (DRL)	F03	5
Faróis de nevoeiro	F04	15
Faróis de longo alcance	F04	15
Motores dos elevadores dos vidros dianteiros	F05	20
Não utilizado	F06	20
Luz(es) de marcha-atrás	F07	10
Bloqueio do diferencial	F08	10
Unidade de comando da suspensão	F09	5
Unidade de comando do eixo direcional controlado	F09	5
Climatização	F10	5
Gestão embarcada	F11	10
Aerotermo (ventilação)	F12	20
Retrovisores aquecidos orientáveis	F13	15
Telemática	F14	10
Gestão embarcada		
Luz(es) de marcha-atrás		
Besouro de marcha-atrás		
Unidade de comando "EBS"	F15	3
Motor do limpa-vidro(s)	F16	20
Não utilizado	F17	20
Motor do elevador de vidros (cabina de 4 portas)		
Não utilizado	F18	15

Afetação	(F) Marcações	Amperagem
Tomada de diagnóstico da caixa de velocidades automática	F19	10
Bomba do lava-faróis	F20	30
Não utilizado	F21	10
Unidade de comando da gestão do motor	F22	15
Atuador no turbo de geometria variável	F23	15
Gestão embarcada	F24	10
Rádio	F25	15
Tomada de 12 V		
Redutor de tensão 24V/12V no painel de instrumentos		
Tomada de diagnóstico (OBD)	F26	5
Farol de trabalho	F27	10
Rádio	F28	3
Acessórios		
Tomada de 12 V		
Redutor de tensão 24V/12V no painel de instrumentos		
Telemática		
Farol dos máximos esquerdo	F29	10
Farol dos máximos direito	F30	10
Aquecedor do pré-filtro de combustível	F31	15
Aquecedor do combustível	F32	20
Tomada "ABS/EBS" do reboque	F33	10
Tomada do reboque	F34	10
Caixa de velocidades	F35	10
Retardador	F36	10

Afetação	(F) Marcações	Amperagem
Transponder	F37	5
Visor		
Gestão de ar centralizada (equipamentos auxiliares, serviço, etc.)		
Alarme		
Fecho centralizado		
Comando de regeneração do filtro de partículas (Euro VI)		
Pré-instalações do cliente no chassis	F38	15
Pré-instalações do cliente na cabina	F39	15
Basculamento da cabina	F40	3
Informação para o carroçador (travão de estacionamento engatado)		
Tomada de 24 V no compartimento	F41	15
Teto de abrir	F42	10
Unidade de comando da assistência à condução "DACU"	F43	5
Não utilizado	F44	10
Não utilizado	F45	10
Válvula de solenoide "EGR"	F46	15
Seletor para a caixa de velocidades mecânica		
Ventilador do motor	F47	10
Unidade de comando "EBS"	F48	20
Contactor de chave	F49	10
Transponder		
Unidade de comando do veículo "VECU"		
Luz(es) de nevoeiro	F50	5


Afetação	(F) Marcações	Amperag em
Luz(es) de nevoeiro do reboque	F51	5
Isqueiro	F52	15
Alimentação ADR (alternador e interruptor geral)	F53	3
Não utilizado	F54	5
Visor	F55	5
Central de piscas	F56	10
Comando dos piscas de emergência		
Contador de horas	F57	3
Aquecedor autónomo		
Banco aquecido	F58	10
Alarme de cinto de segurança não bloqueado		
Pré-instalação do carroçador (motor a trabalhar)		
Unidade de comando da suspensão	F59	5
Luzes de estrada suplementares	F60	10
Luzes de presença do lado direito do reboque	F61	10
Luzes dos mínimos traseiras direitas	F62	5
Luzes dos mínimos traseiras esquerdas	F63	5
Luzes de presença do lado esquerdo do reboque	F64	10
Pré-instalações do cliente	F65	15
Pré-instalações do carroçador (iluminação do furgão, comando da máquina)	F66	10
Pré-instalação do carroçador (luzes de presença da esquerda)	F67	10
Cronotacógrafo	F68	3
Unidade de comando de gestão de limpeza	F69	5

Afetação	(F) Marcações	Amperagem
Alimentação da caixa do carroçador (BBM)	F70	5
Unidade de comando do veículo "VECU"	F71	5
Pré-aquecimento do motor	F72	10
Controlo de pressão dos pneus	F73	5
Unidade de comando do eixo direcional controlado		
Buzina	F74	10
Farol de nevoeiro direito	F75	10
Farol de nevoeiro esquerdo	F76	10
Não utilizado	F77	10
Trancamento centralizado das portas traseiras (cabina de 4 portas)		
Tomada "ABS/EBS" do reboque	F78	20
Comando do aquecedor autónomo	F79	5
Fecho centralizado	F80	5
Trancamento centralizado das portas	F81	10
Luzes dos mínimos dianteiras direitas	F82	5
Luzes dos mínimos dianteiras esquerdas	F83	5
Pré-instalação do carroçador (luzes de presença)	F84	5
Telefone	F85	3
Pirilampos	F86	15
Luzes de stop	F87	7,5
Luzes de stop do reboque	F88	7,5
Pré-instalação do carroçador (luzes de presença da direita)	F89	10
Unidade de comando da caixa de velocidades	F90	15
Comando de iluminação das luzes	F91	3

Afetação	(F) Marcações	Amperag em
Visor	F92	5
Basculamento da cabina	F93	30
Central de piscas	F94	30
Aquecedor autónomo	F95	20
Tomadas de 24V	F96	15
Redutor de tensão 24 V/12 V		
Frigorífico	F97	10
Cronotacógrafo (ADR)	F98	3
Alarme	F99	5
Gestão embarcada	F100	3
Reóstato de iluminação do "painel de bordo"	F101	3
Gestão do ar centralizada (APM)	F102	7,5
Pré-instalações da cabina	F103	10
Iluminação da cabina	F104	10
Tomada de 24 V no compartimento	F105	15
Redutor de tensão 24V/12V na consola	F106	10
Pré-instalação CB		
Aquecedor autónomo	F107	15
Tomada de 24 V no painel de instrumentos	F108	15
Retardador hidráulico	F109	10

Fusíveis localizados acima da caixa de fusíveis

Substituir sempre os fusíveis por outros com os mesmos valores nominais.



Afetação	(F) Códigos/(P) Posições	Amperage m
ECU da gestão do motor (+ permanente)	F900 / 1	15
ECU da gestão do motor (+ permanente)	F900 / 2	15
Módulo de comando da ignição (+ depois da ignição)	F901 / 1	15
Sensor de fluxo volumétrico de ar (+ depois da ignição)	F901 / 2	5
ECU da estação do motor (+ depois da ignição)	F901 / 3	5


Escova do limpa-vidros dianteiro

Substituição de uma escova do limpa-vidros

Levante o braço do limpa-vidros.

Retire o tubo do lave-vidros (2).

Incline a escova (1) até à posição horizontal.




a - Prima a lingueta (2).

b - Puxe a escova (1).

c - Desengate o gancho (3).

Para a montagem, proceda pela ordem inversa à da desmontagem e verifique se a lingueta (2) fica bloqueada.



Garantia

As instruções de manutenção contêm as informações sobre as intervenções de prevenção que o condutor deve efetuar para conservar um veículo fiável e seguro.

Todavia, a manutenção descrita nestas instruções não abrange todos os aspetos.

Vários aspetos estão incluídos nos serviços assegurados pelas estações de serviços RENAULT TRUCKS.

Com a aquisição do veículo, é estabelecido um programa de conservação. O programa baseia-se, em particular no tipo de carro e na respetiva utilização em aplicações de transporte, condições de condução, qualidades do óleo, ambiente e legislação em vigor em cada país.

Todos os fatores são únicos para cada veículo. Desta forma, aconselhamos que consulte a rede RENAULT TRUCKS para otimizar a manutenção.

Esta utilização depende de vários critérios, como o tipo de veículo para a tarefa de transporte, a utilização do veículo, o seu ambiente e a regulamentação, e que criam uma utilização específica para cada veículo.

Se as condições iniciais necessárias para o estabelecimento do programa de conservação se alterarem, este deverá ser corrigido. Entre em contacto com a estação de serviços RENAULT TRUCKS.

As mangueiras de alta pressão têm de ser substituídas a cada 10 anos numa estação de serviços RENAULT TRUCKS.

Os depósitos devem ser substituídos a cada 20 anos numa estação de serviços RENAULT TRUCKS.

O serviço é a primeira garantia

Quanto mais exigentes forem as condições de utilização solicitadas, tanto mais frequentes devem as verificações e a conservação. Em determinados casos, é necessário ter em conta não tanto a quilometragem, mas mais as horas de funcionamento. O construtor não pode ser responsabilizado por incidentes resultantes de erros de condução ou da não observação das indicações contidas nestas instruções, nomeadamente se a lubrificação for feita com produtos que não correspondam ao nível de desempenho exigido.

Para todas as operações de manutenção, contactar uma estação de serviço RENAULT TRUCKS.

Acrescentamento de óleo do motor



O acrescentamento de óleo do motor deve ser feito com óleo de nível RENAULT TRUCKS OIL RLD-3 até ao vencimento da primeira mudança. Por conseguinte, a escolha do óleo a usar é definida em função da utilização do veículo.

O respeito por estas operações condiciona a aplicação da garantia que cobre esse veículo.

Para beneficiar dela, dirija-se a uma estação de serviços RENAULT TRUCKS e apresente o certificado de garantia que lhe foi entregue na altura do fornecimento.

Lubrificação

O construtor define o nível de desempenho dos lubrificantes necessários ao bom funcionamento dos veículos que constrói. Também define a periodicidade das intervenções de lubrificação.

Estas recomendações são obrigatórias

O seu respeito favorece os materiais e condiciona o exercício normal da garantia que lhe é oferecida.



Mudança do óleo dos componentes: trabalhe num piso plano e horizontal com o óleo quente para facilitar o escoamento.

Ao voltar a montar os tampões, substitua as juntas.

Verificação dos níveis do óleo (componente completo).

O nível deve ser sempre verificados nas mesmas condições (com o veículo com ou sem carga), em piso plano e horizontal e, pelo menos, 5 minutos depois da paragem do veículo.



Nível do óleo do motor: para uma medição mais precisa, a verificação do nível do óleo do motor deve ser feita com o motor frio depois de ter estado desligado durante um período razoável (pelo menos, 2 horas), de manhã antes de se fazer à estrada, por exemplo; caso contrário, verifique o nível do óleo do motor com a vareta mecânica.

- *Veículo com suspensão mecânica: verificação do nível com o veículo sem carga.*

Provas de estrada do veículo

Depois da primeira manutenção, o concessionário deverá assegurar junto do utilizador que todas as instruções de manual de utilização foram corretamente compreendidas.

Manutenção preventiva

Além dos serviços assegurados pelas estações de serviços RENAULT TRUCKS descritas no programa de manutenção, existem diversas operações diárias a seu cargo.

Lubrificantes

A RENAULT TRUCKS recomenda a utilização de lubrificantes **ECO 5** (utilizados na 1.^a montagem) para obter ganhos em termos de poupança de combustível.

Estas recomendações respondem às exigências RENAULT TRUCKS para assegurar a fiabilidade esperada pelos seus clientes.

Estas recomendações não podem ser objeto "**de compromisso ou de negociação**": estão associadas à definição técnica dos motores.

O não cumprimento das recomendações do fabricante em termos de intervalos de mudança do óleo ou de utilização de lubrificantes não adequados, tem como efeito a redução considerável do coeficiente de segurança de funcionamento dos motores e pode resultar, a prazo, em incidentes graves.

Se tais incidentes se verificarem, a RENAULT TRUCKS não assume os custos de reparação destes motores, mesmo para os veículos sob garantia.

Adapte a viscosidade do óleo usado em função das condições climáticas da região onde utiliza o veículo.


A utilização de um óleo de qualidade inferior implica uma mais frequência das mudanças. A sua estação de serviço RENAULT TRUCKS está à sua disposição para o aconselhar.

Recomendamos Renault Trucks Oils.

Cartucho(s) de filtro de óleo do motor

Para o bom funcionamento e a longevidade do motor, use apenas filtros de origem, dado que a entrada e a superfície de filtração foram estudadas pelo construtor.

Esquema(s) de lubrificação



Baterias de acumuladores

Características - conservação

Verificação do estado da carga

O alternador não consegue carregar a bateria a 100%; em condições ideais, a bateria pode ser carregada até 90%.

Para manter o tempo de vida útil das baterias, estas têm de ser carregadas externamente, pelo menos, a cada três semanas, mesmo que aparentem estar carregadas.

Para os sistemas que usem muita energia de bateria com o motor desligado, como os elevadores da tampa do painel traseiro, recomendamos que se faça o carregamento externo todos os dias.

- Para evitar descargas profundas e substituições permanentes de baterias, estas nunca devem ficar descarregadas a mais de 50% da sua capacidade.
- Recarregar as baterias externamente a intervalos regulares.
- Usar carregadores com indicadores de carga e correntes de carregamento suficientes.



Carregar as baterias externamente, pelo menos, a cada três semanas para manter a sua vida útil.



A verificação dos níveis das baterias de acumuladores deve ser efetuada a cada três meses.

O nível de eletrólito deve tapar as placas.

Para esta operação, contacte uma estação de serviços RENAULT TRUCKS.



O eletrólito das baterias de acumuladores contém ácido sulfúrico extremamente corrosivo.

Retire imediatamente todas as proteções de eletrólito na pele. Lave com sabão e água abundante.

Em caso de projeção de eletrólito nos olhos ou numa parte sensível do corpo, contacte um médico.

Não se esqueça de que as baterias de acumuladores libertam um gás detonante extremamente explosivo. Um curto-circuito, uma chama ou uma faísca nas proximidades de uma bateria pode provocar uma forte explosão e resultar em danos corporais e materiais.

Manutenção dos depósitos de gás



Os depósitos de gás devem ser inspecionados a cada três anos em instalações autorizadas.

Rede mosquiteira do radiador


Desmontagem

Puxe o fio (1) situado sob o para-choques para baixo e depois ligeiramente na sua direção para soltar a rede mosquiteira (2) do respetivo suporte.

Limpeza

No início da primavera e do verão, limpe a rede mosquiteira com sopro de ar comprimido ou água quente.

Evite jatos de alta pressão.



Montagem

Proceda pela ordem inversa da desmontagem.


Certifique-se da fixação correta da rede mosquiteira.

Conforme a utilização do veículo

Verifique regularmente se a rede mosquiteira e o(s) radiador(es) não estão obstruídos.

Características dos pneus

1. Dimensão do pneu
2. "Tubeless": sem câmara
3. Índice de carga: rodado simples
4. Índice de carga: rodado duplo
5. Símbolo de velocidade máx. do pneu



Índices de velocidade

A tabela seguinte pode ser usada para encontrar o símbolo de velocidade indicado para os pneus de substituição.

Velocidade do veículo	Símbolo
≤ 80 km/h	F
80 - 90 km/h	G
90 - 100 km/h	J
100 - 110 km/h	K
110 - 120 km/h	L
120 - 130 km/h	M



É proibido montar pneus com um índice de velocidade inferior ao dos pneus montados de origem no veículo ou ao indicado pelo construtor. No entanto, é perfeitamente possível montar pneus com um índice de velocidade superior.



Para qualquer alteração do tipo de pneu, é obrigatório refazer a configuração do sistema de travagem. Consulte a estação de serviços RENAULT TRUCKS mais próxima.

O cronotacógrafo tem de ser calibrado por uma oficina autorizada S.I.M.

Aperto das rodas

Rodas de aço

Ordem de aperto

- Rodas de jante de disco


Binário(s) de aperto das porcas das rodas:

$650^{\pm 75}$ N.m.

Use uma anilha de 33 mm.

Binário de verificação do aperto das rodas: no mínimo,

$670^{\pm 30}$ Nm.



Verifique o aperto das porcas de fixação das rodas depois de cada nova montagem: após 20 a 30 km e depois entre 150 e 250 km.

Verifique o aperto das porcas de fixação das rodas a cada 6 meses, quer as rodas tenham sido desmontadas ou não.

Se, durante a verificação, detetar que uma porca está apertada ao binário mínimo de $670^{\pm 30}$ Nm, desaperte todas as porcas de fixação da roda e reaperte-as ao binário indicado.

O não cumprimento destas precauções elementares poderá resultar no desaperto das porcas de fixação e respetivas consequências graves que daí possam advir.

Índice de carga e pressão dos pneus



Para qualquer alteração do rodado de pneus, verifique se o novo rodado tem um índice de carga que permita suportar a carga máxima no eixo do seu veículo.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Carga em kg segundo o rodado	
	Simples/duplo	Simples	Duplo
315/80 R 22,5	156 / 150	8000	13 400
	158 / 156	8500	16 000

Pressões de enchimento



Observe as recomendações do fabricante de pneus. Se não estiverem disponíveis, use temporariamente as pressões seguintes apresentadas a título indicativo. Para os chassis destinados a receber um equipamento suscetível de modificar as cargas por eixo, consulte os dados do fabricante em função do tipo, da marca e da utilização. Respeite os índices de cargas/velocidades marcados nos flanco dos pneus.



O veículo está equipado com um rodado de pneus apropriado. Para qualquer alteração do rodado, certifique-se junto da sua estação de serviços RENAULT TRUCKS que esse novo rodado é compatível com o veículo.

Jantes equipadas com válvula protegida: ao desmontar/montar um pneu, respeite as indicações do fabricante. Chame o operador à atenção para esse facto.

Dimensão do pneu	Carga em kg segundo o rodado		Pressão em bar
	Simples	Duplo	
315/80 R 22,5	6700	11 860	7,0
	7140	12 640	7,5
	7570	13 400	8,0
	8000	-	8,5
	7500	13 400	8,0**

** : de acordo com o índice de carga e símbolo de velocidade.

Recomendações

Rodas - Pneus

Substituição de rodas

Cuidados a ter no momento da montagem das rodas do veículo:

Antes da montagem

Limpe cuidadosamente as jantes e os cubos, nomeadamente as partes que devem estar sujeitas a contacto (gordura, terra, lama, rebarbas metálicas, excesso de tinta, etc.).

Durante montagem

Lubrifique ligeiramente os eixos e as porcas (óleo do motor). Aperte as porcas progressivamente usando, obrigatoriamente, a ferramenta fornecida com o veículo. Consegue-se um bom aperto puxando pelo braço da alavanca da ferramenta.



Um aperto excessivo pode ser prejudicial. Para não aumentar o binário de aperto, não utilize objetos como: tubos, barra de extensão, etc.

Depois da montagem

Verifique o aperto das porcas de fixação depois de cada nova montagem: após 20 a 30 km e depois entre 150 e 250 km.

O não cumprimento destas precauções elementares poderá resultar no desaperto e respetivas consequências graves que daí possam advir.

Principais causas de desgaste prematuro dos pneus

- forma de conduzir (travagem excessiva, passagem por buracos, etc.);
- sobrecarga do veículo ou má repartição das cargas;
- sobreenchimento ou subenchimento (a pressão deve ser a correspondente ao peso por eixo);
- rodado duplo incorreto (devem ser sempre emparelhados pneus com as mesmas dimensões, o mesmo tipo e o mesmo nível de desgaste);
- má regulação da geometria do trem dianteiro.

Verificação da pressão de enchimento

Frequência

As pressões dos pneus devem ser verificadas depois de cada atestado de combustível ou a cada 14 dias.

Método

A verificação da pressão dos pneus deve ser sempre efetuada com os pneus frios.

Nunca deve esvaziar os pneus quentes.

Segurança

Incidentes em serviço.

Sempre que se produz um choque ou sempre que não podemos parar rapidamente depois de um rebentamento, é obrigatório verificar imediatamente o pneu junto de um especialista.



O sobreenchimento ou subenchimento influenciam o consumo de combustível.

Rodas de liga leve

Instruções para a instalação das rodas:

Para facilitar a remoção posterior da roda, lubrifique a zona de centragem do cubo com uma massa lubrificante sem cobre "FREYLUBE, Rocol. MG ou ESSO MOBY".



Use apenas válvulas RENAULT TRUCKS niqueladas ou cromadas. Ao substituir as válvulas, lubrifique o respetivo furo e a sede interior da jante com uma massa lubrificante "FREYLUBE, Rocol. MG ou ESSO MOBY".

Correntes para neve

Em determinados países, a utilização de correntes para a neve pode variar em virtude das disposições legais em vigor. Observe a legislação em vigor em cada país.

As correntes para neve não devem ser montadas nas rodas motrizes. Para determinados tipos de correntes, a tensão deve ser novamente verificada depois de percorridas algumas dezenas de metros.

Não ultrapasse a velocidade máxima autorizada para circular com correntes de neve.

Assim que a estrada esteja sem neve, retire as correntes para a neve para evitar danificar os pneus, mas também para voltar a ter um comportamento de travagem e uma aderência à estrada ideais.



*Se encontrar problemas de motricidade quando circular com correntes para a neve, desative o sistema antipatinagem das rodas "ASR"; consulte o capítulo **Condução em terreno difícil**.*



Use apenas correntes para a neve homologadas e recomendadas pela RENAULT TRUCKS para evitar danos no veículo. Dirija-se à sua estação de serviços RENAULT TRUCKS.

Lavagem, aspectos gerais

Uma limpeza regular contribui para conservar o valor do veículo. O veículo deve ser lavado com mais frequência durante o inverno ou depois de ser conduzido em ambientes sujos.

As águas residuais provenientes da limpeza do veículo contêm produtos químicos e poluentes prejudiciais ao ambiente. Recomenda-se a utilização de detergentes inócuos para o ambiente e a limpeza do veículo em instalações com recolha das águas residuais.



Tenha muito cuidado quando limpar componentes da transmissão, nomeadamente, eixos, caixa de velocidades, motor e ligações elétricas.

Recomendamos vivamente não lavar estes componentes com água abundante. Se tiver que fazê-lo, não atingir com água tubos de respiração, orifícios e ligações elétricas.

Lavagem da carroçaria

Para prolongar o bom estado da carroçaria e manter o brilho da pintura, recomendamos a lavagem regular do veículo. Sobretudo no inverno quando o sal rodoviário e a humidade podem provocar corrosão.

A utilização de escovas é desaconselhada, sobretudo no primeiro mês de utilização do veículo. Evite jatos de vapor a altas temperaturas.

Existem no mercado produtos com sabão neutro que não alteram a pintura.

Para remover manchas de gordura, usar gasolina de limpeza (não gasolina para automóveis).

Se os elementos de alumínio estiverem muito sujos, limpe-os com água à qual se adicionou um produto de lavagem não alcalino, e enxague com água limpa.

Pare o motor e desligue o interruptor geral antes da lavagem do veículo.

Depois da lavagem, fazer uma lubrificação geral do veículo.

Lado dianteiro

Com a grelha dianteira levantada, evite a projeção de água sob pressão.

No chassis

Ao lavar o chassis, tenha especial cuidado com a lavagem a alta pressão.

Para limitar qualquer risco de incidente, evitar fazer pressão sobre:

- as caixas eletrônicas ou elétricas e os aparelhos elétricos,
- as admissões de ar de aquecimento, de aspiração do motor e do filtro de ar;
- os aparelhos pneumáticos,
- os amortecedores e as telas de isolamento acústico.
- os respiros de componentes (caixa de velocidades, ponte, etc.),
- as juntas cardan universais,
- os vedantes das corrediças,
- os eixos de articulações,
- os aparelhos pneumáticos.

Lavagem a alta pressão

As máquinas de lavagens a alta pressão podem causar danos no seu veículo. Tenha sempre muito cuidado quando as utilizar, sobretudo em uniões, plásticos, borrachas, ligações e pintura.


Cuidado ao lavar a alta pressão os eixos, as juntas e outras peças em movimento nas quais possa entrar água ou sujidade.

Evitar eliminar a massa lubrificante ao enxaguar. Se isso acontecer, lubrificar com massa os componentes do veículo.



Limite a pressão do jato a um máximo de 80 bar. Para as telas de isolamento acústico, limite a temperatura a 50 °C e respeite uma distância mínima de 100 mm.

Por forma a minimizar a deterioração das válvulas, evite diligentemente direcionar o jato da máquina de lavagem a alta pressão na área das mesmas.



Ao lavar o veículo, efetue uma lubrificação geral.

Lavagem automática

Antes de ativar a lavagem automática, rebata o retrovisor interior para o para-brisas e os retrovisores laterais para que não sofram danos.



No caso dos retrovisores laterais, rodar o retrovisor para o lancil (1) para rebater completamente o braço do retrovisor (2).

Depois de concluída a lavagem, rebater para fora o retrovisor interior e os retrovisores laterais.



Jantes de aço, cuidados

As jantes de aço são muitas vezes expostas a diferentes tipos de contaminantes, por ex. sujidade da estrada, óleo, asfalto, alcatrão e pó dos travões. É necessária uma manutenção regular para proteger as jantes contra descoloração, corrosão e desgaste desnecessário. Use uma cera protectora como protecção adicional, por exemplo, se conduzir em estradas com sal ou em ambientes de neve com lama ou costeiros.

Os danos na pintura das jantes devem ser imediatamente remediados para evitar corrosão.

Limpe regularmente as jantes das rodas. Lave primeiro com água, de preferência com jacto. Use uma escova ou uma esponja para limpar a jante da roda.

No caso de sujidade bem agarrada, pode-se usar um agente de limpeza alcalino (pH>7).

Limpeza dos faróis

Para os faróis equipados com lente de plástico, use um pano suave ou algodão.

Se isso não bastar, use um pano suave (ou algodão) ligeiramente embebido em água com sabão.

Limpe com um pano suave ou algodão húmido e passe delicadamente um pano suave e seco.

Não devem ser usados outros produtos.

Limpeza do habitáculo

Pulverizar ou passar um pano embebido num produto de limpeza (água de sabão).

Não utilizar produtos que contenham álcool, gasolina e tricloroetileno, uma vez que isto pode danificar o revestimento e outros materiais.

Aplique um pouco de talco nas juntas das portas e dos vidros, bem como nas correições.

Limpeza do painel do instrumentos

Use apenas água com sabão (não devem ser usados outros produtos).

Limpeza dos bancos

Elementos de plástico: usar água de sabão.

Elementos de tecido: limpe com um produto desengordurante (essência de terebintina, tira-nódoas, etc.).

Elementos de couro: para amaciar o couro manter o brilho, use um pano húmido. Para outros produtos, veja a loja RENAULT TRUCKS.

O veículo está equipado com um volante de pele, recomendamos que tenha o cuidado de:


- Evitar contacto com substâncias agressivas (solvente, gel hidro-alcoólico, cimento, hidrocarbonetos, produtos químicos, etc.).
- Evitar contacto com água.

A pele é um material orgânico. Cuidado para evitar que se deteriore.

- Limpar regularmente o volante com um produto próprio.
- Trate da pele com um produto de manutenção próprio recomendado pela RENAULT TRUCKS.
- Remover o produto em excesso com um pano limpo.



Não utilizar produtos que contenham álcool, gasolina e tricloroetileno, uma vez que isto pode danificar o revestimento e outros materiais.




Desempanagem, intervenções
rápidas

Arranque do veículo com ajuda externa

Em caso de não arranque com as baterias de acumuladores do veículo, é possível utilizar uma fonte de corrente exterior (carro de baterias de acumuladores ou outro veículo).

Procedimento:

- Desligue o interruptor geral.
- Ligar a tomada de arranque a um carro de baterias de acumuladores ou a um veículo com a ajuda da extensão prevista para o efeito.
- Ligue o interruptor geral.
- Acione o motor de arranque.
- Mantenha o motor num regime de **1300 rpm** durante cerca de **5 minutos**.
- Ligue os máximos antes de voltar a colocar o motor ao ralenti.
- Deixe o motor a trabalhar ao ralenti durante 1 minuto.
- Desligue a tomada de arranque do carro de baterias de acumuladores ou de outro veículo.
- Desligue os faróis.




A utilização de um carregador de potência para a ajuda no arranque é interdita (deterioração dos sistemas eletrónicos).

Localização do kit de bordo

O kit de bordo permite fazer face a pequenos percalços durante a viagem. Se houver algum problema mais grave, não hesite em contactar a estação de serviços Renault Trucks mais próxima.

Espaço de arrumação das ferramentas na caixa

- Macaco (3)
- Chave de desmontagem das rodas (4)
- Bolsa de ferramentas (5)
- Barra de comando de elevação da cabina (6)
- Barra de macaco e desmonta-rodas (6)
- Gancho de reboque (7)
- Ferragem de macaco (8)
- Triângulo de sinalização (9)



Utilização do macaco

Elevar o veículo é uma operação perigosa. Em caso de dúvida, contacte a estação de serviços Renault Trucks mais próxima.


Pontos de apoio dianteiros (1)

Use sempre o adaptador (2) fixando-o na cabeça do macaco com dois pernos (3).

Coloque o macaco o mais perto possível do eixo.




Suspensão pneumática: colocar a suspensão na posição baixa.



STOP

- **NUNCA SE MOVER SOB O VEÍCULO SUPORTADO POR UM MACACO!**
- **COLOCAR O MACACO NUMA SUPERFÍCIE FIRME E HORIZONTAL COM BOA ADERÊNCIA.**
- **CALÇAR FIRMEMENTE AS RODAS QUE PERMANEÇAM NO CHÃO.**
- **SOLTAR OS TRAVÕES NA RODA A SUBSTITUIR.**

Se necessário, use a barra do macaco para soltar o adaptador (2).




Pontos de apoio traseiros (1)



Suspensão pneumática: colocar a suspensão na posição baixa.

STOP

- NUNCA SE MOVER SOB O VEÍCULO SUPORTADO POR UM MACACO!
- COLOCAR O MACACO NUMA SUPERFÍCIE FIRME E HORIZONTAL COM BOA ADERÊNCIA.
- CALÇAR FIRMEMENTE AS RODAS QUE PERMANEÇAM NO CHÃO.
- SOLTAR OS TRAVÕES NA RODA A SUBSTITUIR.



Aperto das rodas

Consulte o capítulo **operações de manutenção**, consultar Aperto das rodas página 258.

Substituição de uma roda

Se tiver um furo, deve recorrer a uma roda de reserva.

Atenção, a substituição de uma roda não está isenta de riscos. Consulte o capítulo relativo à substituição de rodas ou, em caso de dúvida, contacte a estação de serviços mais próxima.

Ao manipular uma roda de reserva ou a roda a substituir, tenha cuidado e antecipe o risco de a roda cair em cada uma das etapas.

Parar o veículo num local adequado, sem perturbar o trânsito, de forma a ser possível movimentar-se à volta dele sem se colocar ou a terceiros em perigo.

O piso tem de ser plano e estável.

Parar o motor.

Ativar o travão de estacionamento. Consultar o capítulo "Travão de estacionamento".

Ligar os piscas de emergência.

Desligar a ignição.

Para a localização do colete retrorrefletor, do triângulo de sinalização, da luz dos piscas de emergência, das ferramentas de bordo, consulte o capítulo "Localização do kit de bordo".

Vestir o colete retrorrefletor antes de colocar o triângulo de sinalização e a luz dos piscas de emergência afastados a uma distância suficiente.

Calçar o veículo. Consultar o capítulo "Calços de roda".

Se necessário, descarregue uma parte da carga por uma questão de conformidade com o peso permitido do equipamento de elevação.

Colocar o macaco sob o veículo sob um ponto de elevação. Usar os pontos de elevação recomendados. Consultar o capítulo "Utilização do macaco".

Veículo equipado com suspensão pneumática: volte baixar a suspensão e prenda-a com uma correia.

Com a roda ainda no chão, soltar as respetivas porcas sem as remover.

Soltar os travões na roda a substituir para não ovalizar os tambores de travão.



BAIXAR O VEÍCULO DE FORMA DESCONTROLADA PODERÁ RESULTAR EM DANOS MATERIAIS SUBSTANCIAIS E/OU EM FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.

- **NUNCA SE MOVER SOB O VEÍCULO SUPOSTADO POR UM MACACO.**
- **COLOCAR O MACACO NUMA SUPERFÍCIE FIRME E HORIZONTAL COM BOA ADERÊNCIA.**
- **O MACACO SÓ PODE SER USADO PARA ELEVAR O VEÍCULO POR BREVES INSTANTES.**
- **O MACACO PODE BAIXAR-SE OU CAIR SE O VEÍCULO FOR SUPOSTADO DURANTE MUITO TEMPO OU SE SE MOVER.**
- **O MACACO SÓ PODE SER POSICIONADO NOS PONTOS DE ELEVAÇÃO RECOMENDADOS.**
- **USAR APENAS AS FERRAMENTAS INCLUÍDAS NO RESPECTIVO KIT DA RENAULT TRUCKS.**
- **ENQUANTO ESTIVER ELEVADO, NUNCA LIGAR O VEÍCULO, MOVER A CARROÇARIA OU SUBIR PARA CIMA DELE.**

Com o macaco incluído no kit de ferramentas, elevar o veículo de forma a que a roda a substituir, sem carga, deixe de estar em contacto com o chão.

Remover completamente as porcas de roda e retirar a roda.



Cuidado para não danificar as roscas da roda ao remover/instalar a roda.

STOP

ATENÇÃO AO PERIGO QUE PODE REPRESENTAR A QUEDA DE UMA RODA E A PERTURBAÇÃO QUE PODE CAUSAR NA FAIXA DE RODAGEM.

STOP

PARA A PRÓPRIA SEGURANÇA E A DE TERCEIROS, USAR APENAS AS FERRAMENTAS E AS RODAS FORNECIDAS PELA RENAULT TRUCKS RECOMENDADAS PARA O VEÍCULO.

Posicionar cuidadosamente a roda nova de forma a não danificar os parafusos prisioneiros. Consultar o capítulo "Índice e pressões da carga sobre os pneus", secção "Roda e pneu".

Apertar a roda. Consultar o capítulo "Aperto das rodas".

Verificar as pressões dos pneus.

Antes de seguir viagem, retire a correia e volte a colocar a suspensão em posição de estrada.

Aperto das rodas

Consulte o capítulo **operações de manutenção**, consultar Aperto das rodas página 258.


Reboque

Poderá ser necessário rebocar o veículo. Para não o danificar, observe escrupulosamente as indicações descritas neste manual.

Em caso de dúvida, contacte a sua estação de serviços Renault Trucks.

Se o veículo for rebocado, use o gancho de reboque fornecido com o kit de bordo do veículo.

Desengate o obturador (1) e aparafuse a chapa (2).





A chapa (2) fixada na travessa dianteira foi concebida para assegurar a rebocagem na estrada em condições normais.

A libertação de um veículo atolado cujas rodas motrizes patinam num solo instável ou lamacento implica um esforço muito maior na chapa.

Neste caso, utilize um meio de elevação adequado.

Se necessário, uma pessoa no solo poderá orientar a manobra, eventualmente usando um emissor de rádio.

O reboque deve ser efetuado com o motor a trabalhar.

Se o motor do veículo estiver avariado:

- Neutralize mecanicamente os cilindros de travão se não houver pressão de ar.
- A direção está dura, dado que a assistência não funciona.




Calce as rodas do veículo.



Para evitar a deterioração da caixa de velocidades, desmonte sempre a árvore da transmissão durante a rebocagem com as rodas motrizes no pavimento.


- Coloque a caixa de velocidades em ponto-morto/neutro.
- Desmonte a transmissão.
- Utilize o gancho de reboque.



Calce as rodas do veículo.

Desativação do travão de estacionamento

Em caso de falta de pressão acidental para deslocar o veículo (rebocagem), desenrosque o parafuso (2) de cada cilindro de travão, por meio de uma chave de 24, até libertar as rodas.




O comprimento X da saída do parafuso (2) é diferente (15 mm ou 65 mm) de acordo com o tipo de cilindro de travão (1).



Segundo o equipamento do seu veículo



Calce as rodas do veículo.




Desativação do travão de estacionamento

Em caso de falta de pressão acidental para deslocar o veículo (rebocagem), rode o parafuso (2) de cada cilindro de travão no por meio de uma chave de 24, até libertar as rodas; a marca vermelha deve estar saída.

Segundo o equipamento do seu veículo

Recolocação em serviço: envie uma pressão de cerca de 5 bar no circuito. Retire o parafuso (2) no contacto do cilindro e aperte ao binário 75 Nm ou rode para a direita e aperte ao binário 75 Nm; a marcação vermelha (3) deve estar recolhida.

Acesso ao Manual do Motorista



Para usufruir do Guia do Motorista:

- Visite o endereço:
<https://driverguide.renault-trucks.com/>

ou

- leia o QR code para encontrar a aplicação do Guia do Motorista.

ou

- pesquise "Renault Trucks Driver Guide" na sua loja de descarregamento de aplicações.



Poderá encontrar todas as informações necessárias, adequadas seu veículo Renault Trucks, para maior conveniência.

Adicionalmente, num esforço de melhoria contínua, esta publicação pode ser modificada. Deste modo, a versão digital contém a informação mais atual.



((Retardador)	214	Aviso de saída da faixa de rodagem (LDWS)	183
A		Á	
Acelerador	207	Áudio (definições)	93
Acertar a hora	91	B	
Acesso à cabina	32	Bancos	48
Acesso ao para-brisas	32	Basculamento da cabina	43
Advertências	14	Baterias de acumuladores	255
Ajuste do nível de som	93	Bem-vindo a bordo do seu veículo RENAULT TRUCKS	6
Antes de entrar no veículo	156	Besouro de marcha-atrás	191
Aperto das rodas	258	binário	178
Apresentação da definição do brilho	92	Bloqueio do diferencial interrodas "ponte(s) traseira(s)"	216
Apresentação de mensagens	173	Bluetooth®	122
aquecimento	125	Brilho do visor de informações	92
Arranque com a função "motor de arranque controlado"	171	C	
Arranque com tempo frio	206	Caixa de velocidades automática	19, 198
Arranque do motor	170	Caixa do telecomando	221
Arranque do veículo com ajuda externa	270	Caixa(s) de arrumação	102
Assistência à travagem de emergência	192	Características dos pneus	257
Assistência hidráulica da direção	175	Chamadas com o sistema de mãos livres Bluetooth®	118
Ativação da função "Neutro automático"	210	Chaves	24
autorrádio	107	Cintos de segurança	134
Autorrádio	113	climatização	125
Ver também <i>ligar, desligar e silenciar</i>		Comando do limpa e do lava-vidros	63
Auxiliar	121		

Comandos dos elevadores elétricos dos vidros	101	Esquema(s) de lubrificação	255
Combinado de luzes e buzina	61	F	
Contactora de arranque	166	Falhas no sistema "EBS"	194
Contador de horas	231	Filtro de gás	156
curvas de potência e de binário do motor	178	Função de bloqueio da passagem para uma mudança inferior e da inversão do sentido da marcha	208
D		Fusíveis	242
Definições áudio	119	G	
Degelo dos retrovisores exteriores	64	Garantia	252
Descrição geral	199	Generalidades	18
Dispositivo de ralenti acelerado	173	Geolocalização	175
Dispositivo de regulação do ralenti do motor	173	Guia de referência para rádio	107
E		H	
Eixo elevável	224	Hora (definição)	91
Em caso de acidente	137	I	
Em caso de incêndio ou risco de incêndio	137	Índice de carga e pressão dos pneus	258
Equipamento (mensagem do visor de informações)	94	I	
Equipamento opcional	20	Identificação do veículo	234
Equipamento standard	20	Idiomas selecionados	92
Equipamentos de segurança integrados no veículo	136	Indicador da pressão do ar no circuito de travagem	162
Escova do limpa-vidros dianteiro	251	Indicador do nível de combustível	161
Especialista	94	Indicador nível do óleo do motor	160
Espelho frontal	64		

Informações (visor)	94	Mensagens de aviso	77
Informações complementares à condução	86	Menu de especialista	94
Interruptor geral	39	Menus e submenus	89
Interruptores de travamento duplo	60	Modo ↓/↑	205
Introdução	198	Modo D	203
		Modo de leitura do rótulo	36
		Modo N	202
		Modo R	201
		Motor GNC	19
		motor, curvas de exploração	178
J			
Jantes de aço, cuidados	265		
L		N	
Lâmpadas	235	Nível do lava-vidros	160
Lavagem da carroçaria	263	Nível do líquido de arrefecimento.	157
Legenda das luzes avisadoras	70	Nível do óleo da direção	159
Legenda dos interruptores	54	Números de série no veículo	234
Limitador eletrónico de velocidade	182	O	
Limpeza do habitáculo	266	Operação de teste	225
Limpeza do painel do instrumentos	266	P	
Limpeza dos bancos	266	Painel de instrumentos	52, 68
Limpeza dos faróis	265	Paragem do motor	211, 219
Localização do macaco e do kit de bordo	271	Paragem do veículo	219
Localização dos periféricos áudio	122	placas de identificação	234
Lubrificantes	254	Pneus	156
Luzes do tejadilho na cabina	104	Portas	24
		potência	178
M		R	
Medidas de segurança preventivas	137	rádio	107
Mensagem de equipamento	94		

Rádio	112, 113	Sistema antipatinagem das rodas "ASR"	191, 217
Ver também <i>ligação</i>		Substituição de uma roda	273
Reabastecimento do depósito de gás	34	Suporte de tablet	105
Reboque	274	Suporte do telefone	124
Recomendações	260	Suspensões pneumáticas	220
Rede mosquiteira do radiador	256		
Regime de utilização	177	T	
Regras gerais de utilização dos veículos industriais	6	Tacógrafo digital	80
Regulação do volante	65	Tecla MODE	206
Regulação dos faróis	65	Tecla para mensagens de aviso e luzes avisadoras	78
Regulador de velocidade	178	Telecomando autorrádio/visor de informações	110
Repartição da carga entre a ponte e o eixo traseiro	224	Teste de visualização	166
Retrovisores exteriores comandados eletricamente	63	Tomada de diagnóstico e do Infomax "OBD"	228
Rodagem	144	Tomada de força	228
		Trancamento das portas	24
S		Travagem automática de emergência (AEBS)	186
Saída de ventilação do tejadilho	102	Travão de estacionamento	196
Segurança de crianças	135	Turbocompressor	145
Seletor de velocidades de teclas	199		
Seletor de velocidades	198	U	
Sensor de colisão	146	USB	120
Significado dos logótipos apresentados nos rótulos	37	USPWT	272
Sistema "EBS"	191	Utilização da tomada de força	228
Sistema "ESC"	192	Utilização do macaco	271
Sistema antibloqueio das rodas "ABS"	191	Utilização do retardador hidráulico	208
		Utilização durante o inverno ou em países frios	144

Utilização durante o verão ou em países quentes	145
Utilização em altitude	145
Utilização em atmosfera com muito pó	145

V

Válvulas de corte	146
Veículo com suspensão traseira regulável	221
Ventilação - aquecimento	125
ventilação	125
Verificação do nível do óleo com o seletor de velocidades	212
Verificação do nível do óleo do motor	158
Vida a bordo	100
Visor de informações, menu de especialista	94
Visor de informações	94
Visor multifunções	85
Vista geral do veículo	20
Visualização da manutenção	168
Visualização de falha(s)	167
Visualização do teste regulamentar	167
Visualização reduzida	92



CID2028861

20DM010710 PRT PCA2
BLV-L7 31015-41074-5-03



**RENAULT
TRUCKS**

RENAULT TRUCKS

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de
50 000 000€

Siège social : 99, route de Lyon
69800 Saint-Priest - France

Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 506 077

renewalt-trucks.com